

## Instrucciones de funcionamiento



ecoTEC plus

VM, VMW, VMI ..6/5-5

ES

**Editor/Fabricante**

**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid  
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810  
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



# Contenido

<b>Contenido</b>	<b>8</b>	<b>Reciclaje y eliminación .....</b>	<b>11</b>
	<b>9</b>	<b>Garantía y servicio de atención al cliente .....</b>	<b>12</b>
<b>1 Seguridad .....</b>	9.1	Garantía.....	12
1.1 Advertencias relativas a la operación .....	9.2	Servicio de Asistencia Técnica.....	12
1.2 Utilización adecuada.....		<b>Anexo .....</b>	<b>13</b>
1.3 Información general de seguridad .....	<b>A</b>	<b>Nivel de usuario – Vista general.....</b>	<b>13</b>
<b>2 Observaciones sobre la documentación .....</b>	<b>B</b>	<b>Vista general de códigos de estado .....</b>	<b>13</b>
2.1 Consulta de la documentación adicional .....	<b>C</b>	<b>Solución de averías .....</b>	<b>14</b>
2.2 Conservación de la documentación .....			
2.3 Validez de las instrucciones .....			
<b>3 Descripción del aparato.....</b>			
3.1 Estructura del producto.....			
3.2 Panel de mandos.....			
3.3 Símbolos mostrados .....			
3.4 Datos en la placa de características.....			
3.5 Número de serie .....			
3.6 Homologación CE.....			
<b>4 Funcionamiento .....</b>			
4.1 Concepto de uso.....			
4.2 Pantalla inicial.....			
4.3 Representación del menú.....			
4.4 Niveles de uso y de indicación .....			
4.5 Revestimiento tipo armario .....			
4.6 Abrir los dispositivos de bloqueo .....			
4.7 Puesta en marcha del aparato .....			
4.8 Encendido del aparato.....			
4.9 Ajuste del idioma .....			
4.10 Ajustar la temperatura de ida de la calefacción.....			
4.11 Ajuste de la temperatura de agua caliente .....			
4.12 Activación y desactivación del modo confort.....			
4.13 Activación del acumulador de carga de estratos .....			
4.14 Ajuste de la temperatura nominal del acumulador.....			
4.15 Desconexión de funciones del producto.....			
4.16 Aseguramiento de la presión de llenado correcta de la instalación de calefacción.....			
4.17 Protección de la instalación de calefacción contra las heladas.....			
<b>5 Solución de averías .....</b>			
5.1 Detección y solución de averías .....			
5.2 Consulta de los códigos de estado (Live Monitor).....			
<b>6 Cuidado y mantenimiento.....</b>			
6.1 Mantenimiento .....			
6.2 Cuidado del producto.....			
6.3 Leer los avisos de mantenimiento .....			
6.4 Comprobación del sifón para condensados y del sifón para goteo de la válvula de seguridad .....			
<b>7 Puesta fuera de servicio .....</b>			
7.1 Puesta fuera de funcionamiento temporal del aparato.....			
7.2 Puesta fuera de funcionamiento definitiva del aparato.....			































0020243851\_01

ppVpV,M/WI(pl) ■ .0 ..2017

**Distribuidor**

**Vaillant S. L.**

**Atención al cliente**

Pol. Industrial Apartado 1.143 ■ C/La Granja, 26  
28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono 9 02116819 ■ Fax 9 16615197

[www.vaillant.es](http://www.vaillant.es)

© Derechos de autor reservados respecto a estas instrucciones, tanto completas como en parte. Solo se permite su reproducción o difusión previa autorización escrita del fabricante.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.