




## VRT 380f/2

- en** Operating and installation instructions
- el** Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης
- es** Manual de uso e instalación
- pt** Instruções de uso e instalação
- sl** Navodila za uporabo in namestitvev
- en** Country specifics



en	Operating and installation instructions .....	3
el	Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης .....	27
es	Manual de uso e instalación ....	54
pt	Instruções de uso e instalação .....	81
sl	Navodila za uporabo in namestitve .....	107
en	Country specifics.....	132

# Operating and installation instructions

## Contents

<b>1 Safety .....</b>	<b>4</b>	<b>5 Fault and maintenance messages .....</b>	<b>20</b>
1.1 Action-related warnings .....	4	5.1 Fault message .....	20
1.2 Intended use .....	4	5.2 Maintenance message.....	20
1.3 General safety information.....	5	5.3 Changing the batteries.....	20
<b>1.4  -- Safety/regulations .....</b>	<b>6</b>	<b>6 Information about the product .....</b>	<b>22</b>
<b>2 Product description.....</b>	<b>7</b>	6.1 Observing and storing other applicable documents .....	22
2.1 Which nomenclature is used?.....	7	6.2 Validity of the instructions .....	22
2.2 What is the effect of the frost protection function? .....	7	6.3 Data plate .....	22
2.3 What do the following temperatures mean?.....	7	6.4 Serial number .....	22
2.4 What is a zone? .....	7	6.5 CE marking .....	22
2.5 What is the circulation?.....	7	6.6 Guarantee and customer service .....	22
2.6 What is meant by "time period"? ....	7	6.7 Recycling and disposal .....	22
2.7 Preventing malfunctions .....	8	6.8 Product data in accordance with EU Ordinance no. 811/2013, 812/2013.....	23
2.8 Setting the heat curve.....	8	6.9 Technical data .....	23
2.9 Display, control elements and symbols.....	8	<b>Appendix.....</b>	<b>24</b>
<b>2.10  -- Using the control .....</b>	<b>10</b>	<b>A Troubleshooting, maintenance message .....</b>	<b>24</b>
2.11 Operating and display functions .....	10	A.1 Troubleshooting .....	24
<b>3  -- Electrical installation, set-up .....</b>	<b>17</b>	A.2 Maintenance messages.....	24
3.1 Checking the scope of delivery ....	17	<b>B  -- Troubleshooting, maintenance message .....</b>	<b>25</b>
3.2 Selecting the lines.....	17	B.1 Troubleshooting .....	25
3.3 Polarity .....	17	B.2 Troubleshooting .....	25
3.4 Installing the radio receiver unit .....	17	B.3 Maintenance messages.....	25
3.5 Installing the control.....	18	<b>Index .....</b>	<b>26</b>
<b>4  -- Start-up .....</b>	<b>20</b>		
4.1 Prerequisites for starting up.....	20		
4.2 Running the installation assistants.....	20		
4.3 Changing the settings later .....	20		

# 1 Safety

## 1.1 Action-related warnings

### Classification of action-related warnings

The action-related warnings are classified in accordance with the severity of the possible danger using the following warning signs and signal words:

### Warning symbols and signal words



#### Danger!

Imminent danger to life or risk of severe personal injury



#### Danger!

Risk of death from electric shock



#### Warning.

Risk of minor personal injury



#### Caution.

Risk of material or environmental damage

## 1.2 Intended use

In the event of inappropriate or improper use, damage to the product and other property may arise.

The product is intended for using an eBUS interface to control a heating installation with heat generators from the same manufacturer.

The control controls based on the installed system:

- Heating
- Domestic hot water generation
- Circulation

Intended use includes the following:

- observance of accompanying operating, installation and maintenance instructions for the product and any other system components
- installing and setting up the product in accordance with the product and system approval
- compliance with all inspection and maintenance conditions listed in the instructions.

Intended use also covers installation in accordance with the IP code.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance work must

not be carried out by children unless they are supervised.

Any other use that is not specified in these instructions, or use beyond that specified in this document, shall be considered improper use. Any direct commercial or industrial use is also deemed to be improper.

### **Caution.**

Improper use of any kind is prohibited.

## **1.3 General safety information**

### **1.3.1 Risk caused by inadequate qualifications**

The following work must only be carried out by competent persons who are sufficiently qualified to do so:

- Set-up
- Dismantling
- Installation
- Start-up
- Decommissioning
- Troubleshooting and fault elimination
- ▶ Proceed in accordance with current technology.

Work and functions that must only be carried out or set by the competent person are marked by the  symbol.

### **1.3.2 Batteries**

- ▶ Note the battery type, as described in these instructions; see section "Data plate".
- ▶ Remove and insert batteries as described in these instructions; see section "Changing the batteries".
- ▶ Do not recharge non-rechargeable batteries.
- ▶ Remove rechargeable batteries from the product before charging them.
- ▶ Do not combine batteries with other battery types.
- ▶ Do not combine new and used batteries.
- ▶ Insert the batteries, making sure that the poles are the right way round.
- ▶ Remove the dead batteries from the product and dispose of them correctly.
- ▶ Remove the batteries if you intend to store the product and not use it for an extended period and/or to scrap it.
- ▶ Do not short-circuit the connection contacts in the product's battery compartment.

### **1.3.3 Risk of material damage caused by acid**

- ▶ Remove any dead batteries from the product and dispose of these properly.
- ▶ Remove the batteries if you intend to store the product

and not use it for an extended period.

### **1.3.4 Danger caused by improper operation**

Improper operation may present a danger to you and others, and cause material damage.

- ▶ Carefully read the enclosed instructions and all other applicable documents, particularly the "Safety" section and the warnings.
- ▶ As the end user, you should only carry out those activities for which these instructions provide instructions and that are not marked with the  symbol.

## **1.4 -- Safety/regulations**

### **1.4.1 Risk of material damage caused by frost**

- ▶ Do not install the product in rooms prone to frost.

### **1.4.2 Regulations (directives, laws, standards)**

- ▶ Observe the national regulations, standards, directives, ordinances and laws.

## 2 Product description

### 2.1 Which nomenclature is used?

- Control: Instead of VRT 380f/2

### 2.2 What is the effect of the frost protection function?

The frost protection function protects the heating installation and flat from frost damage.

At outdoor temperatures

- Below 4 °C for longer than four hours, the control switches the heat generator on and regulates the target room temperature to at least 5 °C.
- Above 4 °C, the control does not switch the heat generator on, but it monitors the outdoor temperature.

### 2.3 What do the following temperatures mean?

**Desired temp.** is the temperature to which you want to heat up the living rooms.

**Set-back temp.** is the level below which the temperature in the living rooms does not fall when outside of the time periods.

**Flow temp.** is the temperature at which the heating water leaves the heat generator.

### 2.4 What is a zone?

A building can be divided into multiple areas, which are known as zones. A different requirement can be placed on the heating installation in each zone.

Examples for dividing into zones:


- Underfloor heating (zone 1) and a radiator system (zone 2) are available in one building.
- A building is made up of several self-contained residential units. Each residential unit has its own zone.

### 2.5 What is the circulation?

An additional water pipe is connected to the domestic hot water pipe and forms a circuit with the domestic hot water cylinder. A circulation pump facilitates the continuous circulation of domestic hot water through the pipework system which means that hot water is immediately available, even at more distant draw-off points.

### 2.6 What is meant by "time period"?

Example of heating mode in the mode: Time-controlled



A	Time	3	Time period 2
B	Temperature	4	Outside of the time periods
1	Desired temperature	5	Time period 1
2	Set-back temperature		

You can divide a day up into several time periods (3) and (5). Each time period can comprise an individual start time and end time. The time periods must not overlap. You can assign a different desired temperature (1) to each time period.

Example:

16:30 to 18:00; 21 °C

20:00 to 22:30; 24 °C


The control regulates the living rooms to the desired temperature within the time periods. In the times outside of the time periods (4), the control regulates the living

rooms to the lower set-back temperature (2) that is set.

## 2.7 Preventing malfunctions

- ▶ Do not cover the control with furniture, curtains or other objects.
- ▶ If the control is installed in the living room, open all of the thermostatic radiator valves in this room fully.


## 2.8 Setting the heat curve



A Outside temper-  
ature °C

B Target flow tem-  
perature °C

The figure shows the possible heat curves of 0.1 to 4.0 for a target room temperature of 20 °C. If, for example, heat curve 0.4 is selected, a flow temperature of 40 °C is maintained at an outdoor temperature of -15 °C.



A Outdoor temper-  
ature °C

C Target room  
temperature °C


B Target flow tem-  
perature °C

D Axis a

If the heat curve 0.4 is selected and 21 °C is specified for the target room temperature, the heat curve is then translated, as

shown in the figure. The heat curve is displaced according to the value of the target room temperature along axis a which is angled at 45°. At an outdoor temperature of -15 °C, the control system provides a flow temperature of 45 °C.

## 2.9 Display, control elements and symbols



### 2.9.1 Control elements

- |  |  |
|--|--|
|  | - Calling up the menu                      |
|  | - Back to the main menu                    |
|  | - Confirming a selection/change            |
|  | - Saving set values                        |
|  | - One level back                           |
|  | - Cancelling input                         |
|  | - Navigating through the menu structure    |
|  | - Reducing or increasing the set value     |
|  | - Navigating to individual numbers/letters |
|  | - Calling up help                          |
|  | - Calling up the time programme assistant  |
|  | - Switching on the display                 |
|  | - Switching off the display                |

The control element is located on the upper side of the control.

Active control elements light up green.


Press once: You access the basic display.

Press twice: You access the menu.

## 2.9.2 Symbols

	Battery state of charge
	Signal strength
	Time-controlled heating active
	Maintenance required
	Fault in the heating installation
	Contact the competent person

## 2.10 -- Using the control



The control is installed in simple systems with direct heating circuits.



### Note

After connecting an outdoor sensor, the control operates based on the weather.

## 2.11 Operating and display functions



### Note

The functions described in this section are not available for all system configurations.

The product has two adjustment and display levels.

The end user level contains information and setting options that you require as the end user.



 -- The installer level is reserved for the competent person. It is protected by a code. Only competent persons may change any settings in the installer level.

To call up the menu, press  twice.

### 2.11.1 CONTROL menu item

MENU → CONTROL			
→ Zone			
→ Mode:	→ Manual	→ Desired temperature: °C Uninterrupted retention of the desired temperature	
	→ Time-contr.	→ Weekly planner → Set-back temperature: °C	

## MENU → CONTROL

→ Mode:	<b>Weekly planner:</b> Up to 12 time periods and desired temperatures can be set per day The competent person sets how the heating installation behaves outside of the time period in the <b>Set-back mode:</b> function. In <b>Set-back mode:</b> means: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Eco:</b> The heating is switched off outside of the time periods. Frost protection is activated.</li><li>- <b>Normal:</b> The set-back temperature applies outside of the time periods.</li></ul> <b>Desired temperature: °C:</b> Applies within the time periods Factory setting: <b>Set-back temperature: °C 15 °C</b>															
	→ Off Heating is switched off, domestic hot water continues to be available, frost protection is activated															
	→ Name of zone Changing the name <b>Zone 1</b> , which was set at the factory															
	→ Absence <ul style="list-style-type: none"><li>→ <b>All:</b> Applies only to any zones within the specified time period</li><li>→ <b>Zone:</b> Applies for the selected zone in the specified time period</li></ul> During this time, heating mode runs at the defined set-back temperature. Domestic hot water mode and circulation are switched off. Factory setting: <b>Set-back temperature: °C 15 °C</b>															
→ DHW	<table border="1" data-bbox="116 716 932 870"> <tr> <td>→ Mode:</td> <td>→ Manual</td> <td>→ DHW temperature: °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Uninterrupted retention of the domestic hot water temperature</td> </tr> <tr> <td></td> <td>→ Time-contr.</td> <td>→ Domestic hot water weekly planner</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>→ DHW temperature: °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>→ Circulation weekly planner</td> </tr> </table> <p><b>Domestic hot water weekly planner:</b> Up to three time periods can be set per day  <b>DHW temperature: °C:</b> Applies within the time periods  Domestic hot water mode is switched off outside of the time periods  <b>Circulation weekly planner:</b> Up to three time periods can be set per day  The circulation pump pumps hot water to the draw-off points within the time periods  Outside of the time periods, the circulation pump is switched off  → Off  Domestic hot water mode is switched off</p>	→ Mode:	→ Manual	→ DHW temperature: °C		Uninterrupted retention of the domestic hot water temperature			→ Time-contr.	→ Domestic hot water weekly planner			→ DHW temperature: °C			→ Circulation weekly planner
→ Mode:	→ Manual	→ DHW temperature: °C														
	Uninterrupted retention of the domestic hot water temperature															
	→ Time-contr.	→ Domestic hot water weekly planner														
		→ DHW temperature: °C														
		→ Circulation weekly planner														
→ Hot water boost	Heating up the water in the cylinder once															
→ Ventilation boost	Heating mode is switched off for 30 minutes.															
→ Time programme assistant	Programming of the desired temperature for Monday–Friday and Saturday–Sunday; the programming applies for the time-controlled <b>Heating</b> , <b>DHW</b> and <b>Circulation</b> functions. Overwrites the weekly planner for the <b>Heating</b> , <b>DHW</b> and <b>Circulation</b> functions.															
→ Installation off	Installation is switched off. Frost protection remains active.															

## 2.11.2 INFORMATION menu item

MENU → INFORMATION	
→ Current temperatures	
→ Zone	
→ DHW temperature	
→ Water pressure: bar	
→ Energy data	
→ Power consumption	→ Heating → DHW → Installation
→ Fuel consumption	→ Heating → DHW → Installation

### Energy consumption display

In the display and in the app that can also be used, the control displays values for the energy consumption.

The control displays an estimation of the values for the installation. Among other things, the values are influenced by the following:

- The installation/design of the heating installation
- User behaviour
- Seasonal environmental conditions
- Tolerances and components

External components, such as external heating pumps or valves, and other consumers and appliances in the household are still not taken into consideration.

The deviations between the energy consumption that is displayed and the actual energy consumption may be significant.

The specifications for the energy consumption are not suitable to be used to create or compare energy billing.

The following can be read: **Current month, Last month, Current year, Last year, Total**

→ Burner status:	
→ Control elements	Explanation of the control elements
→ Menu introduction	Explanation of the menu structure
→ Competent person contact info	
→ Serial number	

## 2.11.3 -- SETTINGS menu item

MENU → SETTINGS	
 → Installer level	
→ Enter access code	Access to the installer level, factory setting: 00
→ Competent person contact info	Entering contact details
→ Service date:	Enter the next service date for a connected component, e.g. heat generator
→ Fault history	Faults are listed in chronological order

<b>MENU → SETTINGS</b>	
→ Installation configuration	Functions (→ <b>Installation configuration</b> menu item)
→ Screed drying	Activate the <b>Screed drying profile</b> function for freshly laid screed in accordance with the construction regulations. The control regulates the flow temperature independently of the outdoor temperature. Setting screed drying (→ <b>Installation configuration</b> menu item)
→ Change code	
→ Language, time, display	
→ Language:	
→ Date:	After the power is switched off, the date is retained for approx. 30 minutes.
→ Time:	After the power is switched off, the time is retained for approx. 30 minutes.
→ Display brightness:	
→ Daylight saving time:	→ Automatic → Manual
For outdoor temperature sensors with DCF77 receivers, the <b>Daylight saving time:</b> function is not used. The conversion to summer/winter time takes place via the DCF77 signal. The change takes place: – On the last weekend in March at 02:00 (daylight saving time) – On the last weekend in October at 03:00 (standard time)	
→ Offset	
→ Room temperature: K	Comparison of the temperature difference between the measured value in the control and the value for a reference thermometer in the living room.
→ Outdoor temperature: K	Comparison of the temperature difference between the measured value in the outdoor temperature sensor and the value for a reference thermometer in the living room.
→ Factory settings	The control resets all of the settings to the factory settings and calls up the installation assistant.  Only the competent person can call up the installation assistant.

## 2.11.4 -- Installation configuration menu item

<b>MENU → SETTINGS → Installer level → Installation configuration</b>	
→ Installation	
→ Water pressure: bar	
→ eBUS components	List of eBUS components and their software versions
→ Adaptive heat curve:	Automatic fine adjustment of the heat curve. Prerequisite: – The suitable heat curve for the building is set in the <b>Heat curve:</b> function. – The correct zone is assigned to the control in the <b>Zone assignment:</b> function. – <b>Expanded</b> is selected in the <b>Room temp. mod.:</b> function.
→ Control:	R.temp.contr It is controlled via the room temperature.

**MENU → SETTINGS → Installer level → Installation configuration**

→ Control:	Weath.-comp.	It is controlled via the outdoor temperature as soon as an outdoor temperature sensor is connected.
→ OT constant heating: °C		If the outdoor temperature falls below the set temperature value, the <b>Heat curve</b> : is used to regulate to a room temperature of 20 °C outside of the time periods. OT ≤ set temperature value: No night set-back or total shutdown Factory setting: <b>Off</b>
→ Desired preheating temp.:		This is where you can select the desired pre-heating time temperature in order to activate the heating before the heating programme first starts. The aim is to reach the room temperature at the desired time. The system automatically calculates the required prerun time (max. 4 hrs) based on prior experience, the current room temperature and the time remaining until the programme changes. Factory setting: <b>Off</b>
→ Heat generator 1		
→ Status:		
→ Current flow temperature: °C		
→ Circuit 1		
→ Status:		
→ Target flow temperature: °C		
→ OT switch-off threshold: °C		
→ Heat curve:		
→ Min. target flow temperature: °C		
→ Max. target flow temperature: °C		
→ Set-back mode:		

	→ <b>Eco</b>	<p>The heating function is switched off and the frost protection function is activated.</p> <p>At outdoor temperatures that are below 4 °C for longer than four hours, the control switches the heat generator on and regulates to the <b>Set-back temperature: °C</b>. At an outdoor temperature above 4 °C, the control switches the heat generator off. The monitoring of the outdoor temperature remains active.</p> <p>Heating circuit behaviour outside of the time periods. Prerequisite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Time-contr.</b> is activated in the <b>Heating → Mode:</b> function.</li> <li>– <b>Active or Inactive</b> is activated in the <b>Room temp. mod.:</b> function.</li> </ul> <p>If <b>Expanded</b> is activated in the <b>Room temp. mod.:</b>, the control regulates to the target room temperature 5 °C independently of the outdoor temperature.</p>
	→ <b>Normal</b>	<p>The heating function is switched on. The control regulates to the <b>Set-back temperature: °C</b>.</p> <p>Prerequisite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Time-contr.</b> is activated in the <b>Heating → Mode:</b> function.</li> </ul>

The behaviour can be adjusted separately for each heating circuit.

#### → **Room temp. mod.:**

	→ <b>Inactive</b>	
	→ <b>Active</b>	Adjusting the flow temperature based on the current room temperature.
	→ <b>Expanded</b>	<p>Adjusting the flow temperature based on the current room temperature. The control also activates/deactivates the zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– The zone is deactivated: Current room temperature + 2/16 K &gt; set room temperature</li> <li>– Zone is activated: Current room temperature &lt; set room temperature - 3/16 K</li> </ul>

The installed temperature sensor measures the current room temperature. The control calculates a new target room temperature that is used to adjust the flow temperature.

- Difference = Set target room temperature - current room temperature
- New target room temperature = Set target room temperature + difference

Prerequisite: The control is assigned to the zone in which the control is installed in the **Zone assignment:** function.

The **Room temp. mod.:** function is ineffective if **No assignmt** is activated in the **Zone assignment:** function.

#### → **Zone**

**MENU → SETTINGS → Installer level → Installation configuration**

→ <b>Zone activated:</b>	Deactivate zones that are not required. All existing zones appear in the display.
→ <b>Zone assignment:</b>	Assign the control to the selected zone. The control must be installed in the selected zone. The control system also uses the room temperature sensor for the assigned unit. If no zone has been assigned to the control, the <b>Room temp. mod.:</b> function is ineffective.
→ <b>Zone valve status:</b>	
→ <b>DHW</b>	
→ <b>Cylinder:</b>	If there is an existing domestic hot water cylinder, the <b>Active</b> setting must be selected.
→ <b>Target flow temperature: °C</b>	
→ <b>Circulation pump:</b>	
→ <b>Anti-legio. day:</b>	Define the days on which you want the anti-legionella function to run. On these days, the water temperature is increased to above 60 °C. The circulation pump is activated. The function ends after 120 minutes at the latest. If the <b>Absence</b> function is activated, the anti-legionella function is not carried out. As soon as the <b>Absence</b> function ends, the anti-legionella function is carried out.
→ <b>Anti-legio. time:</b>	Define the time at which you want the anti-legionella function to run.
→ <b>Radio link</b>	
→ <b>Control reception strength:</b>	Read the reception strength between the radio receiver unit and outdoor temperature sensor. <ul style="list-style-type: none"><li>– 4: The radio link is within the acceptable range. If the reception strength is &lt; 4, the radio link is not stable.</li><li>– 10: The radio link is highly stable.</li></ul>
→ <b>OT sensor reception strength:</b>	Read the reception strength between the radio receiver unit and outdoor temperature sensor. <ul style="list-style-type: none"><li>– 4: The radio link is within the acceptable range. If the reception strength is &lt; 4, the radio link is not stable.</li><li>– 10: The radio link is highly stable.</li></ul>
→ <b>Screed drying profile</b>	Setting target flow temperature per day in accordance with the construction regulations

### 3 -- Electrical installation, set-up

Obstacles weaken the reception strength between the radio receiver unit and the control or outdoor temperature sensor.

Only qualified electricians may carry out the electrical installation.

The heating installation must be decommissioned before work is carried out on it.

#### 3.1 Checking the scope of delivery

Quantity	Contents
1	Control
1	Radio receiver unit
1	Fixing material (2 screws and 2 wall plugs)
4	Batteries, LR06
1	Documentation

- ▶ Check that the scope of delivery is complete.

#### 3.2 Selecting the lines

##### Line cross-section

eBUS line (fine-wire, flexible, made of copper)	0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
eBUS line (single-wire, made of copper)	1.0 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Sensor cable (fine-wire, flexible, made of copper)	0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Sensor cable (single-wire, made of copper)	1.0 ... 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Line length

Sensor lines	≤ 50 m
Bus lines	≤ 125 m

#### 3.3 Polarity

When connecting the eBUS line, there is no need to pay attention to the polarity. If the connection cables are switched over, communication will not be adversely affected.


#### 3.4 Installing the radio receiver unit

The radio receiver unit can be installed on a heat generator.

When installing the radio receiver unit on a heat generator, the radio receiver unit can also be wall-mounted outside of wet environments in order to improve the reception strength and it can be connected using an extension cable.


##### 3.4.1 Installing the radio receiver unit and connecting to the heat generator

**Condition:** The heat generator has an option to connect it directly and is not installed in the wet environment.




- ▶ Install the radio receiver unit below the heat generator.
- ▶ Connect the radio receiver unit to the direct connection below the heat generator. The LED lights up green after 20 seconds at the latest.


**Condition:** The heat generator does not have an option to connect it directly and/or is installed in the wet environment.




- ▶ Remove the flap on the radio receiver unit in accordance with the figure.
- ▶ Remove the existing cable for the direct connection.



- ▶ Connect the eBUS cable, which is to be provided on-site, in accordance with the figure.
- ▶ Seal the flap on the radio receiver unit.




- ▶ Install the wall-mounting screws outside of the wet environment in accordance with the figure.
- ▶ Fit the radio receiver unit onto the wall-mounting screws.



- ▶ When opening the electronics box in the heat generator, proceed as described in the installation instructions for the heat generator.
- ▶ Use an extension cable to connect the radio receiver unit to the eBUS interface in the heat generator's electronics box in accordance with the figure. The LED lights up green after 20 seconds at the latest.

### 3.5 Installing the control

1. Read the operating concept and the operating example described in the operating instructions for the control.
2. Stand next to the radio receiver unit.



3. Open the control's battery compartment as shown in the figure.
4. Insert the batteries, making sure that the poles are the right way round.
  - The installation assistant starts.
5. Close the battery compartment.
6. Select the language.
7. Set the date.
8. Set the time.

- ◀ The installation assistant switches to the **Control reception strength** function.

**Condition:** Wireless outdoor temperature sensor available

- ▶ If a wireless outdoor temperature sensor is available, this must be paired. To do this, follow all of the installation instructions in its instructions.
- ▶ To pair the wireless outdoor temperature sensor, press the button on the radio receiver unit. The LED flashes green.
- ▶ Activate the outdoor temperature sensor as described in its instructions. The LED on the radio receiver unit flashes briefly. Once the pairing process is complete, the LED no longer lights up.
- ▶ Go to the chosen installation site for the wireless outdoor temperature sensor.
- ▶ If the reception strength at the chosen installation site is < 4, find a new installation site for the outdoor temperature sensor – one that has a reception strength of  $\geq 4$ .
- ▶ Install the outdoor temperature sensor at the installation site.

## Determining the control's installation site in the building

9. Choose an installation site that meets the following requirements.
  - Internal wall of the main living room
  - Installation height: 1.3 ... 1.5 m
  - Not in direct sunlight
  - Not affected by heat sources

## Determining the reception strength of the control at the chosen installation site

10. Go to the chosen installation site for the control.
11. Close all doors behind you on the way to the installation site.
12. Press the wake-up/sleep button on the upper side of the unit if the display is off.

**Condition:** The display is on, The display shows **Radio communication interrupted**

- ▶ Make sure that the power supply is switched on.


**Condition:** The display is on, **Control reception strength < 4**

- ▶ Find an installation site for the control that is within the reception range.


**Condition:** The display is on, **Control reception strength  $\geq 4$**

- ▶ Mark the position on the wall where the reception strength is sufficiently high.

## Attaching the unit mounting bracket to the wall




13. Remove the unit mounting bracket from the control as shown in the figure.



14. Secure the unit mounting bracket in accordance with the figure.

## Fitting the control



15. Fit the control to the unit mounting bracket as shown in the figure, making sure that it clicks into place.

## 4 -- Start-up

### 4.1 Prerequisites for starting up

- The control and, if required, the outdoor temperature sensor have been installed and wired.
- Start-up of all system components (except for the control) is complete.

### 4.2 Running the installation assistants

The installation assistant is at the **Language:** query.

The control's installation assistant takes you through a list of functions. For each function, you should choose the set value that is best suited to the heating installation being installed.

#### 4.2.1 Completing the installation assistant

Once you have gone through the installation assistant, **Select the next step.** appears on the display

**Installation configuration:** The installation assistant switches to the system con-

figuration for the installer level, in which you can further optimise the heating installation.

**Installation start:** The installation assistant switches to the basic display and the heating installation works with the values you have set.

## 4.3 Changing the settings later

All settings that you have made via the installation assistant can be changed again at a later date via the end user or installer level.

## 5 Fault and maintenance messages

### 5.1 Fault message

 with the text of the fault message appears in the display.

You can find fault messages under: **MENU → SETTINGS → Installer level → Fault history**

Troubleshooting (→ Appendix)

### 5.2 Maintenance message

 with the text of the maintenance message appears in the display.

Maintenance message (→ Appendix)

### 5.3 Changing the batteries



**Danger!**  
**Risk of death caused by unsuitable batteries!**

If batteries are replaced with the wrong type of battery, there is a risk of explosion.

- ▶ Ensure that you use the correct battery type when replacing batteries.

- Dispose of used batteries in accordance with the instructions in this manual.




### **Warning.**


#### **Risk of chemical burns caused by leaking batteries!**

Corrosive battery fluid may leak out of used batteries.


- Remove any used batteries from the product as soon as possible.
- Before extended periods away from home, also remove batteries that are still charged from the product.
- Avoid skin or eye contact with leaking battery fluid.



2. Open the battery compartment as shown in the figure.
3. Always change all the batteries at the same time.
  - Only use LR06 batteries
  - Do not use rechargeable batteries
  - Do not combine the batteries with other battery types
  - Do not combine new and used batteries
4. Insert the batteries, making sure that the poles are the right way round.
5. Do not short-circuit the connection contacts.
6. Close the battery compartment.



1. Remove the control from the unit mounting bracket as shown in the figure.



7. Clip the control into the unit mounting bracket as shown in the figure, making sure that it clicks into place.

## 6 Information about the product

### 6.1 Observing and storing other applicable documents

- ▶ Observe all of the instructions that are intended for you and are enclosed with the components of the installation.
- ▶ As the end user, keep these instructions and all other applicable documents safe for future use.

### 6.2 Validity of the instructions

These instructions apply only to:

- 0020260961

### 6.3 Data plate

The data plate is located on the rear of the product.

Information on the data plate	Meaning
Serial number	for identification; 7th to 16th digits = product article number
<b>sensoHOME</b>	Product designation
V	Rated voltage
mA	Rated current
	Read the instructions

### 6.4 Serial number

You can call up the serial numbers under **MENU → INFORMATION → Serial number**. The 10-digit article number is located in the second line.

### 6.5 CE marking



The CE marking shows that the products comply with the basic requirements of the applicable directives as stated on the declaration of conformity.

The manufacturer hereby declares that the type of radio equipment that is described in these instructions complies with Directive 2014/53/EU. The complete text for the EU Declaration of Conformity is available at: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

### 6.6 Guarantee and customer service

#### 6.6.1 Guarantee

You can find information about the manufacturer's guarantee in the Country specifics.

#### 6.6.2 Customer service

The contact details for our customer service are provided on the back page or on our website.

### 6.7 Recycling and disposal

- ▶ The competent person who installed your product is responsible for the disposal of the packaging.



- If the product is labelled with this mark:

- ▶ In this case, do not dispose of the product with the household waste.
- ▶ Instead, hand in the product to a collection centre for waste electrical or electronic equipment.



- If the product contains batteries that are labelled with this mark, these batteries may contain substances that are hazardous to human health and the environment.

- ▶ In this case, dispose of the batteries at a collection point for batteries.

#### -- Packaging

- ▶ Dispose of the packaging correctly.
- ▶ Observe all relevant regulations.

## 6.8 Product data in accordance with EU Ordinance no. 811/2013, 812/2013

On units with integrated weather-compensated controls, including a room thermostat function that can be activated, the seasonal room-heating efficiency always includes the correction factor for control technology class VI. The seasonal room-heating efficiency may deviate if this function is deactivated.

<b>Temperature control class</b>	V
<b>Contribution to the seasonal room-heating energy efficiency <math>\eta_s</math></b>	3.0 %

<b>Range outdoors</b>	$\leq 100 \text{ m}$
<b>Range indoors</b>	$\leq 25 \text{ m}$
<b>Pollution degree</b>	2
<b>IP rating</b>	IP 21
<b>Protection class</b>	III
<b>Temperature for the ball pressure test</b>	75 °C
<b>Maximum permitted environmental temperature</b>	0 ... 60 °C
<b>Rel. room humidity</b>	35 ... 90 %
<b>Supply line cross-section</b>	0.75 ... 1.5 mm²
<b>Height</b>	115.0 mm
<b>Width</b>	142.5 mm
<b>Depth</b>	26.0 mm

## 6.9 Technical data

### 6.9.1 Control

<b>Battery type</b>	LR06
<b>Rated surge voltage</b>	330 V
<b>Frequency band</b>	868.0 ... 868.6 MHz
<b>Max. transmission power</b>	< 25 mW
<b>Range outdoors</b>	$\leq 100 \text{ m}$
<b>Range indoors</b>	$\leq 25 \text{ m}$
<b>Pollution degree</b>	2
<b>IP rating</b>	IP 20
<b>Protection class</b>	III
<b>Temperature for the ball pressure test</b>	75 °C
<b>Maximum permitted environmental temperature</b>	0 ... 60 °C
<b>Current room air hum.</b>	35 ... 95 %
<b>Mode of operation</b>	Type 1
<b>Height</b>	109 mm
<b>Width</b>	175 mm
<b>Depth</b>	27 mm

### 6.9.2 Radio receiver unit

<b>Rated voltage</b>	9 to 24 V ---
<b>Rated current</b>	< 50 mA
<b>Rated surge voltage</b>	330 V
<b>Frequency band</b>	868.0 ... 868.6 MHz
<b>Max. transmission power</b>	< 25 mW

## Appendix

# A Troubleshooting, maintenance message

## A.1 Troubleshooting

Symptom	Possible cause	Measure
Display remains dark	The batteries are flat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Change all the batteries. (→ Page 20)</li> <li>If the fault persists, inform the competent person.</li> </ol>
	Software error	<ol style="list-style-type: none"> <li>Press and hold the button on the top right of the control for longer than five seconds in order to force a restart.</li> <li>Switch the mains switch on the heat generator that feeds the control off and back on again.</li> <li>If the fault persists, inform the competent person.</li> </ol>
No changes in the display can be made via the control elements	Software error	<ol style="list-style-type: none"> <li>Press and hold the button on the top right of the control for longer than five seconds in order to force a restart.</li> <li>Switch off the mains switch on all heat generators for approx. 1 minute and then switch them on again.</li> <li>If the fault message persists, inform the competent person.</li> </ol>
Display: <b>F. Boiler fault</b> , the specific fault code (e.g. F.33) with the specific boiler is shown in the display	Boiler fault	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reset the boiler by first selecting <b>Reset</b> and then <b>Yes</b>.</li> <li>If the fault message persists, inform the competent person.</li> </ol>
Display: You do not understand the set language	Incorrect language set	<ol style="list-style-type: none"> <li>Press  twice.</li> <li>Select the last menu item ( <b>SETTINGS</b>) and confirm by pressing .</li> <li>Under  <b>SETTINGS</b>, select the second menu item and confirm by pressing .</li> <li>Select the language that you understand and confirm by pressing .</li> </ol>

## A.2 Maintenance messages

#	Code/meaning	Description	Maintenance work	Interval	
1	<b>Water deficiency: Follow the instructions in the heat gen.</b>	The water pressure is too low in the heating installation.	Refer to the operating instructions for the relevant heat generator for information on filling with water	See the operating instructions for the heat generator	

## B -- Troubleshooting, maintenance message

### B.1 Troubleshooting

Symptom	Possible cause	Measure
Display remains dark	The batteries are flat	► Change all the batteries. (→ Page 20)
	The product is defective	► Replace the product.
No changes in the display can be made via the control elements	Software error	1. Take all the batteries out. 2. Insert the batteries in the battery compartment, making sure that the poles are the right way round.
	The product is defective	► Replace the product.
It is not possible to switch to the installer level	You do not know the code for the installer level	► Reset the control to the factory settings. All set values will be lost.

### B.2 Troubleshooting

Code/meaning	Possible cause	Measure
Heat generator 1 communication interrupted	The cable is defective	► Replace the cable.
	Incorrect plug connection	► Check the plug connection.
Room temp. sensor signal on control invalid	Room temperature sensor defective	► Replace the control.

### B.3 Maintenance messages

#	Code/meaning	Description	Maintenance work	Interval	
1	<b>Heat generator 1 requires maintenance</b>	The heat generator requires maintenance work.	Refer to the operating or installation instructions for the relevant heat generator for information on the maintenance work required	See the operating or installation instructions for the heat generator	
2	<b>Water deficiency: Follow the instructions in the heat gen.</b>	The water pressure is too low in the heating installation.	Water deficiency: Follow the instructions in the heat generator	See the operating or installation instructions for the heat generator	
3	<b>Maintenance Contact:</b>	Date on which maintenance is due for the heating installation.	Carry out the required maintenance work	Date entered in the control	

# **Index**

## **A**

- Article number ..... 22  
Attaching the unit mounting bracket, to the wall ..... 19  
Attaching, control to the unit mounting bracket ..... 19

## **B**

- Battery ..... 5

## **C**

- CE marking ..... 22  
Changing the batteries ..... 20  
Competent person ..... 5  
Connecting the radio receiver unit to the heat generator ..... 17  
Control elements ..... 8

## **D**

- Determining the installation site of the control ..... 19  
Determining the reception strength of the control ..... 19  
Determining the signal strength of the control ..... 19  
Display ..... 8  
Disposal ..... 22  
Documents ..... 22

## **F**

- Fault ..... 20  
Faults ..... 20  
Fitting the control, to the unit mounting bracket ..... 20  
Fitting, control to the unit mounting bracket ..... 20  
Frost ..... 6

## **I**

- Installing the radio receiver unit, on the heat generator ..... 17  
Installing the radio receiver unit, on the wall ..... 17  
Installing, radio receiver unit on the heat generator ..... 17  
Installing, radio receiver unit on the wall ..... 17  
Intended use ..... 4

## **L**

- Lines, maximum length ..... 17  
Lines, minimum cross-section ..... 17

Lines, selecting ..... 17

## **M**

Maintenance ..... 20

## **O**

Operating and display functions ..... 10

## **P**

Polarity ..... 17

Prerequisites for starting up the heating installation ..... 20

Prerequisites, start-up ..... 20

Preventing a malfunction ..... 8

## **Q**

Qualification ..... 5

## **R**

Reading the article number ..... 22

Reading the serial number ..... 22

Recycling ..... 22

Regulations ..... 6

Running the installation assistants ..... 20

## **S**

Serial number ..... 22

Setting the heat curve ..... 8

# Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

## Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Ασφάλεια.....</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>Σύμβολο -- Θέση σε λειτουργία.....</b>	<b>45</b>
1.1	Υποδείξεις προειδοποίησης σε σχέση με τους χειρισμούς .....	28	4.1	Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία.....	45
1.2	Προδιαγραφόμενη χρήση .....	28	4.2	Εκκίνηση βοηθού εγκατάστασης.....	45
1.3	Γενικές υποδείξεις ασφάλειας .....	29	4.3	Μετέπειτα αλλαγή των ρυθμίσεων.....	46
1.4	Σύμβολο -- Ασφάλεια / προδιαγραφές .....	30	<b>5</b>	<b>Βλάβη, μηνύματα σφάλματος και συντήρησης.....</b>	<b>46</b>
<b>2</b>	<b>Περιγραφή προϊόντος.....</b>	<b>31</b>	5.1	Μήνυμα σφάλματος .....	46
2.1	Ποια ονοματολογία χρησιμοποιείται; .....	31	5.2	Μήνυμα συντήρησης.....	46
2.2	Ποια είναι η επίδραση της λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας; .....	31	5.3	Αλλαγή μπαταρίας .....	46
2.3	Τι σημαίνουν οι παρακάτω θερμοκρασίες; .....	31	<b>6</b>	<b>Πληροφορίες για το προϊόν .....</b>	<b>47</b>
2.4	Τι είναι μια ζώνη; .....	31	6.1	Τηρήστε και φυλάξτε τα συμπληρωματικά έγγραφα .....	47
2.5	Τι είναι η κυκλοφορία; .....	31	6.2	Ισχύς των οδηγιών .....	47
2.6	Τι σημαίνει χρονικό παράθυρο; .....	31	6.3	Πινακίδα αναγνώρισης .....	47
2.7	Αποφυγή δυσλειτουργίας .....	32	6.4	Σειριακός αριθμός .....	48
2.8	Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης .....	32	6.5	Σήμανση CE .....	48
2.9	Οθόνη, στοιχεία χειρισμού και σύμβολα .....	32	6.6	Εγγύηση και τμήμα εξυπηρέτησης πελατών .....	48
2.10	Σύμβολο -- Χρήση του ελεγκτή .....	34	6.7	Ανακύκλωση και απόρριψη .....	48
2.11	Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης .....	34	6.8	Δεδομένα προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ αρ. 811/2013, 812/2013 .....	48
<b>3</b>	<b>Σύμβολο -- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, συναρμολόγηση .....</b>	<b>42</b>	6.9	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	49
3.1	Έλεγχος περιεχομένου παράδοσης .....	42	<b>Παράρτημα .....</b>	<b>50</b>	
3.2	Επιλογή των αγωγών .....	42	<b>A</b>	<b>Αποκατάσταση βλαβών, μήνυμα συντήρησης .....</b>	<b>50</b>
3.3	Πολικότητα .....	42	A.1	Αποκατάσταση βλαβών .....	50
3.4	Εγκατάσταση μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων .....	42	A.2	Μηνύματα συντήρησης .....	51
3.5	Τοποθέτηση ελεγκτή .....	43	<b>B</b>	<b>Σύμβολο -- Αποκατάσταση βλαβών, αποκατάσταση σφαλμάτων, μήνυμα συντήρησης .....</b>	<b>51</b>
			B.1	Αποκατάσταση βλαβών .....	51
			B.2	Αποκατάσταση σφαλμάτων .....	51
			B.3	Μηνύματα συντήρησης .....	52
				<b>Ευρετήριο σημαντικότερων εννοιών .....</b>	<b>53</b>

# 1 Ασφάλεια

## 1.1 Υποδείξεις

προειδοποίησης σε σχέση  
με τους χειρισμούς

Ταξινόμηση των υποδείξεων  
προειδοποίησης αναφορικά με  
τους χειρισμούς

Οι σχετικές με τους χειρισμούς  
προειδοποιητικές υποδείξεις  
διαβαθμίζονται ως ακολούθως  
με προειδοποιητικά σήματα και  
συνθηματικές λέξεις αναφορικά  
με τη σοβαρότητα του πιθανού  
κινδύνου:

Προειδοποιητικά σήματα και  
συνθηματικές λέξεις



**Κίνδυνος!**

Άμεσος κίνδυνος θανάτου  
ή κίνδυνος βαριών σωμα-  
τικών βλαβών



**Κίνδυνος!**

Κίνδυνος θανάτου λόγω  
ηλεκτροπληξίας



**Προειδοποίηση!**

Κίνδυνος ελαφριών σωμα-  
τικών ζημιών



**Προσοχή!**

Κίνδυνος υλικών ζημιών ή  
ζημιών για το περιβάλλον

## 1.2 Προδιαγραφόμενη χρήση

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης  
ή μη προβλεπόμενης χρήσης,  
μπορεί να προκληθούν αρνητι-  
κές επιδράσεις στο προϊόν και  
σε άλλες εμπράγματες αξίες.

Το προϊόν έχει προβλεφθεί για  
τον έλεγχο μιας εγκατάστασης  
θέρμανσης με καυστήρες του  
ίδιου κατασκευαστή με διασύν-  
δεση eBUS.

Ο ελεγκτής πραγματοποιεί ρυθ-  
μίσεις ανάλογα με το εγκατεστη-  
μένο σύστημα:

- Θέρμανση
- Παραγωγή ζεστού νερού
- Κυκλοφορία

Η σύμφωνη με τους κανονι-  
σμούς χρήση περιλαμβάνει:

- την τήρηση των εσώκλειστων  
οδηγιών χρήσης, εγκατάστα-  
σης και συντήρησης του προϊ-  
όντος καθώς και όλων των πε-  
ραιτέρω στοιχείων της εγκα-  
τάστασης
- την τοποθέτηση και εγκα-  
τάσταση σύμφωνα με την  
έγκριση του προϊόντος και του  
συστήματος
- την τήρηση όλων των αναφε-  
ρόμενων προϋποθέσεων επι-  
θεώρησης και συντήρησης.

Η χρήση σύμφωνα με τις προ-  
διαγραφές περιλαμβάνει επίσης  
την εγκατάσταση σύμφωνα με  
τον κωδικό IP.

Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους, που τυχόν προκύπτουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Μια άλλη χρήση διαφορετική από την περιγραφόμενη στις παρούσες οδηγίες ή μια χρήση πέραν των εδώ περιγραφόμενων ισχύει ως μη προδιαγραφόμενη. Μη προδιαγραφόμενη είναι επίσης κάθε άμεση εμπορική και βιομηχανική χρήση.

## Προσοχή!

Κάθε καταχρηστική χρήση απαγορεύεται.

### 1.3 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας

#### 1.3.1 Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης

Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τε-

χνικούς, που διαθέτουν επαρκή κατάρτιση:

- Συναρμολόγηση
  - Αποσυναρμολόγηση
  - Εγκατάσταση
  - Θέση σε λειτουργία
  - Θέση εκτός λειτουργίας
  - Αποκατάσταση βλαβών και σφαλμάτων
- Πραγματοποιήστε όλες τις εργασίες σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Οι εργασίες και οι λειτουργίες, που επιτρέπεται να εκτελούνται ή/και να ρυθμίζονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, επισημαίνονται με το σύμβολο .

### 1.3.2 Μπαταρίες

- Προσέξτε τον τύπο των μπαταριών, σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή σε αυτές τις οδηγίες, βλέπε κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου".
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις μπαταρίες, σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή σε αυτές τις οδηγίες, βλέπε κεφάλαιο "Άλλαγή μπαταρίας".
- Μην επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν, πριν τις φορτίσετε.

- ▶ Μη συνδυάζετε μεταξύ τους διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- ▶ Μη συνδυάζετε μεταξύ τους καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- ▶ Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν και απορρίψτε τις μπαταρίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- ▶ Αφαιρέστε τις μπαταρίες, πριν αποθηκεύσετε το προϊόν χωρίς να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή/και το διαθέσετε προς απόρριψη.
- ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές σύνδεσης στη θήκη μπαταριών του προϊόντος.

- ### 1.3.3 Κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς λόγω οξέως
- ▶ Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν και απορρίψτε τις μπαταρίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
  - ▶ Αφαιρέστε τις μπαταρίες, πριν αποθηκεύσετε το προϊόν χωρίς να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### 1.3.4 Κίνδυνος λόγω εσφαλμένου χειρισμού

- Λόγω εσφαλμένου χειρισμού μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και άλλους και να προκαλέσετε υλικές ζημιές.
- ▶ Διαβάστε προσεκτικά τις υπάρχουσες οδηγίες και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα και κυρίως το κεφάλαιο "Ασφάλεια" και τις υποδείξεις προειδοποίησης.
  - ▶ Πραγματοποιήστε ως ιδιοκτήτης μόνο τις ενέργειες, που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες και δεν επισημαίνονται με το σύμβολο

### 1.4 -- Ασφάλεια / προδιαγραφές

#### 1.4.1 Κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς λόγω παγετού

- ▶ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε χώρους, που εκτίθενται σε παγετό.

#### 1.4.2 Προδιαγραφές (Οδηγίες, νόμοι, πρότυπα)

- ▶ Τηρείτε τις εθνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τους νόμους.

## 2 Περιγραφή προϊόντος

### 2.1 Ποια ονοματολογία χρησιμοποιείται;

- Ελεγκτής: αντί του VRT 380f/2

### 2.2 Ποια είναι η επιδραση της λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας;

Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας προστατεύει την εγκατάσταση θέρμανσης και την κατοικία από ζημιές λόγω παγετού. Σε εξωτερικές θερμοκρασίες

- που για περισσότερο από 4 ώρες είναι χαμηλότερες από 4 °C, ο ελεγκτής ενεργοποιεί τον καυστήρα και ρυθμίζει την ονομαστική θερμοκρασία χώρου στους τουλάχιστον 5 °C.
- επάνω από 4°C, ο ελεγκτής δεν ενεργοποιεί τον καυστήρα, αλλά παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία.

### 2.3 Τι σημαίνουν οι παρακάτω θερμοκρασίες:

**Επιθυμητή θερμοκρασία** είναι η θερμοκρασία, στην οποία πρέπει να θερμανθούν οι χώροι κατοικίας.

**Μειωμένη θερμοκρασία** είναι η θερμοκρασία, κάτω από την οποία δεν πρέπει να πέσει η θερμοκρασία στους χώρους κατοικίας εκτός των χρονικών παραθύρων.

**Θερμοκρασία προσαγωγής** είναι η θερμοκρασία, με την οποία το νερό θέρμανσης εξέρχεται από τον καυστήρα.

### 2.4 Τι είναι μια ζώνη;

Ένα κτίριο μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες περιοχές, οι οποίες ονομάζονται ζώνες. Κάθε ζώνη μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις από την εγκατάσταση θέρμανσης.

Παραδείγματα για την κατανομή σε ζώνες:

- Σε ένα σπίτι υπάρχει θέρμανση δαπέδου (ζώνη 1) και ένα σύστημα θερμαντικών σωμάτων (ζώνη 2).


- Σε ένα σπίτι υπάρχουν περισσότερες ανεξάρτητες επιμέρους κατοικίες. Κάθε κατοικία αντιστοιχείται σε μια ανεξάρτητη ζώνη.

### 2.5 Τι είναι η κυκλοφορία;

Ένας πρόσθετος αγωγός νερού συνδέεται με τον αγωγό ζεστού νερού και σχηματίζει ένα κύκλωμα με τον ταμιευτήρα ζεστού νερού. Ένας κυκλοφορητής νερού χρήσης φροντίζει για τη συνεχή ανακυκλοφορία του ζεστού νερού στο σύστημα σωληνώσεων, έτσι ώστε το ζεστό νερό να είναι άμεσα διαθέσιμο ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία λήψης.

### 2.6 Τι σημαίνει χρονικό παράθυρο;

Παραδείγμα λειτουργίας θέρμανσης σε τρόπο λειτουργίας: ελεγχόμενη μέσω χρόνου



A	Ωρα	3	Χρονικό παράθυρο 2
B	Θερμοκρασία	4	Εκτός των χρονικών παραθύρων
1	Επιθυμητή θερμοκρασία	5	Χρονικό παράθυρο 1
2	Μειωμένη θερμοκρασία		

Μπορείτε να χωρίσετε μια ημέρα σε διάφορα χρονικά παράθυρα (3) και (5). Κάθε χρονικό παράθυρο μπορεί να περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο χρονικό διάστημα. Τα χρονικά παράθυρα δεν επιπρέπεται να αλληλοεπικαλύπτονται. Σε κάθε χρονικό παράθυρο μπορεί να αντιστοιχεί μια διαφορετική επιθυμητή θερμοκρασία (1).

Παράδειγμα:

16:30 έως 18:00, 21 °C


20:00 έως 22:30, 24 °C

Ο ελεγκτής ρυθμίζει εντός των χρονικών παραθύρων τους χώρους κατοικίας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Κατά τους χρόνους εκτός των χρονικών παραθύρων (4), ο ελεγκτής ρυθμίζει τους χώρους κατοικίας στην χαμηλότερη ρυθμισμένη μειωμένη θερμοκρασία (2).

## 2.7 Αποφυγή δυσλειτουργίας


- Μην καλύπτετε τον ελεγκτή με έπιπλα, κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.
- Εάν ο ελεγκτής είναι τοποθετημένος στο χώρο κατοικίας, ανοίξτε εντελώς όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων σε αυτό το χώρο.

## 2.8 Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης




Η εικόνα παρουσιάζει τις πιθανές καμπύλες θέρμανσης από 0,1 έως 4,0 για μια ονομαστική θερμοκρασία χώρου 20 °C.

Εάν π.χ. επιλεχθεί η καμπύλη θέρμανσης 0,4, τότε σε περίπτωση εξωτερικής θερμοκρασίας -15 °C η θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται στους 40 °C.



Εάν επιλεχθεί η καμπύλη θέρμανσης 0,4 και ως ονομαστική θερμοκρασία χώρου έχουν οριστεί οι 21 °C, η καμπύλη θέρμανσης μετατοπίζεται σύμφωνα με την εικόνα. Η καμπύλη θέρμανσης μετατοπίζεται παράλληλα στον κεκλιμένο κατά 45° άξονα a, ανάλογα με την τιμή της ονομαστικής θερμοκρασίας χώρου. Σε εξωτερική θερμοκρασία -15 °C, η ρύθμιση φροντίζει για θερμοκρασία προσαγωγής 45 °C.

## 2.9 Οθόνη, στοιχεία χειρισμού και σύμβολα



### 2.9.1 Στοιχεία χειρισμού

- (≡) – Κλήση μενού
- (✓) – Επιστροφή στο βασικό μενού
- (?) – Επιβεβαίωση επιλογής / αλλαγής
- (←) – Αποθήκευση τιμών ρύθμισης
- (+) – Ένα επίπεδο πίσω
- (⋮) – Ακύρωση καταχώρισης



- Πλοήγηση μέσα στη δομή μενού
- Μείωση ή αύξηση τιμής ρύθμισης
- Πλοήγηση σε μεμονωμένους αριθμούς / μεμονωμένα γράμματα



- Εμφάνιση βοήθειας
- Εμφάνιση οδηγού χρονοπρογράμμάτων



- Ενεργοποίηση οθόνης
- Απενεργοποίηση οθόνης

Το στοιχείο χειρισμού βρίσκεται στην επάνω πλευρά του ελεγκτή.

Τα ενεργά στοιχεία χειρισμού ανάβουν πράσινα.

Πάτημα 1 x του

Μετάβαση στη βασική ένδειξη.


Πάτημα 2 x του

Μετάβαση στο μενού.

## 2.9.2 Σύμβολα

	Επίπεδο φόρτισης των μπαταριών
	Ισχύς σήματος
	Ελεγχόμενη μέσω χρόνου θέρμανση ενεργή
	Απαιτείται συντήρηση
	Σφάλμα στην εγκατάσταση θέρμανσης
	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό

## 2.10 Η -- Χρήση του ελεγκτή



Ο ελεγκτής τοποθετείται σε απλά συστήματα με άμεσα κυκλώματα θέρμανσης.

### Υπόδειξη

Μετά από τη σύνδεση ενός εξωτερικού αισθητήρα, ο ελεγκτής λειτουργεί βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας.

## 2.11 Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης

### Υπόδειξη

Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις διαμορφώσεις συστήματος.

Το προϊόν έχει δύο επίπεδα χειρισμού και ένδειξης.

Στο επίπεδο ιδιοκτήτη μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και δυνατότητες ρύθμισης, που χρειάζεστε ως ιδιοκτήτης.

Η -- Το επίπεδο τεχνικού προορίζεται για τον εξειδικευμένο τεχνικό. Προστατεύεται με έναν κωδικό. Η αλλαγή των ρυθμίσεων στο επίπεδο τεχνικού επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Για να εμφανίσετε το μενού, πιέστε 2 x το ☰.

### 2.11.1 Στοιχείο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ

#### MENOY → ΡΥΘΜΙΣΗ

##### → Ζώνη

→ Λειτουργία:	→ Χειροκίνητα	→ Επιθυμητή θερμοκρασία: °C
	Αδιάκοπη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας	
	→ Βάσει χρόν.	→ Προγραμ. εβδομάδας
		→ Μειωμένη θερμοκρασία: °C

→ Λειτουργία:	<p><b>Προγραμμ. εβδομάδας:</b> Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως και 12 χρονικά παράθυρα και επιθυμητές θερμοκρασίες Ο εξειδικευμένος τεχνικός ρυθμίζει τη συμπεριφορά της εγκατάστασης Θέρμανσης εκτός των χρονικών παραθύρων στη λειτουργία <b>Λειτουργία μείωσης:</b></p> <p><b>Στο Λειτουργία μείωσης:</b> σημαίνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Οικ.λειτ.:</b> Η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη εκτός των χρονικών παραθύρων. Η αντιπαγετική προστασία είναι ενεργοποιημένη.</li> <li>- <b>Κανον.:</b> Η μειωμένη θερμοκρασία ισχύει εκτός των χρονικών παραθύρων.</li> </ul> <p><b>Επιθυμητή θερμοκρασία: °C:</b> Ισχύει εντός των χρονικών παραθύρων Εργοστασιακή ρύθμιση: <b>Μειωμένη θερμοκρασία: °C 15 °C</b></p>			
	<p>→ <b>Απενεργοπ.</b></p> <p>Η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη, η ζεστό νερό συνεχίζει να παραμένει διαθέσιμο, η αντιπαγετική προστασία είναι ενεργοποιημένη</p>			
	<p>→ <b>Όνομασία της ζώνης</b></p> <p>Αλλαγή του εργοστασιακά ρυθμισμένου ονόματος <b>Ζώνη 1</b></p>			
→ Απουσία	<p>→ <b>Όλα:</b> Ισχύει για όλες τις ζώνες εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος</p>			
	<p>→ <b>Ζώνη:</b> Ισχύει για την επιλεγμένη ζώνη εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος</p>			
<p>Η λειτουργία θέρμανσης λειτουργεί κατά το χρονικό διάστημα αυτό με την καθορισμένη μειωμένη θερμοκρασία. Η λειτουργία ζεστού νερού και η κυκλοφορία είναι απενεργοποιημένες. Εργοστασιακή ρύθμιση: <b>Μειωμένη θερμοκρασία: °C 15 °C</b></p>				
→ Ζεστό νερό				
→ Λειτουργία:	→ <b>Χειροκίνητα</b>	<p>→ <b>Θερμοκρασ. ζεστού νερού: °C</b></p> <p>Αδιάκοπη διατήρηση της θερμοκρασίας ζεστού νερού</p>		
	→ <b>Βάσει χρόν.</b>	→ <b>Προγραμμ. εβδομάδας ζεστό νερό</b>		
		→ <b>Θερμοκρασ. ζεστού νερού: °C</b>		
		→ <b>Προγραμμ. εβδομάδας κυκλοφορία</b>		
	<p><b>Προγραμμ. εβδομάδας ζεστό νερό:</b> Ανά ημέρα μπορούν να οριστούν έως και 3 χρονικά παράθυρα</p> <p><b>Θερμοκρασ. ζεστού νερού: °C:</b> Ισχύει εντός των χρονικών παραθύρων Εκτός των χρονικών παραθύρων, η λειτουργία ζεστού νερού είναι απενεργοποιημένη</p> <p><b>Προγραμμ. εβδομάδας κυκλοφορία:</b> Ανά ημέρα μπορούν να οριστούν έως και 3 χρονικά παράθυρα</p>			
→ Ζεστό νερό γρήγορα	<p>Εντός των χρονικών παραθύρων, ο κυκλοφορητής νερού χρήσης αντλεί ζεστό νερό στα σημεία λήψης</p> <p>Εκτός των χρονικών παραθύρων, ο κυκλοφορητής νερού χρήσης είναι απενεργοποιημένος</p>			
	<p>→ <b>Απενεργοπ.</b></p> <p>Η λειτουργία ζεστού νερού είναι απενεργοποιημένη</p>			
	<p>Μία φορά θέρμανση του νερού στον ταμιευτήρα</p>			
→ Ενίσχυση ανεμιστήρα	<p>Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη για 30 λεπτά.</p>			

**MENOY → ΡΥΘΜΙΣΗ**

→ Οδηγός χρονοπρογράμματος	Προγραμματισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας για Δευτέρα - Παρασκευή και Σάββατο - Κυριακή. Ο προγραμματισμός ισχύει για τις ελεγχόμενες μέσω χρόνου λειτουργίες <b>Θέρμαν.</b> , <b>Ζεστό νερό</b> και <b>κυκλοφορία</b> . Αντικαθιστά τον προγραμματισμό εβδομάδας για τις λειτουργίες <b>Θέρμαν..</b> , <b>Ζεστό νερό</b> και <b>κυκλοφορία</b> .
→ Εγκατάσταση απενεργοποιημένη.	Η εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένη. Η αντιπαγετική προστασία παραμένει ενεργοποιημένη.

**2.11.2 Στοιχείο μενού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****MENOY → ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ**

→ Τρέχουσες θερμοκρασίες

→ Ζώνη

→ Θερμοκρ.ζεστού νερού

→ Πίεση νερού: bar

→ Δεδομένα ενέργειας

→ Κατανάλωση ρεύματος

→ Θέρμαν.

→ Ζεστό νερό

→ Εγκατάσταση

→ Κατανάλωση καυσίμου

→ Θέρμαν.

→ Ζεστό νερό

→ Εγκατάσταση

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας

Ο ελεγκτής δείχνει στην οθόνη και στην επιπρόσθετα χρησιμοποιούμενη εφαρμογή τιμές για την κατανάλωση ενέργειας.

Ο ελεγκτής εμφανίζει μια εκτίμηση των τιμών της εγκατάστασης. Οι τιμές επηρεάζονται μεταξύ άλλων από τα παρακάτω:

- Εγκατάσταση / υλοποίηση της εγκατάστασης θέρμανσης
- Συμπεριφορά χρήστη
- Εποχιακές περιβαλλοντικές συνθήκες
- Ανοχές και παρελκόμενα

Τα εξωτερικά παρελκόμενα, όπως π.χ. εξωτερικές αντλίες θέρμανσης ή βαλβίδες, και τυχόν άλλοι καταναλωτές και συσκευές παραγωγής στο νοικοκυρίο δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι αποκλίσεις μεταξύ της απεικονιζόμενης και της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να είναι αρκετά σημαντικές.

Τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας δεν είναι κατάλληλα για τον υπολογισμό ή τη σύγκριση του κόστους της ενέργειας.

Μπορούν να διαβαστούν τα εξής στοιχεία: **Τρέχων μήνας**, **Τελευτ. μήνας**, **Τρέχον έτος**, **Τελευτ. έτος**, **Συνολικά**

→ Κατάσταση καυστήρα:

→ Στοιχεία χειρισμού | Επεξήγηση των στοιχείων χειρισμού

→ Παρουσίαση μενού | Επεξήγηση της δομής του μενού

→ Επικοινωνία με εξειδικευμ. τεχνικό

→ Σειριακός αριθμός

## 2.11.3 Εγκατάσταση μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### MENOY → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

#### Επίπεδο τεχνικού

→ Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης	Πρόσβαση στο επίπεδο τεχνικού, εργοστασιακή ρύθμιση: 00
→ Επικοινωνία με εξειδικευμ. τεχνικό	Καταχώριση στοιχείων επικοινωνίας
→ Ημερομην. συντήρησης:	Καταχωρίστε τη χρονικά επόμενη ημερομηνία συντήρησης ενός συνδεδεμένου παρελκομένου, π.χ. του καυστήρα
→ Ιστορικό σφαλμάτων	Τα σφάλματα παρατίθενται ταξινομημένα χρονικά
→ Διαμόρφωση εγκατάστασης	Λειτουργίες (→ στοιχείο μενού Διαμόρφωση εγκατάστασης)
→ Στέγνωμα τσιμεντοκονίας	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Προφίλ στεγνώματ. τσιμεντοκον. για φρέσκια τσιμεντοκονία σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές. Ο ελεγκτής ρυθμίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία. Ρύθμιση στεγνώματος τσιμεντοκονίας (→ στοιχείο μενού Διαμόρφωση εγκατάστασης)
→ Άλλαγή κωδικού	

#### Γλώσσα, ώρα, οθόνη

→ Γλώσσα:	
→ Ημερομηνία:	Μετά από διακοπή ρεύματος, η ημερομηνία διατηρείται για περ. 30 λεπτά.
→ Ώρα:	Μετά από διακοπή ρεύματος, η ώρα διατηρείται για περ. 30 λεπτά.
→ Φωτεινότητα οθόνης:	
→ Θερινή ώρα:	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Αυτόματα</li> <li>→ Χειροκίνητα</li> </ul>

Σε αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας με δέκτη DCF77, η λειτουργία Θερινή ώρα: δεν χρησιμοποιείται. Η αλλαγή σε θερινή / χειμερινή ώρα πραγματοποιείται μέσω του σήματος DCF77. Η αλλαγή πραγματοποιείται:

- Κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Μαρτίου στις 02:00 (θερινή ώρα)
- Κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στις 03:00 (χειμερινή)

#### Τιμή διόρθωσης

→ Θερμοκρασία χώρου: Κ	Αντιστάθμιση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της μετρημένης τιμής στον ελεγκτή και της τιμής ενός θερμόμετρου αναφοράς στον εσωτερικό χώρο της κατοικίας.
→ Εξωτερική θερμοκρασία: Κ	Αντιστάθμιση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της μετρημένης τιμής στον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και της τιμής ενός θερμόμετρου αναφοράς σε εξωτερικό χώρο.
→ Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Ο ελεγκτής πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στην εργοστασιακή ρύθμιση και εμφανίζει τον οδηγό εγκατάστασης. Ο οδηγός εγκατάστασης επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από τον εξειδικευμένο τεχνικό.

## 2.11.4 Στοιχείο μενού διαμόρφωση εγκατάστασης

MENOY → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Διαμόρφωση εγκατάστασης

→ Εγκατάσταση

→ Πίεση νερού: bar		
→ Παρελκόμενα eBUS	Λίστα των παρελκομένων eBUS και της έκδοσης λογισμικού τους	
→ Προσαρμ.καμπ.θέρμ.:	<p>Αυτόματη λεπτομερής ρύθμιση της καμπύλης θέρμανσης. Προϋπόθεση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η κατάλληλη καμπύλη θέρμανσης για το κτίριο είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία <b>Καμπύλη Θέρμανσης</b>.</li> <li>- Η αντιστοίχιση της σωστής ζώνης στον ελεγκτή έχει πραγματοποιηθεί στη λειτουργία <b>Αντιστοίχιση ζώνης</b>.</li> <li>- Στη λειτουργία <b>Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.</b>: έχει επιλεχθεί το <b>Διευρυμένο</b>.</li> </ul>	
→ Ρύθμιση:	Bάσ.θερ.χώρ.	Η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω της θερμοκρασίας χώρου.
	Bάσ.εξ.θερμ.	Η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω της εξωτερικής θερμοκρασίας, μόλις συνδεθεί ένας αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας.
→ ΕΘ συνεχούς θέρμανσης: °C	<p>Σε περίπτωση μείωσης της εξωτερικής θερμοκρασίας κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας, εκτός των χρονικών παραβύρων πραγματοποιείται ρύθμιση με τη βοήθεια του <b>Καμπύλη Θέρμανσης</b>: σε μια θερμοκρασία χώρου 20 °C. ΕΘ ≤ ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας: χωρίς νυχτερινή μείωση ή ολική απενεργοποίηση Εργοστασιακή ρύθμιση: <b>Απενεργοτ.</b></p>	
→ Επιθυμ.θερμοκρ.προθέρμ.:	<p>Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία για τον χρόνο προθέρμανσης, ώστε να ενεργοποιείται η θέρμανση πριν από την πρώτη εκκίνηση του προγράμματος θέρμανσης. Ο στόχος είναι η επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας χώρου κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τον απαιτούμενο χρόνο προκαταρκτικής λειτουργίας (μέγ. 4 ώρες) με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες, την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου και τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την αλλαγή προγράμματος. Εργοστασιακή ρύθμιση: <b>Απενεργοτ.</b></p>	
→ Καυστήρας 1		
→ Κατάσταση:		
→ Τρέχουσ.θερμοκρ.προσαγωγ.: °C		
→ Κύκλωμα 1		
→ Κατάσταση:		
→ Ονομαστ.θερμοκρ.προσαγ.: °C		
→ Όριο απενεργοποίησης ΕΘ: °C	Καταχώριση του επάνω ορίου για την εξωτερική θερμοκρασία. Οταν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τη ρυθμισμένη τιμή, ο ελεγκτής απενεργοποιεί τη λειτουργία θέρμανσης.	

→ <b>Καμπύλη θέρμανσης:</b>	Η καμπύλη θέρμανσης (→ κεφάλαιο Περιγραφή προϊόντος) αντιπροσωπεύει την εξάρτηση της θερμοκρασίας προσαγωγής από την εξωτερική θερμοκρασία, για την επιθυμητή θερμοκρασία (ονομαστική θερμοκρασία χώρου).
→ <b>Ελάχ. ονομ.θερμοκρ.προσαγ.: °C</b>	Καταχώριση κάτω ορίου για την ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής. Ο ελεγκτής συγκρίνει τη ρυθμισμένη τιμή με την υπολογισμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής και ρυθμίζει με βάση τη μεγαλύτερη τιμή από τις δύο.
→ <b>Μέγ. ονομ.θερμοκρ.προσαγ.: °C</b>	Καταχώριση επάνω ορίου για την ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής. Ο ελεγκτής συγκρίνει τη ρυθμισμένη τιμή με την υπολογισμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής και ρυθμίζει με βάση τη μικρότερη τιμή από τις δύο.
→ <b>Λειτουργία μείωσης:</b>	<p>→ <b>Οικ.λειτ.</b> Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη και η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας είναι ενεργοποιημένη. Σε εξωτερικές θερμοκρασίες, που για περισσότερο από 4 ώρες είναι χαμηλότερες από 4 °C, ο ελεγκτής ενεργοποιεί τον καυστήρα και ρυθμίζει με βάση την τιμή <b>Μειωμένη θερμοκρασία: °C</b>. Σε εξωτερική θερμοκρασία επάνω από τους 4 °C, ο ελεγκτής απενεργοποιεί τον καυστήρα. Η παρακολούθηση της εξωτερικής θερμοκρασίας παραμένει ενεργή. Συμπεριφορά του κυκλώματος θέρμανσης εκτός των χρονικών παραθύρων. Προϋπόθεση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Στη λειτουργία <b>Θέρμαν.</b> → <b>Λειτουργία:</b> είναι ενεργοποιημένο το <b>Βάσει χρόν.</b></li> <li>– Στη λειτουργία <b>Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.:</b> είναι ενεργοποιημένο το <b>Ενεργό ή το Ανενερ.</b></li> </ul> <p>Εάν είναι ενεργοποιημένο το <b>Διευρυμένο στο Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.:</b>, ο ελεγκτής ρυθμίζει τη θερμοκρασία, ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία, στην ονομαστική θερμοκρασία χώρου 5 °C.</p> <p>→ <b>Κανον.</b> Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη. Ο ελεγκτής ρυθμίζει με βάση την τιμή <b>Μειωμένη θερμοκρασία: °C</b>. Προϋπόθεση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Στη λειτουργία <b>Θέρμαν.</b> → <b>Λειτουργία:</b> είναι ενεργοποιημένο το <b>Βάσει χρόν..</b></li> </ul>
Η συμπεριφορά μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε κύκλωμα θέρμανσης.	
→ <b>Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.:</b>	<p>→ <b>Ανενερ.</b></p> <p>→ <b>Ενεργό</b> Προσαρμογή της θερμοκρασίας προσαγωγής σε συνάρτηση με την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου.</p>

	→ <b>Διευρυμένο</b>	Προσαρμογή της θερμοκρασίας προσαγωγής σε συνάρτηση με την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου. Ο ελεγκτής ενεργοποιεί / απενεργοποιεί επιπρόσθετα τη ζώνη.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ζώνη απενεργοποιείται: τρέχουσα θερμοκρασία χώρου &gt; ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου + 2/16 K</li> <li>- Η ζώνη ενεργοποιείται: τρέχουσα θερμοκρασία χώρου &lt; ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου - 3/16 K</li> </ul>

Ο τοποθετημένος αισθητήρας θερμοκρασίας μετράει την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου. Ο ελεγκτής υπολογίζει μια νέα ονομαστική θερμοκρασία χώρου, η οποία χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της θερμοκρασίας προσαγωγής.

- Διαφορά = ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία χώρου - τρέχουσα θερμοκρασία χώρου
- Νέα ονομαστική θερμοκρασία χώρου = ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία χώρου + διαφορά

Προϋπόθεση: Ο ελεγκτής είναι αντιστοιχισμένος στη λειτουργία **Αντιστοίχιση ζώνης**: με τη ζώνη, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ελεγκτής.

Η λειτουργία **Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.**: δεν έχει καμία επίδραση, εάν έχει ενεργοποιηθεί το **Καμ. αντιστ.** στη λειτουργία **Αντιστοίχιση ζώνης**:

#### → Ζώνη

→ Ζώνη ενεργοποιημένη:	Απενεργοποίηση μη απαιτούμενων ζωνών. Όλες οι υπάρχουσες ζώνες εμφανίζονται στην οθόνη.
→ Αντιστοίχιση ζώνης:	Αντιστοιχίστε τον ελεγκτή στην επιλεγμένη ζώνη. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει εγκατασταθεί στην επιλεγμένη ζώνη. Η ρύθμιση χρησιμοποιείται επιπρόσθετα για τον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου της αντιστοιχισμένης συσκευής. Εάν στον ελεγκτή δεν έχει αντιστοιχηθεί καμία ζώνη, η λειτουργία <b>Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.</b> : δεν έχει καμία επίδραση.

#### → Κατάστ.βαλβ.ζώνης:

→ Ταμιευτήρας:	Εάν υπάρχει ταμιευτήρας ζεστού νερού, πρέπει να επιλεχθεί η ρύθμιση <b>Ενεργό</b> .
→ Ονομαστ.θερμοκρ.προσαγ.: °C	

#### → Κυκλοφορ.νερού χρήσης:

→ Ημέρ.προστ.λεγιον.:	Καθορίστε σε ποιες ημέρες πρέπει να εκτελείται η προστασία λεγιονέλλας. Σε αυτές τις ημέρες, η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται επάνω από τους 60 °C. Ο κυκλοφορητής νερού χρήσης ενεργοποιείται. Η λειτουργία τερματίζεται το αργότερο μετά από 120 λεπτά. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία <b>Απουσία</b> , η προστασία λεγιονέλλας δεν εκτελείται. Μόλις τερματίστε η λειτουργία <b>Απουσία</b> , η προστασία λεγιονέλλας εκτελείται.
→ Ήora προστ.λεγιον.:	Καθορίστε σε ποιες ώρες πρέπει να εκτελείται η προστασία λεγιονέλλας.

#### → Ασύρματη σύνδεση

**MENOU → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Διαμόρφωση εγκατάστασης**

<p>→ <b>Ισχύς λήψης ελεγκτή:</b></p>	<p>Ανάγνωση της ισχύος λήψης μεταξύ μονάδας δέκτη ραδιο-συχνοτήτων και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4: Η ασύρματη σύνδεση βρίσκεται εντός της αποδεκτής περιοχής. Εάν η ισχύς λήψης μειωθεί σε &lt; 4, η ασύρματη σύνδεση δεν είναι σταθερή.</li> <li>– 10: Η ασύρματη σύνδεση είναι πολύ σταθερή.</li> </ul>
<p>→ <b>Ισχύς λήψης αι-σθητ.εξωτ.θερμ.:</b></p>	<p>Ανάγνωση της ισχύος λήψης μεταξύ μονάδας δέκτη ραδιο-συχνοτήτων και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4: Η ασύρματη σύνδεση βρίσκεται εντός της αποδεκτής περιοχής. Εάν η ισχύς λήψης μειωθεί σε &lt; 4, η ασύρματη σύνδεση δεν είναι σταθερή.</li> <li>– 10: Η ασύρματη σύνδεση είναι πολύ σταθερή.</li> </ul>
<p>→ <b>Προφίλ στεγνώματ.τσιμεντοκον.</b></p>	<p>Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής ανά ημέρα, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές</p>

### 3 Υ -- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, συναρμολόγηση

Τα εμπόδια μειώνουν την ισχύ λήψης μεταξύ της μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων και του ελεγκτή ή/και του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.

Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών επιπρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από έναν ειδικό ηλεκτρολογικών εγκατάστασεων.

Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας, πριν από την πραγματοποίηση εργασιών σε αυτήν.

#### 3.1 Έλεγχος περιεχομένου παράδοσης

Αριθμός	Περιεχόμενα
1	Ελεγκτής
1	Μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων
1	Υλικά στερέωσης (2 βίδες και 2 ούπτα)
4	Μπαταρίες, τύπου LR06
1	Συνοδευτικά έγγραφα

- Ελέγχετε το περιεχόμενο παράδοσης για πληρότητα.

#### 3.2 Επιλογή των αγωγών

##### Διατομή αγωγού

Αγωγός ενεργειακού διαύλου eBUS (λεπτά σύρματα, εύκαμπτος από χαλκό)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Αγωγός ενεργειακού διαύλου eBUS (μονό σύρμα από χαλκό)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Αγωγός αισθητήρα (λεπτά σύρματα, εύκαμπτος από χαλκό)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Αγωγός αισθητήρα (μονό σύρμα από χαλκό)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

#### Μήκος αγωγού

Αγωγοί αισθητήρα	≤ 50 m
Αγωγοί δίσαλου	≤ 125 m

#### 3.3 Πολικότητα

Όταν συνδέετε τον αγωγό eBUS, δεν απαιτείται να τηρείτε την πολικότητα. Η επικοινωνία δεν επηρεάζεται σε περίπτωση αντιμετάθεσης των δύο αγωγών σύνδεσης.


#### 3.4 Εγκατάσταση μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

Η μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν καυστήρα.

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων σε έναν καυστήρα, ακόμη και εκτός περιοχών με υγρασία, η μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων μπορεί για λόγους βελτίωσης της ισχύος λήψης να τοποθετηθεί στον τοίχο και να συνδεθεί μέσω ενός καλωδίου προέκτασης.


##### 3.4.1 Τοποθέτηση μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων και σύνδεση στον καυστήρα

**Προϋπόθεση:** Ο καυστήρας διαθέτει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και δεν είναι εγκατεστημένος σε περιοχή με υγρασία.




- Τοποθετήστε τη μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων κάτω από τον καυστήρα.
- Συνδέστε τη μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων στην άμεση σύνδεση κάτω από τον καυστήρα. Το LED ανάβει το αργότερο μετά από 20 δευτερόλεπτα πράσινο.


**Προϋπόθεση:** Ο καυστήρας δεν διαθέτει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης ή/και είναι εγκατεστημένος σε περιοχή με υγρασία.



- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι της μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με την απεικόνιση.
- ▶ Αφαιρέστε το υπάρχον καλώδιο για την άμεση σύνδεση.




- ▶ Συνδέστε το καλώδιο eBUS της επιτόπιας εγκατάστασης σύμφωνα με την απεικόνιση.
- ▶ Κλείστε το καπάκι της μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων.



- ▶ Τοποθετήστε τις βίδες ανάρτησης σύμφωνα με την απεικόνιση εκτός της περιοχής με υγρασία.


► Αναρτήστε τη μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων στις βίδες ανάρτησης.



- ▶ Ακολουθήστε κατά το άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του καυστήρα τη σχετική περιγραφή στις οδηγίες εγκατάστασης του καυστήρα.
- ▶ Συνδέστε τη μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων μέσω ενός καλωδίου προέκτασης σύμφωνα με την απεικόνιση στη διασύνδεση eBUS στον πίνακα ελέγχου του καυστήρα. Το LED ανάβει το αργότερο μετά από 20 δευτερόλεπτα πράσινο.

### 3.5 Τοποθέτηση ελεγκτή

1. Διαβάστε το σχέδιο χειρισμού και το παράδειγμα χειρισμού, που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του ελεγκτή.
2. Σταθείτε δίπλα στη μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων.



3. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών του ελεγκτή σύμφωνα με την απεικόνιση.
4. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.

- Ο βοηθός εγκατάστασης εκκινείται.
5. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
  6. Επιλέξτε τη γλώσσα.
  7. Ρυθμίστε την ημερομηνία.
  8. Ρυθμίστε την ώρα.
    - Ο οδηγός εγκατάστασης μεταβαίνει στη λειτουργία **Ισχύς λήψης ελεγκτή**.

**Προϋπόθεση:** Υπαρξη ασύρματου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας

- ▶ Εάν υπάρχει ασύρματος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, πρέπει να πραγματοποιηθεί η εκμάθησή του. Τηρήστε για τον σκοπό αυτό όλες τις υποδείξεις συναρμολόγησης στις αντίστοιχες οδηγίες.
- ▶ Πιέστε για την εκμάθηση του ασύρματου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας το πλήκτρο στη μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων. Το LED αναβοσβήνει πράσινο.
- ▶ Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις περιγραφές στις αντίστοιχες οδηγίες. Η λυχνία LED της μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων αναβοσβήνει σύντομα. Όταν η διαδικασία εκμάθησης ολοκληρωθεί, η λυχνία LED σταματάει να ανάβει.
- ▶ Πηγαίνετε στο επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης του ασύρματου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.
- ▶ Εάν η ισχύς λήψης στο επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης είναι  $< 4$ , βρείτε ένα καινούργιο σημείο εγκατάστασης για τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας με ισχύ λήψης  $\geq 4$ .
- ▶ Τοποθετήστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας στο σημείο εγκατάστασης.

- Εσωτερικός τοίχος του κύριου χώρου κατοικίας
- Ύψος τοποθέτησης:  $1,3 \dots 1,5$  m
- χωρίς απευθείας ηλιακή ακτινοβολία
- χωρίς επίδραση πηγών θερμότητας

### Εξακρίβωση της ισχύος λήψης του ελεγκτή στο επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης

10. Πηγαίνετε στο επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης του ελεγκτή.
11. Κλείστε καθώς πηγαίνετε στο σημείο εγκατάστασης όλες τις πόρτες.
12. Πατήστε το πλήκτρο αφύπνισης / αδρανοποίησης στην επάνω πλευρά της συσκευής, ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

**Προϋπόθεση:** Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, Η οθόνη δείχνει **Διακοπή ασύρματης επικοινωνίας**

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.

**Προϋπόθεση:** Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, **Ισχύς λήψης ελεγκτή < 4**

- ▶ Αναζητήστε ένα σημείο εγκατάστασης για τον ελεγκτή, το οποίο βρίσκεται εντός της εμβέλειας λήψης.


**Προϋπόθεση:** Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, **Ισχύς λήψης ελεγκτή  $\geq 4$**

- ▶ Σημειώστε στον τοίχο τη θέση, στην οποία η ισχύς λήψης είναι επαρκής.


### Εξακρίβωση του σημείου εγκατάστασης για τον ελεγκτή στο κτίριο

9. Καθορίστε το σημείο εγκατάστασης, το οποίο αντιστοιχεί στις αναφερθείσες απαιτήσεις.

## Τοποθέτηση στήριγμάτων συσκευής στον τοίχο




13. Αφαιρέστε το στήριγμα συσκευής από τον ελεγκτή σύμφωνα με την απεικόνιση.



14. Στερεώστε το στήριγμα της συσκευής σύμφωνα με την απεικόνιση.

## Τοποθέτηση ελεγκτή



15. Τοποθετήστε τον ελεγκτή σύμφωνα με την απεικόνιση επάνω στο στήριγμα συσκευής, φροντίζοντας να ασφαλίσει.

## 4 Υ -- Θέση σε λειτουργία

### 4.1 Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία

- Η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση ηλεκτρολογικών του ελεγκτή και ενδεχομένως του αισθητήρα εξωτερικής θερμακρασίας έχουν ολοκληρωθεί.
- Η θέση σε λειτουργία όλων των βασικών στοιχείων του συστήματος (εκτός του ελεγκτή) έχει ολοκληρωθεί.

### 4.2 Εκκίνηση βοηθού εγκατάστασης

Στον οδηγό εγκατάστασης βρίσκεστε στην ερώτηση **Γλώσσα:**

Ο οδηγός εγκατάστασης του ελεγκτή σας καθοδηγεί μέσα από μια λίστα λειτουργιών. Σε κάθε λειτουργία, επιλέξτε την τιμή ρύθμισης που ταιριάζει στην εγκατεστημένη εγκατάσταση θέρμανσης.

#### 4.2.1 Ολοκλήρωση βοηθού εγκατάστασης

Μετά από την εκτέλεση του οδηγού εγκατάστασης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη: **Επιλέξτε το επόμενο βήμα.**

**Διαμόρφωση εγκατάστασης:** Ο οδηγός εγκατάστασης μεταβαίνει στη διαμόρφωση συστήματος του επιπέδου τεχνικού, στην οποία μπορείτε να βελτιστοποιήσετε περαιτέρω την εγκατάσταση θέρμανσης.

**Εκκίνηση εγκατάστασης:** Ο οδηγός εγκατάστασης μεταβαίνει στη βασική ένδειξη και η εγκατάσταση θέρμανσης λειτουργεί με τις ρυθμίσμενες τιμές.

### 4.3 Μετέπειτα αλλαγή των ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του οδηγού εγκατάστασης, μπορούν αργότερα να τροποποιηθούν μέσω του επιπέδου χειρισμού του ιδιοκτήτη ή του επιπέδου τεχνικού.

## 5 Βλάβη, μηνύματα σφάλματος και συντήρησης

### 5.1 Μήνυμα σφάλματος

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  με το κείμενο του μηνύματος σφάλματος.

Τα μηνύματα σφάλματος μπορείτε να τα βρείτε στο: **ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Ιστορικό σφαλμάτων**

Αποκατάσταση σφάλματος (→ παράρτημα)

### 5.2 Μήνυμα συντήρησης

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  με το κείμενο του μηνύματος συντήρησης.

Μήνυμα συντήρησης (→ παράρτημα)

### 5.3 Αλλαγή μπαταρίας



**Κίνδυνος!**

**Κίνδυνος θανάτου λόγω ακατάληλων μπαταριών!**

Εάν οι μπαταρίες αντικατασταθούν με μπαταρίες λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- ▶ Βεβαιωθείτε κατά την αλλαγή των μπαταριών ότι χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος μπαταριών.
- ▶ Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγών.




**Προειδοποίηση!**


**Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων λόγω διαρροής των μπαταριών!**

Από τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να εξέλθει διαβρωτικό υγρό μπαταρίας.


- ▶ Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες το συντομότερο δυνατόν από το προϊόν.
- ▶ Αφαιρέστε, σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, ακόμη και τυχόν ακόμη φορτισμένες μπαταρίες από το προϊόν.
- ▶ Αποφύγετε την επαφή υγρού μπαταρίας, που τυχόν εξέλθει, με το δέρμα ή τα μάτια.



1. Αφαιρέστε τον ελεγκτή σύμφωνα με την απεικόνιση από το στήριγμα συσκευής.



2. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών σύμφωνα με την απεικόνιση.
3. Αλλάζετε πάντοτε όλες τις μπαταρίες.
  - Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τύπο μπαταρίας LR06
  - Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτίζομενες μπαταρίες
  - Μη συνδύαζετε μεταξύ τους διαφορετικούς τύπους μπαταριών
  - Μη συνδύαζετε μεταξύ τους καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες
4. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
5. Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές σύνδεσης.
6. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.



7. Αναρτήστε τον ελεγκτή σύμφωνα με την απεικόνιση στο στήριγμα συσκευής, φροντίζοντας να ασφαλίσει.

## 6 Πληροφορίες για το προϊόν

### 6.1 Τηρήστε και φυλάξτε τα συμπληρωματικά έγγραφα

- ▶ Τηρήστε όλες τις οδηγίες, που προορίζονται για εσάς και συνοδεύουν τα παρελκόμενα της εγκατάστασης.
- ▶ Φυλάξτε ως ιδιοκτήτης αυτές τις οδηγίες καθώς και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα για περαιτέρω χρήση.

### 6.2 Ισχύς των οδηγιών

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για:

- 0020260961

### 6.3 Πινακίδα αναγνώρισης

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος.

Στοιχείο στην πινακίδα τύπου	Έννοια
Σειριακός αριθμός	Για την αναγνώριση, 70 έως 160 ψηφίο = κωδικός προϊόντος του προϊόντος
<b>sensoHOME</b>	Ονομασία προϊόντος
V	Ονομαστική τάση
mA	Ονομαστικό ρεύμα

Στοιχείο στην πινακίδα τύπου	Εννοια
	Διαβάστε τις οδηγίες

## 6.4 Σειριακός αριθμός

Τους σειριακούς αριθμούς μπορείτε να τους εμφανίσετε στο **MENOY → ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ → Σειριακός αριθμός**. Ο 10-ψήφιος κωδικός προϊόντος βρίσκεται στη δεύτερη σειρά.

## 6.5 Σήμανση CE



Με τη σήμανση CE τεκμηριώνεται, ότι τα προϊόντα πληρούν σύμφωνα με τη δήλωση συμμόρφωσης τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών.

Μετά του παρόντος, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο τύπος του συστήματος ραδιοκυμάτων που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες αντιστοιχεί στην οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

## 6.6 Εγγύηση και τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

### 6.6.1 Εγγύηση

Πληροφορίες για την εγγύηση κατασκευαστή θα βρείτε στο κεφάλαιο Country specifics.

### 6.6.2 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στην πίσω πλευρά ή στον ιστότοπο της εταιρείας μας.

## 6.7 Ανακύκλωση και απόρριψη

- ▶ Επιτρέπετε η απόρριψη της συσκευασίας να γίνεται από τον εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος έχει εγκαταστήσει το προϊόν.



■ Εάν το προϊόν φέρει αυτή τη σήμανση:

- ▶ Μην απορρίπτετε σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.
- ▶ Αντί αυτού παραδώστε το προϊόν σε ένα σημείο συγκέντρωσης για ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές παλαιές συσκευές.



■ Εάν το προϊόν περιέχει μπαταρίες, οι οποίες φέρουν αυτή τη σήμανση, οι μπαταρίες ενδέχεται να περιέχουν ουσίες βλαβερές για την υγεία και το περιβάλλον.

- ▶ Παραδώστε σε αυτήν την περίπτωση τις μπαταρίες σε ένα σημείο συγκέντρωσης για μπαταρίες.



### -- Συσκευασία

- ▶ Απορρίπτετε τη συσκευασία με σωστό τρόπο.
- ▶ Τηρείτε όλες τις σχετικές προδιαγραφές.

## 6.8 Δεδομένα προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ αρ. 811/2013, 812/2013

Η εξαρτώμενη από την εποχή απόδοση θέρμανσης χώρου περιλαμβάνει σε συσκευές, που διαθέτουν ενσωματωμένους ελεγκτές εξωτερικής θερμοκρασίας με ενεργοποιούμενη λειτουργία θερμοστάτη χώρου, πάντοτε το συντελεστή διόρθωσης της τάξης τεχνολογίας ελεγκτών VI. Η απόκλιση της εξαρτώμενης από την εποχή απόδοσης θέρμανσης χώρου είναι δυνατή με την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

<b>Κλάση του ελεγκτή θερμοκρασίας</b>	V
<b>Μεριδίο στην εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου ης</b>	3,0 %

## 6.9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### 6.9.1 Ελεγκτής

<b>Είδος μπαταρίας</b>	LR06
<b>Τάση ονομαστικού ρεύματος</b>	330 V
<b>Ζώνη συχνοτήτων</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Μέγ. ισχύς εκπομπής</b>	< 25 mW
<b>Εμβέλεια στο ελεύθερο πέδιο</b>	≤ 100 m
<b>Εμβέλεια στο κτίριο</b>	≤ 25 m
<b>Βαθμός ρύπανσης</b>	2
<b>Τύπος προστασίας</b>	IP 20
<b>Κατηγορία προστασίας</b>	III
<b>Θερμοκρασία για τον έλεγχο πίεσης σφαιριδίου</b>	75 °C
<b>Μέγ. επιπρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος</b>	0 ... 60 °C
<b>Τρέχουσα υγρασία αέρα χώρου</b>	35 ... 95 %
<b>Τρόπος λειτουργίας</b>	Τύπος 1
<b>Υψος</b>	109 mm
<b>Πλάτος</b>	175 mm
<b>Βάθος</b>	27 mm

### 6.9.2 Μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

<b>Ονομαστική τάση</b>	9 ... 24 V ---
<b>Ονομαστικό ρεύμα</b>	< 50 mA
<b>Τάση ονομαστικού ρεύματος</b>	330 V
<b>Ζώνη συχνοτήτων</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Μέγ. ισχύς εκπομπής</b>	< 25 mW
<b>Εμβέλεια στο ελεύθερο πέδιο</b>	≤ 100 m
<b>Εμβέλεια στο κτίριο</b>	≤ 25 m
<b>Βαθμός ρύπανσης</b>	2
<b>Τύπος προστασίας</b>	IP 21
<b>Κατηγορία προστασίας</b>	III

<b>Θερμοκρασία για τον έλεγχο πίεσης σφαιριδίου</b>	75 °C
<b>Μέγ. επιπρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος</b>	0 ... 60 °C
<b>Σχετ. υγρασία αέρα χώρου</b>	35 ... 90 %
<b>Διατομή αγωγών σύνδεσης</b>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Υψος</b>	115,0 mm
<b>Πλάτος</b>	142,5 mm
<b>Βάθος</b>	26,0 mm

# Παράρτημα

## Α Αποκατάσταση βλαβών, μήνυμα συντήρησης

### Α.1 Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Μέτρα
Η οθόνη παραμένει σκοτεινή	Οι μπαταρίες είναι άδειες	<ol style="list-style-type: none"><li>Αλλάξτε όλες τις μπαταρίες. (→ σελίδα 46)</li><li>Εάν το σφάλμα συνεχίζει να υπάρχει, ενημερώστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.</li></ol>
	Σφάλμα λογισμικού	<ol style="list-style-type: none"><li>Πιέστε το πλήκτρο επάνω δεξιά στον ελεγκτή για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσετε εξαναγκασμένη επανεκκίνηση.</li><li>Κλείστε και ανοίξτε και πάλι το διακόπτη ισχύος στον καυστήρα, που τροφοδοτεί τον ελεγκτή.</li><li>Εάν το σφάλμα συνεχίζει να υπάρχει, ενημερώστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.</li></ol>
Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στην ένδειξη μέσω των στοιχείων χειρισμού	Σφάλμα λογισμικού	<ol style="list-style-type: none"><li>Πιέστε το πλήκτρο επάνω δεξιά στον ελεγκτή για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσετε εξαναγκασμένη επανεκκίνηση.</li><li>Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος σε όλους τους καυστήρες για περ. 1 λεπτό και στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τον.</li><li>Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ειδοποιήστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.</li></ol>
Οθόνη: <b>F. σφάλμα συσκευής θέρμανσης</b> , στην οθόνη εμφανίζεται ο ακριβής κωδικός σφάλματος, π.χ. F.33 με τη συγκεκριμένη συσκευή θέρμανσης	Σφάλμα συσκευής θέρμανσης	<ol style="list-style-type: none"><li>Πραγματοποιήστε επαναφορά μετά από βλάβη της συσκευής θέρμανσης, πραγματοποιώντας πρώτα <b>επαναφορά</b> και επιλέγοντας στη συνέχεια το <b>Ναι</b>.</li><li>Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ειδοποιήστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.</li></ol>
Οθόνη: Δεν κατανοείτε τη ρυθμισμένη γλώσσα	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένη γλώσσα	<ol style="list-style-type: none"><li>Πιέστε 2 x το .</li><li>Επιλέξτε το τελευταίο στοιχείο μενού ( <b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</b>) και επιβεβαιώστε με το .</li><li>Επιλέξτε στο  <b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</b> το δεύτερο στοιχείο μενού και επιβεβαιώστε με το .</li><li>Επιλέξτε τη γλώσσα που κατανοείτε και επιβεβαιώστε με το .</li></ol>

## A.2 Μηνύματα συντήρησης

#	Κωδικός / σημασία	Περιγραφή	Εργασία συντήρησης	Διάσπορημα	
1	Έλλειψη νερού: Ακολουθήστε τις οδηγίες στον καυστήρα.	Η πίεση νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης είναι πολύ χαμηλή.	Για την πλήρωση με νερό συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε καυστήρα	Βλέπε οδηγίες χρήσης του καυστήρα	

## B -- Αποκατάσταση βλαβών, αποκατάσταση σφαλμάτων, μήνυμα συντήρησης

### B.1 Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Μέτρα
Η οιδόνη παραμένει σκοτεινή	Οι μπαταρίες είναι άδειες	► Αλλάξτε όλες τις μπαταρίες. (→ σελίδα 46)
	Το προϊόν είναι ελαττωματικό	► Αντικαταστήστε το προϊόν.
Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στην ένδειξη μέσω των στοιχείων χειρισμού	Σφάλμα λογισμικού	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες.</li> <li>2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα, που καταδεικνύεται στη θήκη μπαταριών.</li> </ol>
	Το προϊόν είναι ελαττωματικό	► Αντικαταστήστε το προϊόν.
Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο επίπεδο τεχνικού	Ο κωδικός για το επίπεδο τεχνικού δεν είναι γνωστός	► Επαναφέρετε τον ελεγκτή στην εργοστασιακή ρύθμιση. Όλες οι ρυθμισμένες τιμές θα χαθούν.

### B.2 Αποκατάσταση σφαλμάτων

Κωδικός / σημασία	Πιθανή αιτία	Μέτρα
Διακοπή επικοινωνίας καυστήρα 1	Καλώδιο ελαττωματικό	► Αντικαταστήστε το καλώδιο.
	Λανθασμένη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού	► Ελέγχτε τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.
Μη έγκριτο σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου ελεγκτή	Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου ελαττωματικός	► Αντικαταστήστε τον ελεγκτή.

### B.3 Μηνύματα συντήρησης

#	Κωδικός / σημασία	Περιγραφή	Εργασία συντήρησης	Διάστημα	
1	<b>Ο καυ- στήρας 1 χρειάζεται συντήρηση</b>	Για τον καυστήρα υπάρχουν εργα- σίες συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιηθούν.	Για τις εργασίες συντή- ρησης συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης του εκάστοτε καυστήρα	Βλέπε οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης του καυστήρα	
2	<b>Έλλειψη νε- ρού: Ακο- λουθήστε τις οδηγίες στον καυ- στήρα.</b>	Η πίεση νερού στην εγκατάσταση θέρμα- νσης είναι πολύ χα- μηλή.	Έλλειψη νερού: Ακο- λουθήστε τα στοιχεία στον καυστήρα	Βλέπε οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης του καυστήρα	
3	<b>Συντήρηση Απευθυν- θείτε εδώ:</b>	Ημερομηνία, για το πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η επόμενη συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης.	Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης	Καταχωρημένη ημερο- μηνία στον ελεγκτή	

# Ευρετήριο σημαντικότερων εννοιών

## A

Αγωγοί, ελάχιστη διατομή ..... 42

Αγωγοί, επιλογή ..... 42

Αγωγοί, μέγιστο μήκος ..... 42

Αλλαγή μπαταρίας ..... 46

Ανάγνωση κωδικού προϊόντος ..... 48

Ανάγνωση σειριακού αριθμού ..... 48

Ανακύκλωση ..... 48

Απόρριψη ..... 48

Αποφυγή δυσλεπιουργίας ..... 32

## B

Βλάβες ..... 46

## E

Εκτέλεση οδηγού εγκατάστασης ..... 45

Εξακρίβωση ισχύος λήψης του ελεγκτή ..... 44

Εξακρίβωση ισχύος σήματος του ελεγκτή ..... 44

Εξακρίβωση σημείου εγκατάστασης ελεγκτή ..... 44

Εγγραφα ..... 47

## K

Κατάρτιση ..... 29

Κωδικός προϊόντος ..... 48

## L

Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης ..... 34

## M

Μπαταρία ..... 29

## O

Οθόνη ..... 32

## P

Παγετός ..... 30

Πολικότητα ..... 42

Προδιαγραφές ..... 30

Προδιαγραφόμενη χρήση ..... 28

Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία

της εγκατάστασης θέρμανσης ..... 45

Προϋποθέσεις, θέση σε λειτουργία ..... 45

## R

Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης ..... 32

## S

Σειριακός αριθμός ..... 48

Σήμανση CE ..... 48

Στοιχεία χειρισμού ..... 32

Σύνδεση μονάδας ασύρματου δέκτη στον καυστήρα ..... 42

Συντήρηση ..... 46

Σφάλμα ..... 46

## T

Τεχνικός ..... 29

Τοποθέτηση ελεγκτή, στο στήριγμα συσκευής ..... 45

Τοποθέτηση μονάδας ασύρματου δέκτη, στον τοίχο ..... 42

Τοποθέτηση μονάδας δέκτη ραδιοσυχνοτήτων, σε καυστήρα ..... 42

Τοποθέτηση στηριγμάτων συσκευής, στον τοίχο ..... 45

Τοποθέτηση, ελεγκτής στα στηρίγματα συσκευής ..... 45

Τοποθέτηση, ελεγκτής στο στήριγμα συσκευής ..... 45

Τοποθέτηση, μονάδα ασύρματου δέκτη στον τοίχο ..... 42

Τοποθέτηση, μονάδα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων σε καυστήρα ..... 42

## Ε

Εγγραφα ..... 47

Κατάρτιση ..... 29

Κωδικός προϊόντος ..... 48

Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης ..... 34

Μπαταρία ..... 29

Οθόνη ..... 32

Παγετός ..... 30

Πολικότητα ..... 42

Προδιαγραφές ..... 30

Προδιαγραφόμενη χρήση ..... 28

Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία

της εγκατάστασης θέρμανσης ..... 45

Προϋποθέσεις, θέση σε λειτουργία ..... 45

Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης ..... 32

Σειριακός αριθμός ..... 48

Σήμανση CE ..... 48

Στοιχεία χειρισμού ..... 32

# Manual de uso e instalación

## Contenido

<b>1 Seguridad .....</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>Y -- Puesta en marcha .....</b>	<b>72</b>
1.1 Advertencias relativas a la operación .....	55	4.1	Requisitos para la puesta en marcha .....	72
1.2 Utilización adecuada.....	55	4.2	Ejecución del asistente de instalación.....	72
1.3 Indicaciones generales de seguridad .....	56	4.3	Modificación posterior de ajustes .....	72
1.4  -- Seguridad/Normativa .....	57	<b>5</b>	<b>Fallo, mensajes de error y mantenimiento .....</b>	<b>72</b>
<b>2 Descripción del producto .....</b>	<b>58</b>	5.1	Mensaje de error.....	72
2.1 ¿Qué nomenclatura se utiliza? ....	58	5.2	Mensaje de mantenimiento.....	73
2.2 ¿Para qué sirve la función de protección contra heladas?.....	58	5.3	Cambiar las pilas .....	73
2.3 ¿Qué significan las siguientes temperaturas?.....	58	<b>6</b>	<b>Información sobre el producto .....</b>	<b>74</b>
2.4 ¿Qué es una zona? .....	58	6.1	Consulta y conservación de la documentación adicional .....	74
2.5 ¿Qué es la circulación? .....	58	6.2	Valididad de las instrucciones .....	74
2.6 ¿Qué significa período?.....	58	6.3	Placa de características.....	74
2.7 Prevención de funcionamientos erróneos.....	59	6.4	Número de serie .....	74
2.8 Ajustar la curva de calefacción ....	59	6.5	Homologación CE.....	74
2.9 Pantalla, paneles de mando y símbolos .....	59	6.6	Garantía y servicio de atención al cliente.....	74
2.10  -- Uso del regulador.....	61	6.7	Reciclaje y eliminación .....	75
2.11 Funciones de uso y visualización .....	61	6.8	Datos del producto según la ordenanza de la UE n.º 811/2013, 812/2013 .....	75
<b>3  -- Instalación eléctrica, montaje .....</b>	<b>69</b>	6.9	Datos técnicos .....	75
3.1 Comprobación del volumen de suministro .....	69	<b>A</b>	<b>Solución de problemas, mensaje de mantenimiento.....</b>	<b>77</b>
3.2 Selección de los cables .....	69	A.1	Solución de averías .....	77
3.3 Polaridad.....	69	A.2	Mensajes de mantenimiento .....	78
3.4 Instalación del receptor.....	69	<b>B</b>	<b>Y -- Solución de averías, solución de problemas, mensaje de mantenimiento.....</b>	<b>78</b>
3.5 Montaje del dispositivo de gestión .....	70	B.1	Solución de averías .....	78
		B.2	Solución de problemas .....	78
		B.3	Mensajes de mantenimiento .....	78
			<b>Índice de palabras clave .....</b>	<b>80</b>

# 1 Seguridad

## 1.1 Advertencias relativas a la operación

### Clasificación de las advertencias relativas a la manipulación

Las advertencias relativas a la manipulación se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:

### Signos de advertencia e indicaciones de aviso



#### Peligro

Peligro de muerte inminente o peligro de lesiones graves



#### Peligro

Peligro de muerte por electrocución



#### Advertencia

peligro de lesiones leves



#### Atención

riesgo de daños materiales o daños al medio ambiente

## 1.2 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada puede provocar daños en el producto u otros bienes materiales.

El producto está diseñado para regular una instalación de calefacción con generadores de ca-

lor del mismo fabricante con interfaz eBUS.

En función del sistema instalado, el regulador regula:

- Calefacción
- Preparación de agua caliente sanitaria
- Recirculación

La utilización adecuada implica:

- Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento del producto y de todos los demás componentes de la instalación
- Realizar la instalación y el montaje conforme a la homologación del producto y del sistema
- Cumplir todas las condiciones de revisión y mantenimiento recogidas en las instrucciones.

La utilización adecuada implica, además, realizar la instalación conforme al código IP.

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, si son vigilados o han sido instruidos respecto al uso seguro del aparato y comprenden los peligros derivados

del mismo. No deje que los niños jueguen con el producto. No permita que los niños efectúen la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.

Una utilización que no se corresponda con o que vaya más allá de lo descrito en las presentes instrucciones se considera inadecuada. También se considera inadecuada cualquier utilización directamente comercial o industrial.

### **¡Atención!**

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

## **1.3 Indicaciones generales de seguridad**

### **1.3.1 Peligro por cualificación insuficiente**

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas a cabo por profesionales autorizados que estén debidamente cualificados:

- Montaje
- Desmontaje
- Instalación
- Puesta en marcha
- Puesta fuera de servicio
- Solución de problemas y averías
- Proceda según el estado actual de la técnica.

Los trabajos y funciones que solo pueden ser realizados o

ajustados por un profesional autorizado están marcados con el símbolo .

### **1.3.2 Pilas**

- Tenga en cuenta el tipo de pila descrito en las presentes instrucciones, véase el capítulo "Placa de características".
- Retire las pilas y coloque las pilas tal como se indica en las presentes instrucciones, véase el capítulo "Cambio de pilas".
- No recargue las pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas.
- No combine diferentes tipos de pilas.
- No combine pilas nuevas y usadas.
- Coloque las pilas respetando la polaridad.
- Retire las pilas gastadas del producto y elimínelas correctamente.
- Quite las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo y desguácelo.
- No cortocircuite los contactos de conexión del comportamiento para pilas del producto.

### **1.3.3 Riesgo de daños materiales debido a la acidez**

- Retire las baterías usadas del producto y deshágase de ellas correctamente.
- Quite las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo.

### **1.3.4 Peligro por un uso incorrecto**

El uso incorrecto puede poner en peligro tanto a usted como a otras personas y ocasionar daños materiales.

- Lea atentamente las presentes instrucciones y toda la documentación adicional, especialmente el capítulo "Seguridad" y las notas de advertencia.
- Como usuario, realice solo aquellas operaciones a las que se refieren las presentes instrucciones y que no están marcadas con el símbolo .

## **1.4 -- Seguridad/Normativa**

### **1.4.1 Riesgo de daños materiales causados por heladas**

- No instale el producto en estancias con riesgo de heladas.

### **1.4.2 Disposiciones (directivas, leyes, normas)**

- Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.

## 2 Descripción del producto

### 2.1 ¿Qué nomenclatura se utiliza?

- Dispositivo de gestión: en lugar de **VRT 380f/2**

### 2.2 ¿Para qué sirve la función de protección contra heladas?

La función de protección antihielo protege la instalación de calefacción y la vivienda de los daños causados por las heladas.

Con temperaturas exteriores

- que descienden por debajo de 4 °C durante más de 4 horas, el regulador conecta el generador de calor y regula la temperatura nominal a 5 °C como mínimo.
- por encima de 4 °C, el regulador no conecta el generador de calor pero controla la temperatura exterior.

### 2.3 ¿Qué significan las siguientes temperaturas?

**La temperatura deseada** es la temperatura a la que se deben calentar las estancias.

**La temperatura de reducción** es la temperatura mínima que debe alcanzarse en las estancias fuera de los períodos.

**La temperatura de ida** es la temperatura con la que el agua de calefacción abandona el generador de calor.

### 2.4 ¿Qué es una zona?

Un edificio puede estar dividido en varias áreas que se denominan zonas. Cada zona puede tener un requisito distinto a la instalación de calefacción.

Ejemplos para la división en zonas:


- En una casa hay una calefacción por suelo radiante (zona 1) y un sistema de radiador plano (zona 2).
- En una casa hay varias unidades habitables independientes. Cada unidad habitable recibe una zona propia.

### 2.5 ¿Qué es la circulación?

En el conducto de agua caliente sanitaria se conecta un conducto de agua adicional y forma un circuito con el acumulador de agua caliente sanitaria. La circulación permanente del agua caliente sanitaria está garantizada por una bomba de recirculación, por lo que agua caliente está disponible de inmediato, incluso en caso de tomas de agua muy alejadas.

### 2.6 ¿Qué significa período?

Ejemplo, modo calefacción en el modo: temporizado



A	Hora	3	Período 2
B	Temperatura	4	fuera de los períodos
1	Temperatura deseada	5	Período 1
2	Temperatura de descenso		

Puede dividir un día en varios períodos (3) y (5). Cada período puede abarcar un período individual. Los períodos no deben solaparse. Puede asignar una temperatura deseada distinta (1) a cada período.

Ejemplo:

16:30 hasta 18:00 h; 21 °C

20:00 hasta 22:30 h; 24 °C


El regulador regula las estancias a la temperatura deseada dentro del período.

Fuera de los períodos (4), el regulador regula las estancias a la temperatura de reducción baja ajustada (2).

## 2.7 Prevención de funcionamientos erróneos

- No cubra el regulador con muebles, cortinas u otros objetos.
- Si el regulador está montado en el salón, abra todas las válvulas de termostato del serpentín de esta habitación por completo.


## 2.8 Ajustar la curva de calefacción



A Temperatura exterior °C

B Temperatura de ida nominal °C

La figura muestra las curvas de calefacción posibles desde 0,1 hasta 4,0 para una temperatura nominal interior de 20 °C. Cuando se selecciona, por ejemplo, la curva de calefacción 0,4, si la temperatura exterior es de -15 °C, la calefacción se regula a una temperatura de impulso de 40 °C.



A Temperatura exterior °C


B Temperatura de ida nominal °C

C Temperatura nominal interior °C

D Eje a

Si se ha seleccionado la curva de calefacción 0,4 y la temperatura nominal interior especificada es de 21 °C, la curva de calefacción se desplaza tal y como se muestra en la figura. La curva de calefacción se desplaza en paralelo sobre el eje a, inclinado 45°, según el valor de la temperatura nominal interior. Si la temperatura exterior es de -15 °C, la regulación ajusta una temperatura de ida de 45 °C.

## 2.9 Pantalla, paneles de mando y símbolos



### 2.9.1 Paneles de mandos

- Activación del menú
  - Volver a la pantalla básica
  - Confirmar selección/cambio
  - Guardar los valores de ajuste
  - Un nivel atrás
  - Cancelar la entrada
  - Navegar por la estructura del menú
  - Disminución o aumento del valor de ajuste
  - Navegar a números/letras individuales
  - Abrir Ayuda
  - Abrir Asistente de programa de tiempos
  - Encendido de la pantalla
  - Apagado de la pantalla
- El panel de mandos se encuentra en la parte superior del regulador.

Los paneles de mandos activos se iluminan en verde.

Pulsar 1 vez : accederá a la pantalla básica.

Pulsar 2 veces : accederá al menú.

## 2.9.2 Símbolos



Carga de las baterías



Intensidad de señal



Calefacción temporizada activa



Mantenimiento pendiente




Error en la instalación de calefacción



Contactar con el profesional autorizado

## 2.10 -- Uso del regulador



El regulador se monta en sistemas simples con circuito de calefacción directo.



### Indicación

Tras la conexión del sensor de temperatura exterior, el regulador dependiendo de las condiciones meteorológicas.

## 2.11 Funciones de uso y visualización



### Indicación

Las funciones descritas en el presente capítulo no están disponibles en todas las configuraciones del sistema.

El producto tiene dos niveles de uso y de indicación.

En el nivel de usuario encontrará información y opciones de ajuste que necesitará como usuario.



-- El nivel del especialista está reservado al profesional autorizado. Está protegido con un código. Los profesionales autorizados son los únicos que deben modificar los ajustes en el nivel del especialista.

Para acceder al menú, pulse 2 veces .

### 2.11.1 Punto del menú REGULACIÓN

MENÚ → REGULACIÓN		
→ Zona		
→ Modo:	→ Manual	→ Temperatura deseada: °C
Mantenimiento ininterrumpido de la temperatura deseada		
→ Prog. horaria	→ Planificador semanal	
	→ Temperatura de ausencia: °C	

**MENÚ → REGULACIÓN**

→ Modo:	<b>Planificador semanal:</b> se pueden ajustar hasta 12 períodos y temperaturas deseadas por día El profesional autorizado ajusta el comportamiento de la instalación de calefacción fuera de los períodos en la función <b>Modo noche</b> . En <b>Modo noche</b> : significa: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Eco</b>: la calefacción está desconectada fuera de los períodos. La protección contra heladas está activada.</li><li>- <b>Normal</b>: la temperatura de reducción se aplica fuera de los períodos.</li></ul> <b>Temperatura deseada: °C</b> : se aplica dentro de los períodos Ajuste de fábrica: <b>Temperatura de ausencia: °C</b> 15 °C
	→ Desc.
	La calefacción está desconectada, el agua caliente sanitaria continúa estando disponible, la protección contra heladas está activada
	→ Nombre de la zona
	Cambiar el nombre ajustado de fábrica <b>Zona 1</b>
→ Ausencia	→ Todos: se aplica para todas las zonas en el período establecido
	→ Zona: se aplica para la zona seleccionada en el período establecido
	El modo calefacción funciona durante este tiempo con la temperatura de reducción establecida. El modo de agua caliente sanitaria y la circulación están desactivadas. Ajuste de fábrica: <b>Temperatura de ausencia: °C</b> 15 °C
	→ Agua caliente
→ Modo:	→ Manual
	→ Temperatura ACS: °C
	Mantenimiento ininterrumpido de la temperatura de agua caliente sanitaria
	→ Prog. horaria
	→ Planificador semanal agua caliente
	→ Temperatura ACS: °C
	→ Planificador semana circulación
	<b>Planificador semanal agua caliente:</b> se pueden ajustar hasta 3 períodos por día
	<b>Temperatura ACS: °C</b> : se aplica dentro de los períodos Fuera de los períodos, el modo de agua caliente sanitaria está desconectado
	<b>Planificador semana circulación:</b> se pueden ajustar hasta 3 períodos por día Dentro de los períodos, la bomba de recirculación bombea agua caliente hacia las tomas de agua Fuera de los períodos, la bomba de recirculación está desconectada
→ Agua caliente sanitaria rápida	→ Desc.
	El modo de agua caliente sanitaria está desactivado
→ Ventilación intensiva	Calentamiento único del agua en el acumulador
→ Ventilación intensiva	El modo calefacción está desactivado durante 30 minutos.

<b>MENÚ → REGULACIÓN</b>	
→ Asistente del programa de tiempos	Programación de la temperatura deseada para lunes - viernes y sábado - domingo; la programación se aplica a las funciones temporizadas <b>Calentar, Agua caliente y circulación</b> . Sobrescribe el planificador semanal para las funciones <b>Calentar, Agua caliente y circulación</b> .
→ Calefacción parada	La instalación está desconectada La protección contra heladas permanece activa.

## 2.11.2 Punto del menú INFORMACIÓN

<b>MENÚ → INFORMACIÓN</b>	
→ Temperaturas actuales	
→ Zona	
→ Temp. del agua caliente	
→ Presión del agua: bar	
→ Datos energéticos	
→ Consumo eléctrico	→ Calentar → Agua caliente → Instalación
→ Consumo de combustible	→ Calentar → Agua caliente → Instalación

Indicador de consumo de energía

El dispositivo de gestión muestra en la pantalla y en la aplicación adicional valores relativos al consumo de energía.

El dispositivo de gestión muestra una estimación de los valores de la instalación. Los valores están determinados, entre otras cosas, por:

- Instalación/modelo de instalación de calefacción
- Comportamiento del usuario
- Condiciones ambientales estacionales
- Tolerancias y grupos constructivos

Los grupos constructivos externos, como p. ej. bombas de calefacción o válvulas externas, y otros consumidores y generadores del hogar no se toman en cuenta.

Las divergencias entre el consumo de energía mostrado y el real pueden ser considerables.

Los datos relativos al consumo de energía no son adecuados para generar o comparar facturas energéticas.

Se pueden leer: **Mes actual, Último mes, Año actual, Último año, Total**

→ Estado quemador:	
→ Elementos de mando	Explicación de los paneles de mandos
→ Presentación del menú	Explicación de la estructura del menú
→ Contacto profesional autorizado	
→ Número de serie	

## 2.11.3 -- Punto del menú AJUSTES

MENÚ → AJUSTES	
 → Nivel profesional autorizado	
→ Introducir código de acceso	Acceso al nivel del especialista, ajuste de fábrica: 00
→ Contacto profesional autorizado	Introducir los datos de contacto
→ Fecha mantenimiento:	Introducir la fecha de mantenimiento más próxima de un componente conectado, p. ej. el generador de calor
→ Historial de errores	Los errores se listan según el tiempo
→ Config. instalaciones	Funciones (→ Punto del menú <b>Config. instalaciones</b> )
→ Secado de soldado	Activar la función <b>Perfil de secado soldado</b> para soldado recién colocado de acuerdo con la normativa de construcción. El dispositivo de gestión regula la temperatura de ida independientemente de la temperatura exterior. Ajustar el secado de soldado (→ Punto del menú <b>Config. instalaciones</b> )
→ Cambiar código	
→ Idioma, hora, pantalla	
→ Idioma:	
→ Fecha:	La fecha se conserva durante aprox. 30 minutos después de desconectar la alimentación.
→ Hora:	La hora se conserva durante aprox. 30 minutos después de desconectar la alimentación.
→ Luminosidad de la pantalla:	
→ Horario de verano:	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Automático</li> <li>→ Manual</li> </ul> <p>En caso de sensores de temperatura exterior con receptor DCF77, no se utiliza la función <b>Horario de verano</b>: El cambio al horario de verano/invierno se realiza mediante la señal DCF77. El cambio tiene lugar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– el último fin de semana de marzo a las 2:00 h (horario de verano)</li> <li>– el último fin de semana de octubre a las 3:00 h (horario de invierno)</li> </ul>
→ Corrección	
→ Temp. ambiente: K	Compensación de la diferencia de temperatura entre el valor medido en el dispositivo de gestión y el valor de un termómetro de referencia en la estancia.
→ Temperatura exterior: K	Compensación de la diferencia de temperatura entre el valor medido en el sensor de temperatura exterior y el valor de un termómetro de referencia en el exterior.
→ Ajustes de fábrica	<p>El dispositivo de gestión restablece todos los ajustes al ajuste de fábrica y abre el asistente de instalación.</p> <p>Solo el profesional autorizado debe ejecutar el asistente de instalación.</p>

## 2.11.4 -- Punto del menú configuración de la instalación

MENÚ → AJUSTES → Nivel profesional autorizado → Config. instalaciones		
→ Instalación		
→ Presión del agua: bar		
→ Componentes eBUS		Lista de los componentes eBUS y su versión de software
→ Curva calef. adapt.:		Adaptación automática de la curva de calefacción. Requisito: <ul style="list-style-type: none"> <li>– En la función <b>Curva de calefacción</b>: está ajustada la curva de calefacción del edificio.</li> <li>– En la función <b>Asignación de zona</b>: está asignada la zona adecuada al dispositivo de gestión.</li> <li>– En la función <b>Control temp. amb.</b>: se ha seleccionado <b>Ampliado</b>.</li> </ul>
→ Control:	Tem.am.cont.	La regulación se realiza mediante la temperatura ambiente.
	Clima contr.	La regulación se realiza mediante la temperatura exterior tan pronto como se conecta un sensor de temperatura exterior.
→ Temp. ext. calefacc. continua: °C		Si la temperatura exterior cae por debajo del valor de temperatura ajustado, la temperatura se regula fuera del período con ayuda de <b>Curva de calefacción</b> : a una temperatura ambiente de 20 °C. Temperatura exterior ≤ valor de temperatura ajustado: sin reducción nocturna o desconexión total Ajuste de fábrica: <b>Desc.</b>
→ Temp. deseada precalent.:		Aquí es posible seleccionar el tiempo de precalentamiento de la temperatura deseada para activar la calefacción antes del primer arranque del programa de calefacción. El objetivo es alcanzar la temperatura ambiente en el momento deseado. El sistema calcula automáticamente el tiempo de espera necesario (máx. 4 horas) en función de la experiencia anterior, la temperatura ambiente actual y el tiempo restante hasta el cambio de programa. Ajuste de fábrica: <b>Desc.</b>
→ Generador de calor 1		
→ Estado:		
→ Temp. ida actual: °C		
→ Circuito 1		
→ Estado:		
→ Temp. nominal de ida: °C		
→ Límite de desc. temp. ext.: °C		Introducir el límite superior de la temperatura exterior. Si la temperatura exterior aumenta por encima del valor ajustado, el dispositivo de gestión desactiva el modo calefacción.
→ Curva de calefacción:		La curva de calefacción (→ Capítulo Descripción del producto) es la dependencia de la temperatura de ida de la temperatura exterior para la temperatura deseada (temperatura nominal interior).

**MENÚ → AJUSTES → Nivel profesional autorizado → Config. instalaciones**

→ Temp. ida nominal mín.: °C	Introducir el límite inferior de la temperatura de ida nominal. El dispositivo de gestión compara el valor ajustado con la temperatura de ida nominal calculada y lo regula al valor superior.	
→ Temp. ida nominal máx.: °C	Introducir el límite superior de la temperatura de ida nominal. El dispositivo de gestión compara el valor ajustado con la temperatura de ida nominal calculada y lo regula al valor inferior.	
<b>→ Modo noche:</b>		
	→ Eco	<p>La función de calentamiento está desconectada y la función de protección contra heladas está activada.</p> <p>En caso de temperaturas exteriores que descienden por debajo de 4 °C durante más de 4 horas, el dispositivo de gestión conecta el generador de calor y lo regula a <b>Temperatura de ausencia: °C</b>. En caso de una temperatura exterior superior a 4 °C, el dispositivo de gestión desconecta el generador de calor. El control de la temperatura exterior permanece activo.</p> <p>Comportamiento del circuito de calefacción fuera de los períodos. Requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– En la función <b>Calentar → Modo</b>: está activado <b>Prog. horaria</b>.</li> <li>– En la función <b>Control temp. amb.</b>: está activado <b>Activo</b> o <b>Inactivo</b>.</li> </ul> <p>Si <b>Ampliado</b> está activado en <b>Control temp. amb.</b>, el dispositivo de gestión regula a la temperatura nominal interior de 5 °C independientemente de la temperatura exterior.</p>
	→ Normal	<p>La función de calefacción está activada. El dispositivo de gestión regula a la <b>Temperatura de ausencia: °C</b>.</p> <p>Requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– En la función <b>Calentar → Modo</b>: está activado <b>Prog. horaria</b>.</li> </ul>
Se puede ajustar el comportamiento para cada circuito de calefacción por separado.		
→ <b>Control temp. amb.:</b>		
	→ Inactivo	
	→ Activo	Adaptación de la temperatura de ida dependiendo de la temperatura ambiente actual.

	→ Ampliado	Adaptación de la temperatura de ida dependiendo de la temperatura ambiente actual. Además, el dispositivo de gestión activa/desactiva la zona. – La zona se desactiva: temperatura ambiente actual > temperatura ambiente ajustada + 2/16 K – La zona se activa: temperatura ambiente actual < temperatura ambiente ajustada - 3/16 K
El sensor de temperatura incorporado mide la temperatura ambiente actual. El dispositivo de gestión calcula una nueva temperatura nominal interior que se utiliza para ajustar la temperatura de ida.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diferencia = temperatura nominal interior ajustada - temperatura ambiente actual</li> <li>– Nueva temperatura nominal interior = temperatura nominal interior + diferencia</li> </ul> <p>Requisito: en la función <b>Asignación de zona</b>: está asignada al dispositivo de gestión la zona en la que este está instalado.</p> <p>La función <b>Control temp. amb.</b>: no tiene ningún efecto si está activado <b>Sin asig.</b> en la función <b>Asignación de zona</b>.</p>		
<b>→ Zona</b>		
→ Zona activada:		Desactivar las zonas no utilizadas. Todas las zonas disponibles aparecen en la pantalla.
→ Asignación de zona:		Asignar el dispositivo de gestión a la zona seleccionada. El dispositivo de gestión debe instalarse en la zona seleccionada. El regulador emplea de forma adicional la sonda de temperatura de ambiente del aparato asignado. Si no se le ha asignado una zona al dispositivo de gestión, la función <b>Control temp. amb.</b> : no tiene efecto.
→ Estado válvula zona:		
<b>→ Agua caliente</b>		
→ Acumulador:		Si hay un acumulador de agua caliente sanitaria, se debe seleccionar el ajuste <b>Activo</b> .
→ Temp. nominal de ida: °C		
→ Bomba de recirculación:		
→ Prot.legio. día:		Determinar los días en los que se debe ejecutar la protección contra la legionela. En estos días, la temperatura del agua aumenta por encima de 60 °C. Se conecta la bomba de recirculación. La función termina después de 120 minutos como máximo.  Con la función <b>Ausencia</b> activada, la protección contra la legionela no se ejecuta. Una vez finalizada la función <b>Ausencia</b> , se ejecuta la protección contra la legionela.
→ Prot.legio. hora:		Determinar la hora a la que se debe ejecutar la protección contra la legionela.
→ Conexión radio		

**MENÚ → AJUSTES → Nivel profesional autorizado → Config. instalaciones**

→ <b>Intensidad señal control:</b>	Lectura de la intensidad de la señal entre el receptor y el sensor de temperatura exterior. <ul style="list-style-type: none"><li>– 4: la conexión por radio se encuentra dentro de un margen aceptable. Si la intensidad de recepción es &lt; 4, la conexión por radio es inestable.</li><li>– 10: la conexión por radio es muy estable.</li></ul>
→ <b>Intensidad señal sens. temp. ext.:</b>	Lectura de la intensidad de la señal entre el receptor y el sensor de temperatura exterior. <ul style="list-style-type: none"><li>– 4: la conexión por radio se encuentra dentro de un margen aceptable. Si la intensidad de recepción es &lt; 4, la conexión por radio es inestable.</li><li>– 10: la conexión por radio es muy estable.</li></ul>
→ <b>Perfil de secado solado</b>	Ajuste de la temperatura de ida nominal por día de acuerdo con las normas de construcción

### 3 -- Instalación eléctrica, montaje

Los obstáculos debilitan la intensidad de recepción entre el receptor y el dispositivo de gestión o el sensor de temperatura exterior.

Solo un especialista electricista debe realizar la instalación eléctrica.

La instalación de calefacción debe ponerse fuera de servicio antes de realizar cualquier trabajo.

#### 3.1 Comprobación del volumen de suministro

Cantidad	Contenido
1	Regulador
1	Unidad de recepción por radio
1	Material de fijación (2 tornillos y 2 tacos)
4	Pilas, tipo LR06
1	Documentación

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo.

#### 3.2 Selección de los cables

##### Sección de cable

Cable eBUS (de conductores finos, flexible de cobre)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Cable eBUS (de un solo conductor de cobre)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Cable de la sonda (de conductores finos, flexible de cobre)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Cable de la sonda (de un conductor de cobre)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

##### Longitud de la línea

Cables de sonda	≤ 50 m
Cables de bus	≤ 125 m

#### 3.3 Polaridad

Cuando conecte el cable eBUS no es necesario que tenga en cuenta la polaridad. La comunicación no se ve afectada si se intercambian los cables de suministro.


#### 3.4 Instalación del receptor

El receptor puede instalarse en un generador de calor.

Al instalar el receptor a un generador de calor, también fuera de las zonas húmedas, se puede montar el receptor en la pared para mejorar la intensidad de la señal y conectar a través de un cable de prolongación.


##### 3.4.1 Montaje del receptor y conexión al generador de calor

**Condición:** El generador de calor se puede conectar directamente y no está instalado en la zona húmeda.




- Monte el receptor por debajo del generador de calor.
- Conecte el receptor en la conexión directa situada debajo del generador de calor. El LED se ilumina en verde después de 20 segundos como máximo.


**Condición:** El generador de calor no se puede conectar directamente y/o está instalado en la zona húmeda.




- ▶ Retire la tapa del receptor como se muestra en la figura.
- ▶ Retire el cable existente para la conexión directa.



- ▶ Conecte el cable eBUS proporcionado por el propietario según la figura.
- ▶ Cierre la tapa del receptor.




- ▶ Monte los tornillos de suspensión según la figura fuera de la zona húmeda.
- ▶ Coloque el receptor en los tornillos de suspensión.



- ▶ Al abrir la caja de conmutación del generador de calor, proceda como se describe en las instrucciones de instalación del generador de calor.
- ▶ Conecte el receptor a través de un cable de prolongación como se muestra en la figura a la interfaz eBUS en la caja de la electrónica del generador de calor. El LED se ilumina en verde después de 20 segundos como máximo.

### 3.5 Montaje del dispositivo de gestión

1. Lea el concepto de uso y el ejemplo de manejo descrito en las instrucciones de funcionamiento del dispositivo de gestión.
2. Colóquese junto al receptor.



3. Abra el compartimento de las pilas del dispositivo de gestión según se indica en la figura.
4. Coloque las pilas respetando la polaridad.
  - Se inicia el asistente de instalación.
5. Cierre el compartimento de las pilas.

6. Seleccione el idioma.
7. Ajuste la fecha.
8. Ajuste la hora.
  - El asistente de instalación cambia a la función **Intensidad señal del control**.

**Condición:** Sonda de temperatura exterior inalámbrica disponible

- Si hay disponible una sonda de temperatura exterior inalámbrica, debe realizarse el proceso de aprendizaje. Para ello, tenga en cuenta todas las indicaciones de montaje descritas en las instrucciones.
- Para el aprendizaje de la sonda de temperatura exterior inalámbrica, pulse la tecla en el receptor. El LED parpadea de color verde.
- Active el sensor de temperatura exterior como se describe en las instrucciones. El LED del receptor parpadea brevemente. Una vez finalizado el proceso de aprendizaje, el LED deja de lucir.
- Diríjase hasta el lugar de instalación elegido para la sonda de temperatura exterior inalámbrica.
- Cuando la intensidad de recepción alcance < 4 en el lugar de instalación, establezca un nuevo lugar de instalación para el sensor de temperatura exterior con una intensidad de recepción  $\geq 4$ .
- Monte el sensor de temperatura exterior en el lugar de instalación.

## Determinar el lugar de instalación del dispositivo de gestión en el edificio

9. Determine el lugar de instalación que cumpla los requisitos especificados.
  - Pared interior del salón
  - Altura de montaje: 1,3 ... 1,5 m
  - no estar expuesto a la radiación solar directa
  - no encontrarse cerca de fuentes de calor

## Determinar la intensidad de recepción del dispositivo de gestión en el lugar de instalación elegido

10. Diríjase hasta el lugar de instalación elegido para el dispositivo de gestión.
11. De camino al lugar de instalación, cierre todas las puertas.
12. Pulse la tecla de despertar/dormir en la parte superior del aparato cuando la pantalla está apagada.

**Condición:** La pantalla está encendida, La pantalla muestra **Com. p. radio interrumpida**

- Asegúrese de que esté conectado el suministro eléctrico.


**Condición:** La pantalla está encendida, **Intensidad señal del control < 4**

- Busque un lugar de instalación para el dispositivo de gestión que se encuentre dentro del alcance de recepción.


**Condición:** La pantalla está encendida, **Intensidad señal del control  $\geq 4$**

- Marque el punto de la pared en el que existe suficiente la intensidad de recepción.

## Montar el dispositivo de sujeción del aparato en la pared




13. Extraiga el dispositivo de sujeción del aparato del regulador según se indica en la figura.



14. Fije el dispositivo de sujeción del aparato según la figura.

### Insertar regulador



15. Inserte el regulador en el dispositivo de sujeción del aparato según se indica en la figura hasta que encaje.

## 4 -- Puesta en marcha

### 4.1 Requisitos para la puesta en marcha

- Ha concluido el montaje y la instalación eléctrica del regulador y del sensor de temperatura exterior.
- Ha finalizado la puesta en marcha de todos los componentes del sistema (excepto regulador).

### 4.2 Ejecución del asistente de instalación

En el asistente de instalación se encuentran, bajo petición, **Idioma**:

El asistente de instalación del dispositivo de gestión le guía a través de una lista de funciones. Seleccione para cada función el valor de ajuste que se corresponda con la instalación de calefacción instalada.

#### 4.2.1 Finalizar el asistente de instalación

Después de ejecutar el asistente de instalación, aparece en la pantalla: **Seleccione el siguiente paso**.

**Config. instalaciones**: el asistente de instalación cambia a la configuración de sistema del nivel del especialista que le permitirá continuar optimizando la instalación de calefacción.

**Arranque instalación**: el asistente de instalación cambia a la pantalla básica y la instalación de calefacción funciona con los valores ajustados.

### 4.3 Modificación posterior de ajustes

En los niveles de uso de usuario o especialista podrá modificar posteriormente todos los ajustes que haya efectuado a través de los asistentes de instalación.

## 5 Fallo, mensajes de error y mantenimiento

### 5.1 Mensaje de error

En la pantalla aparece con el texto del mensaje de error.

Puede encontrar los mensajes de error en: **MENÚ → AJUSTES → Nivel profesional autorizado → Historial de errores**

Solución de problemas (→ Anexo)

## 5.2 Mensaje de mantenimiento

En la pantalla aparece  con el texto del mensaje de mantenimiento.

Mensaje de mantenimiento (→ Anexo)

## 5.3 Cambiar las pilas



### Peligro

**¡Peligro de muerte por el uso de pilas inadecuadas!**

Si se sustituyen las pilas por el modelo erróneo, existe peligro de explosión.

- ▶ Tenga en cuenta el modelo correcto de las pilas al realizar el cambio de las mismas.
- ▶ Deshágase de las pilas usadas según se indica en estas instrucciones.




### Advertencia


**¡Peligro de causticación por el derrame de las pilas!**

Puede salir líquido corrosivo de las baterías gastadas.


- ▶ Retire del producto las baterías usadas lo más pronto posible.
- ▶ Si no se va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado, retire las baterías cargadas del producto.
- ▶ Evite el contacto de la piel o los ojos con el líquido derramado de las baterías.



1. Retire el regulador del dispositivo de sujeción del aparato según se indica en la figura.



2. Abra el compartimento de las pilas según se indica en la figura.
3. Sustituya siempre todas las pilas.
  - utilizar exclusivamente pilas del tipo LR06
  - no emplear pilas recargables
  - no combinar varios tipos de pilas
  - no combinar pilas nuevas y usadas
4. Coloque las pilas respetando la polaridad.
5. No cortocircuite los contactos de conexión.
6. Cierre el compartimento de las pilas.



- Acople el regulador al dispositivo de sujeción del aparato según se indica en la figura hasta que encaje.

## 6 Información sobre el producto

### 6.1 Consulta y conservación de la documentación adicional

- Observe todas las instrucciones dirigidas a usted que acompañan a los componentes de la instalación.
- Como usuario, conserve estas instrucciones y toda la documentación adicional para su uso posterior.

### 6.2 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

– 0020260961

### 6.3 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte posterior del producto.

Dato	Significado
mA	Corriente asignada
	Leer las instrucciones

### 6.4 Número de serie

Puede consultar el número de serie en **MENÚ → INFORMACIÓN → Número de serie**. La referencia del artículo de 10 dígitos se encuentra en la segunda línea.

### 6.5 Homologación CE



Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la declaración de conformidad.

Por la presente, el fabricante declara que el tipo de instalación radioeléctrica descrita en las presentes instrucciones cumple con la directiva 2014/53/CE. El texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE está disponible bajo el siguiente link: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

### 6.6 Garantía y servicio de atención al cliente

#### 6.6.1 Garantía

En Country specifics encontrará información sobre la garantía del fabricante.

#### 6.6.2 Servicio de Asistencia Técnica

Los datos de contacto de nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentran al dorso o en nuestro sitio web.

Dato	Significado
Número de serie	para identificación, pos. 7 <sup>a</sup> a 16 <sup>a</sup> = referencia del aparato
<b>sensoHOME</b>	Denominación del aparato
V	Tensión asignada

## 6.7 Reciclaje y eliminación

- ▶ Encargue la eliminación del embalaje al profesional autorizado que ha llevado a cabo la instalación del producto.



■ Si el producto está identificado con este símbolo:

- ▶ En ese caso, no deseche el producto junto con los residuos domésticos.
- ▶ En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.



■ Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo, significa que estas pueden contener sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.

- ▶ En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de recogida de pilas.



### -- Embalaje

- ▶ Elimine el embalaje de forma adecuada.
- ▶ Se deben tener en cuenta todas las especificaciones relevantes.

## 6.8 Datos del producto según la ordenanza de la UE n.<sup>o</sup> 811/2013, 812/2013

A la eficiencia energética estacional para calefacción de los aparatos que integran en la instalación un regulador controlado por sonda exterior y con la posibilidad de activar la función de termostato ambiente, se le suma siempre el factor de corrección de la clase tecnológica VI para reguladores. Es posible que se produzcan divergencias en la eficiencia energética estacional de la calefacción si se desactiva esta función.

<b>Clase del regulador de temperatura</b>	V
<b>Contribución a la eficiencia energética estacional de calefacción η<sub>s</sub></b>	3,0 %

## 6.9 Datos técnicos

### 6.9.1 Regulador

<b>Tipo de pila</b>	LR06
<b>Tensión de corriente asignada</b>	330 V
<b>Banda de frecuencia</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Potencia de transmisión máxima</b>	< 25 mW
<b>Alcance en campo abierto</b>	≤ 100 m
<b>Alcance dentro de un edificio</b>	≤ 25 m
<b>Nivel de suciedad</b>	2
<b>Tipo de protección</b>	IP 20
<b>Clase de protección</b>	III
<b>Temperatura para la prueba de presión de bola</b>	75 °C
<b>Temperatura ambiente máxima permitida</b>	0 ... 60 °C
<b>humedad atmosférica actual</b>	35 ... 95 %
<b>Modo de funcionamiento</b>	Tipo 1
<b>Altura</b>	109 mm
<b>Longitud</b>	175 mm
<b>Profundidad</b>	27 mm

### 6.9.2 Unidad de recepción por radio

<b>Tensión asignada</b>	9 ... 24 V ---
<b>Corriente asignada</b>	< 50 mA
<b>Tensión de corriente asignada</b>	330 V
<b>Banda de frecuencia</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Potencia de transmisión máxima</b>	< 25 mW
<b>Alcance en campo abierto</b>	≤ 100 m
<b>Alcance dentro de un edificio</b>	≤ 25 m
<b>Nivel de suciedad</b>	2
<b>Tipo de protección</b>	IP 21

<b>Clase de protección</b>	III
<b>Temperatura para la prueba de presión de bola</b>	75 °C
<b>Temperatura ambiente máxima permitida</b>	0 ... 60 °C
<b>humedad atmosférica rel.</b>	35 ... 90 %
<b>Sección de cables de suministro</b>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Altura</b>	115,0 mm
<b>Longitud</b>	142,5 mm
<b>Profundidad</b>	26,0 mm

## Anexo

# A Solución de problemas, mensaje de mantenimiento

## A.1 Solución de averías

Avería	posible causa	Medida
La pantalla está oscura	Las pilas están vacías	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cambie todas las pilas. (→ Página 73)</li><li>2. Si el fallo persiste, informe al profesional autorizado.</li></ol>
	Error de software	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulse la tecla situada en la parte superior a la derecha sobre el regulador durante más de 5 segundos para forzar el reinicio.</li><li>2. Desconecte y vuelva a conectar el interruptor de red del generador de calor que alimenta al regulador.</li><li>3. Si el fallo persiste, informe al profesional autorizado.</li></ol>
No es posible efectuar cambios en la pantalla mediante los paneles de mandos	Error de software	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulse la tecla situada en la parte superior a la derecha sobre el regulador durante más de 5 segundos para forzar el reinicio.</li><li>2. Desconecte el interruptor de red de todos los generadores de calor durante aprox. 1 minuto y vuelva a conectarlo.</li><li>3. Si el mensaje de error persiste, informe al profesional autorizado.</li></ol>
Pantalla: <b>F. Error caldera</b> , en la pantalla aparece el código concreto del error, p. ej., F.33 con la caldera concreta	Error en la caldera	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elimine las averías de la caldera seleccionando primero <b>Restablecer</b> y, a continuación, <b>Sí</b>.</li><li>2. Si el mensaje de error persiste, informe al profesional autorizado.</li></ol>
Pantalla: No comprende el idioma ajustado	Idioma incorrecto ajustado	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulse 2 veces .</li><li>2. Seleccione el último punto del menú ( <b>AJUSTES</b>) y confirme con .</li><li>3. En  <b>AJUSTES</b>, seleccione el segundo punto del menú y confirme con .</li><li>4. Seleccione el idioma que desee y confirme con .</li></ol>

## A.2 Mensajes de mantenimiento

#	Código/ Significado	Descripción	Trabajo de mantenimiento	Intervalo	
1	<b>Falta de agua: siga las indicaciones del gen. de calor.</b>	La presión del agua en la instalación de calefacción es demasiado baja.	Consulte el llenado de agua en las instrucciones de funcionamiento del generador de calor correspondiente	Véanse las Instrucciones de funcionamiento del generador de calor	

## B -- Solución de averías, solución de problemas, mensaje de mantenimiento

### B.1 Solución de averías

Avería	posible causa	Medida
La pantalla está oscura	Las pilas están vacías El producto está defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cambie todas las pilas. (→ Página 73)</li> <li>▶ Sustituya el producto.</li> </ul>
No es posible efectuar cambios en la pantalla mediante los paneles de mandos	Error de software  El producto está defectuoso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Extraiga las pilas.</li> <li>2. Inserte las pilas atendiendo a las indicaciones de polaridad del compartimento para pilas.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sustituya el producto.</li> </ul>
No se puede pasar al nivel de especialista	Código para el nivel de profesional autorizado desconocido	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Restablezca los ajustes de fábrica en el regulador. Todos los valores ajustados se pierden.</li> </ul>

### B.2 Solución de problemas

Código/Significado	posible causa	Medida
Comunicación generador calor 1 interrumpida	Cable defectuoso Conexión rápida incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sustituya el cable.</li> <li>▶ Compruebe la conexión rápida.</li> </ul>
Señal regulador sensor temp. ambiente no válida	Sonda de temperatura de ambiente defectuosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sustituya el regulador.</li> </ul>

### B.3 Mensajes de mantenimiento

#	Código/ Significado	Descripción	Trabajo de mantenimiento	Intervalo	
1	<b>El generador de calor 1 requiere mantenimiento</b>	Para el generador de calor existen trabajos de mantenimiento pendientes.	Consulte los trabajos de mantenimiento en las instrucciones de funcionamiento o de instalación del generador de calor correspondiente	Véanse las instrucciones de funcionamiento o de instalación del generador de calor	

#	Código/ Significado	Descripción	Trabajo de mantenimiento	Intervalo	
2	<b>Falta de agua: siga las indicaciones del gen. de calor.</b>	La presión del agua en la instalación de calefacción es demasiado baja.	Falta de agua: siga las instrucciones del generador de calor	Véanse las instrucciones de funcionamiento o de instalación del generador de calor	
3	<b>Mantenimiento Póngase en contacto con:</b>	Fecha en la que se debe realizar el mantenimiento de la instalación de calefacción.	Realice los trabajos de mantenimiento requeridos	Fecha introducida en el regulador	

# Índice de palabras clave

## A

Averías ..... 72

## C

Cables, longitud máxima ..... 69

Cables, sección transversal mínima..... 69

Cables, selección ..... 69

Cambiar las pilas ..... 73

Conexión del receptor al generador de

calor ..... 69

Cualificación ..... 56

Curva de calefacción, ajuste ..... 59

## D

Determinación de la intensidad de señal

del dispositivo de gestión ..... 71

Determinación del lugar de instalación

del dispositivo de gestión ..... 71

Determinación intensidad de recepción

dispositivo de gestión ..... 71

Disposiciones ..... 57

Documentación ..... 74

## E

Ejecución del asistente de instalación.... 72

Eliminación ..... 75

Error ..... 72

Evitar un funcionamiento erróneo ..... 59

## F

Funciones de mando e indicación..... 61

## H

Heladas ..... 57

Homologación CE ..... 74

## I

Inserción del regulador, en el dispositivo  
de sujeción del aparato ..... 72

Inserción, regulador en el dispositivo de  
sujeción del aparato ..... 72

## M

Mantenimiento ..... 72

Montaje del dispositivo de sujeción del  
aparato, en la pared ..... 71

Montaje del receptor, a un generador de  
calor ..... 69

Montaje del receptor, en la pared..... 69

Montaje, receptor a un generador de  
calor ..... 69

Montaje, receptor en la pared ..... 69

Montaje, regulador en el dispositivo de  
sujeción del aparato ..... 71

## N

Número de serie ..... 74

Número de serie, lectura ..... 74

## P

Panel de mandos ..... 59

Pantalla ..... 59

Pila ..... 56

Polaridad ..... 69

profesional autorizado ..... 56

## R

Reciclaje ..... 75

Referencia del artículo ..... 74

Referencia del artículo, lectura..... 74

Requisitos para la puesta en marcha de  
la instalación de calefacción..... 72

Requisitos, puesta en marcha..... 72

## U

Utilización adecuada ..... 55

# Instruções de uso e instalação

## Conteúdo

<b>1 Segurança .....</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	<b> Mitarbeiter -- Colocação em funcionamento .....</b>	<b>98</b>
1.1 Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento .....	82	4.1	Requisitos para a colocação em funcionamento .....	98
1.2 Utilização adequada .....	82	4.2	Executar o assistente de instalação.....	98
1.3 Advertências gerais de segurança .....	83	4.3	Alterar as definições posteriormente.....	98
1.4 <b>Mitarbeiter -- Segurança/disposições.....</b>	84	<b>5</b>	<b>Falha, mensagens de erro e de manutenção .....</b>	<b>98</b>
<b>2 Descrição do produto.....</b>	<b>85</b>	5.1	Mensagem de erro.....	98
2.1 Que nomenclatura é utilizada? ....	85	5.2	Mensagem de manutenção .....	98
2.2 O que faz a função de proteção anticongelante? .....	85	5.3	Trocar as baterias.....	99
2.3 O que significam as seguintes temperaturas?.....	85	<b>6</b>	<b>Informação sobre o produto .....</b>	<b>100</b>
2.4 O que é uma zona? .....	85	6.1	Observar e guardar os documentos a serem respeitados .....	100
2.5 O que é a circulação? .....	85	6.2	Validade do manual .....	100
2.6 O que significa intervalo? .....	85	6.3	Chapa de características .....	100
2.7 Evitar anomalia .....	86	6.4	Número de série .....	100
2.8 Definir a curva de aquecimento .....	86	6.5	Símbolo CE.....	100
2.9 Mostrador, elementos de comando e símbolos.....	86	6.6	Garantia e serviço de apoio ao cliente .....	100
2.10 <b>Mitarbeiter -- Utilização do regulador .....</b>	88	6.7	Reciclagem e eliminação.....	101
2.11 Funções de operação e de apresentação .....	88	6.8	Dados do produto de acordo com o regulamento UE N. <sup>º</sup> 811/2013, 812/2013.....	101
<b>3 Mitarbeiter -- Instalação elétrica, montagem.....</b>	<b>95</b>	6.9	Dados técnicos .....	101
3.1 Verificar o material fornecido .....	95	<b>Anexo .....</b>	<b>103</b>	
3.2 Seleção dos cabos .....	95	A	<b>Eliminação de falhas, mensagem de manutenção.....</b>	<b>103</b>
3.3 Polaridade.....	95	A.1	Eliminação de falhas.....	103
3.4 Instalar unidade de receção via rádio.....	95	A.2	Mensagens de manutenção .....	104
3.5 Montar o regulador .....	96	<b>B</b>	<b>Mitarbeiter -- Eliminação de falhas e de erros, mensagem de manutenção.....</b>	<b>104</b>
		B.1	Eliminação de falhas.....	104
		B.2	Resolução de erros.....	104
		B.3	Mensagens de manutenção .....	104
		<b>Índice remissivo .....</b>	<b>106</b>	

# 1 Segurança

## 1.1 Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento

### Classificação das indicações de aviso relativas ao manuseio

As indicações de aviso relativas ao manuseio estão classificadas de seguida com sinais de aviso e palavras de sinal relativamente à gravidade dos eventuais perigos:

### Sinais de aviso e palavras de sinal



#### **Perigo!**

Perigo de vida iminente ou perigo de danos pessoais graves



#### **Perigo!**

Perigo de vida devido a choque elétrico



#### **Aviso!**

Perigo de danos pessoais ligeiros



#### **Cuidado!**

Risco de danos materiais ou danos para o meio-ambiente

## 1.2 Utilização adequada

Uma utilização incorreta ou indevida pode resultar em danos no produto e noutros bens materiais.

O produto foi concebido para regular um sistema de aquecimento com geradores de calor do mesmo fabricante com interface eBUS.

O regulador regula em função do sistema instalado:

- Aquecimento
- Produção de AQS
- Circulação

A utilização adequada abrange o seguinte:

- a observação das instruções para a instalação, manutenção e serviço do produto, bem como de todos os outros componentes da instalação
- a instalação e montagem de acordo com a licença do sistema e do aparelho
- o cumprimento de todas as condições de inspeção e manutenção contidas nos manuais.

A utilização adequada inclui também a instalação de acordo com o código IP.

Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, assim como por pes-

soas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam muita experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou tenham sido instruídas sobre o manuseio seguro do produto e compreendam os possíveis perigos resultantes da utilização do mesmo. As crianças não podem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinada ao utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Uma outra utilização que não a descrita no presente manual ou uma utilização que vá para além do que é aqui descrito é considerada incorreta. Do mesmo modo, qualquer utilização com fins diretamente comerciais e industriais é considerada incorreta.

### **Atenção!**

Está proibida qualquer utilização indevida.

## **1.3 Advertências gerais de segurança**

### **1.3.1 Perigo devido a qualificação insuficiente**

Os trabalhos seguintes só podem ser realizados por técnicos especializados que possuem qualificação suficiente para o efeito:

- Instalação
  - Desmontagem
  - Instalação
  - Colocação em funcionamento
  - Colocação fora de serviço
  - Eliminação de falhas e de erros
- Proceda de acordo com o mais recente estado da técnica.

Os trabalhos e funções que apenas o técnico especializado pode realizar ou regular estão identificados com o símbolo .

### **1.3.2 Pilhas**

- Observe o tipo de pilhas, conforme descrito no presente manual, ver capítulo "Chapa de características".
- Retire as pilhas e insira as pilhas conforme descrito no presente manual, ver capítulo "Trocar as pilhas".
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Retire as pilhas recarregáveis do produto antes de as carregar.
- Não combine pilhas de tipos diferentes.
- Não combine pilhas novas com utilizadas.
- Coloque as baterias com a polaridade correta.

- Retire as pilhas usadas do produto e elimine-as corretamente.
- Retire as pilhas antes de guardar o produto por um período de tempo prolongado ou de o desmantelar para sucata.
- Não ligue os contactos de ligação no compartimento das baterias do produto em curto-círcito.

### **1.3.3 Risco de danos materiais causados por ácido**

- Remova as baterias usadas do produto e elimine-as corretamente.
- Retire as baterias antes de guardar o produto por um período de tempo prolongado.

### **1.3.4 Perigo devido a operação incorreta**

Devido à operação incorreta pode colocar-se em risco a si próprio e a terceiros, assim como provocar danos materiais.

- Leia cuidadosamente o presente manual e todos os documentos a serem respeitados, em particular o capítulo "Segurança" e as indicações de aviso.
- Como utilizador, realize apenas os trabalhos indicados no presente manual e que não

estejam identificados com o símbolo .

## **1.4 --**

### **Segurança/disposições**

#### **1.4.1 Risco de danos materiais causados pelo gelo**

- Não instale o aparelho em locais onde pode haver formação de gelo.

#### **1.4.2 Disposições (diretivas, leis, normas)**

- Respeite as disposições, normas, diretivas, regulamentos e leis nacionais.

## 2 Descrição do produto

### 2.1 Que nomenclatura é utilizada?

- Regulador: em vez de VRT 380f/2

### 2.2 O que faz a função de proteção anticongelante?

A função de proteção anticongelante protege o sistema de aquecimento e a sua casa contra danos causados por geada.

Com temperaturas exteriores

- que ficam abaixo de 4 °C por mais de 4 horas, o regulador liga o gerador de calor e regula a temperatura ambiente nominal para, no mínimo, 5 °C.
- acima dos 4°C, o regulador não liga o gerador de calor mas monitoriza a temperatura exterior.

### 2.3 O que significam as seguintes temperaturas?

**Temperatura desejada** é a temperatura para a qual os espaços de habitação devem ser aquecidos.

**Temperatura de redução** é a temperatura que deve ser alcançada nos espaços de habitação fora do intervalo.

**Temperatura de entrada** é a temperatura com que a água do circuito de aquecimento sai do gerador de calor.

### 2.4 O que é uma zona?

Um edifício pode ser dividido em várias áreas, as quais são denominadas como zonas. Cada zona pode ter um pedido diferente ao sistema de aquecimento.

Exemplos para a divisão em zonas:


- Numa casa existe um aquecimento por piso radiante (zona 1) e um sistema de elementos de aquecimento (zona 2).
- Numa casa existem várias unidades de habitação independentes. Cada unidade de habitação contém uma zona própria.

### 2.5 O que é a circulação?

Um tubo de água adicional é ligado ao tubo da água quente e forma um circuito com o acumulador de água quente sanitária. Uma bomba de recirculação assegura uma circulação permanente de água quente no sistema de tubagens, assegurando a disponibilização imediata de água quente mesmo quando as tomadas de água estão mais afastadas.

### 2.6 O que significa intervalo?

Exemplo Modo de aquecimento no modo: temporizado



A	Hora	2	Temperatura de redução
B	Temperatura	3	Intervalo 2
1	Temperatura desejada	4	Falta do intervalo
		5	Intervalo 1

Pode dividir um dia em vários intervalos (3) e (5). Cada intervalo pode abranger um período de tempo individual. Os intervalos não podem sobrepor-se. A cada intervalo pode atribuir uma outra temperatura desejada (1).

Exemplo:

16h:30 até 18h:00; 21 °C

20h:00 até 22h:30; 24 °C


O regulador regula os espaços de habitação para a temperatura desejada dentro do intervalo. Nos períodos fora do intervalo (4) o regulador regula os espaços de

habitação para a temperatura de redução mais baixa definida (2).

## 2.7 Evitar anomalia


- ▶ Não tape o regulador com móveis, cortinas ou outros objetos.
- ▶ Se o regulador estiver montado num espaço de habitação, abra totalmente todas as válvulas termostáticas do sistema de um emissor de aquecimento neste local.

## 2.8 Definir a curva de aquecimento



A Temperatura exterior °C      B Temperatura de entrada nominal °C


A figura indica as curvas de aquecimento possíveis de 0,1 a 4,0 para uma temperatura ambiente nominal de 20 °C. Se estiver selecionada, por ex., a curva de aquecimento 0,4, a uma temperatura exterior de -15 °C o sistema irá regular uma temperatura de entrada de 40 °C.



A Temperatura exterior °C      C Temperatura ambiente nominal °C  
B Temperatura de entrada nominal °C      D Eixo a

Se estiver selecionada a curva de aquecimento 0,4 e estiverem definidos 21 °C para a temperatura ambiente nominal, a curva de aquecimento desloca-se tal como exibido na figura. A curva de aquecimento é deslocada paralelamente no eixo "a" com uma inclinação de 45°, de acordo com o valor da temperatura ambiente nominal. Com uma temperatura exterior de -15 °C, a regulação assegura uma temperatura de entrada de 45 °C.

## 2.9 Mostrador, elementos de comando e símbolos



### 2.9.1 Elementos de comando

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | - Chamar menu                  |
|  | - Voltar ao menu principal     |
|  | - Confirmar seleção/alteração  |
|  | - Guardar os valores de ajuste |
|  | - Um nível para trás           |
|  | - Cancelar introdução          |



- Navegar pela estrutura do menu
- Reduzir ou aumentar valor de regulação
- Navegar para números/letras individuais



- Chamar a ajuda
- Chamar o assistente do programa temporizado



- Ligar o mostrador
- Desligar o mostrador

O elemento de comando encontra-se na parte superior do regulador.

Elementos de comando ativos acendem-se a verde.


Premir 1 x : acede à indicação básica.

Premir 2 x : acede ao menu.

## 2.9.2 Símbolos

	Estado de carga das baterias
	Intensidade do sinal
	Aquecimento temporizado ativo
	Manutenção vencida
	Avaria no sistema de aquecimento
	Contactar técnico especializado

## 2.10 -- Utilização do regulador



O regulador é montado em sistemas simples com circuitos de aquecimento diretos.



### Indicação

Após a ligação de um sensor exterior, o regulador trabalha em função das condições climatéricas.

## 2.11 Funções de operação e de apresentação



### Indicação

As funções descritas neste capítulo não estão disponíveis para todas as configurações do sistema.

O produto tem dois planos de utilização e indicação.

No nível do utilizador encontra informações e possibilidades de definição, que necessita como utilizador.



-- O nível técnico especializado está reservado para o técnico especializado. Este está protegido com um código. Apenas os técnicos especializados podem alterar definições no nível técnico especializado.

Para chamar o menu, prima 2 x .

### 2.11.1 Opção de menu REGULAÇÃO

MENU → REGULAÇÃO		
→ Zona		
→ Modo:	→ Manual	→ Temperatura desejada: °C
Manutenção ininterrupta da temperatura desejada		
→ Contr.tempo	→ Planificador semanal	→ Temperatura de redução: °C

## MENU → REGULAÇÃO

→ Modo:	<b>Planificador semanal:</b> É possível definir até 12 intervalos e temperaturas desejadas por dia O técnico especializado define o comportamento do sistema de aquecimento fora do intervalo na função <b>Modo redução:</b> . Em <b>Modo redução:</b> significa: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Eco:</b> O aquecimento está desligado fora do intervalo. A proteção antigelo está ativada.</li><li>- <b>Normal:</b> A temperatura de redução é válida fora do intervalo.</li></ul>															
	<b>Temperatura desejada:</b> °C: É válido dentro do intervalo Regulação de fábrica: <b>Temperatura de redução:</b> °C 15 °C → <b>Desligado</b> Aquecimento está desligado, água quente continua disponível, proteção anticongelante está ativada															
→ Nome da zona	Alterar os nomes definidos de fábrica <b>Zona 1</b>															
→ Ausência	→ <b>Tudo:</b> É válido para todas as zonas no intervalo especificado → <b>Zona:</b> É válido para a zona selecionada no intervalo especificado O modo de aquecimento funciona durante este tempo com a temperatura de redução definida. O modo de aquecimento de água e a circulação estão desligados. Regulação de fábrica: <b>Temperatura de redução:</b> °C 15 °C															
→ Água quente	<table border="1" data-bbox="121 720 915 870"> <tr> <td>→ Modo:</td> <td>→ Manual</td> <td>→ Temperatura água quente: °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Manutenção ininterrupta da temperatura da água quente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>→ Contr.tempo</td> <td>→ Planificador semanal água quente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>→ Temperatura água quente: °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>→ Planif. semanal circulação</td> </tr> </table> <p><b>Planificador semanal água quente:</b> É possível definir até 3 intervalos por dia <b>Temperatura água quente:</b> °C: É válido dentro do intervalo Fora do intervalo o modo de aquecimento de água está desligado <b>Planif. semanal circulação:</b> É possível definir até 3 intervalos por dia Dentro do intervalo a bomba de recirculação bombeia água quente para as tomadas de água Fora do intervalo a bomba de recirculação está desligada → <b>Desligado</b> O modo de aquecimento de água está desligado</p>	→ Modo:	→ Manual	→ Temperatura água quente: °C		Manutenção ininterrupta da temperatura da água quente			→ Contr.tempo	→ Planificador semanal água quente			→ Temperatura água quente: °C			→ Planif. semanal circulação
→ Modo:	→ Manual	→ Temperatura água quente: °C														
	Manutenção ininterrupta da temperatura da água quente															
	→ Contr.tempo	→ Planificador semanal água quente														
		→ Temperatura água quente: °C														
		→ Planif. semanal circulação														
→ Água quente rápido	Aquecer uma vez a água no acumulador															
→ Períodos de ventilação	Modo de aquecimento está desligado durante 30 minutos.															
→ Assistente programa temporizado	Programação da temperatura desejada para Segunda - Sexta e Sábado - Domingo; a programação é válida para as funções temporizadas <b>Aquecer, Água quente e circulação.</b> Substitui o planeador semanal para as funções <b>Aquecer, Água quente e circulação.</b>															
→ Instalação desligada	A instalação está desligada. A proteção anticongelante permanece ativada.															

## 2.11.2 Opção de menu INFORMAÇÃO

MENU → INFORMAÇÃO	
→ Temperaturas atuais	
→ Zona	
→ Temper. água quente	
→ Pressão da água: bar	
→ Dados de energia	
→ Consumo de eletricidade	→ Aquecer
	→ Água quente
	→ Instalação
→ Consumo de combustível	→ Aquecer
	→ Água quente
	→ Instalação

Indicação do consumo de energia

O regulador exibe no mostrador, e na aplicação que também pode ser utilizada, os valores do consumo de energia.

O regulador exibe uma estimativa dos valores da instalação. Os valores são, entre outros, influenciados por:

- Instalação/versão do sistema de aquecimento
- Comportamento do utilizador
- Condições ambientais sazonais
- Tolerâncias e componentes

Os componentes externos, como p. ex. as bombas do aquecimento externas ou válvulas, e outros consumidores e geradores domésticos continuam a não ser considerados.

As divergências entre o consumo de energia indicado e real podem ser consideráveis.

As indicações do consumo de energia não são indicadas para gerar ou comparar faturação energética.

São legíveis: **Mês atual, Mês passado, Ano atual, Ano passado, Total**

→ Estado do queimador:	
→ Elementos de comando	Explicação dos elementos de comando
→ Apresentação do menu	Explicação da estrutura do menu
→ Contacto técnico especializado	
→ Número de série	

## 2.11.3 -- Opção de menu DEFINIÇÕES

MENU → DEFINIÇÕES	
 → Nível do técnico certificado	
→ Introduzir código de acesso	Acesso ao nível técnico especializado, regulação de fábrica: 00
→ Contacto técnico especializado	Introduzir dados de contacto
→ Data de manutenção:	Introduzir a data de manutenção mais próxima no tempo de um componente ligado, p. ex. gerador de calor
→ Histórico de erros	As avarias estão listadas por ordem cronológica

**MENU → DEFINIÇÕES**

→ Configuração da instalação	Funções (→ Opção de menu <b>Configuração da instalação</b> )
→ Secagem do pavimento	Ativar a função <b>Perfil secagem do pavimento</b> para pavimento recém-colocado de acordo com as normas de construção. O regulador regula a temperatura de entrada independentemente da temperatura exterior. Definir secagem do pavimento (→ Opção de menu <b>Configuração da instalação</b> )
→ Alterar código	
→ Idioma, hora, mostrador	
→ Idioma:	
→ Data:	Após o corte de corrente a data é mantida durante aprox. 30 minutos.
→ Hora:	Após o corte de corrente a hora é mantida durante aprox. 30 minutos.
→ Luminosidade mostrador:	
→ Horário de verão:	→ Automático → Manual
No caso de sensores exteriores com receptor DCF77 a função <b>Horário de verão</b> : não é utilizada. A comutação entre hora de verão/inverno é feita através do sinal DCF77. A mudança ocorre: <ul style="list-style-type: none"><li>– No último fim de semana de março às 2h:00 (hora de verão)</li><li>– No último fim de semana de outubro às 3h:00 (hora de inverno)</li></ul>	
→ Deslocamento	
→ Temperatura ambiente: K	Compensação da diferença de temperatura entre o valor medido no regulador e o valor de um termómetro de referência no espaço de habitação.
→ Temperatura exterior: K	Compensação da diferença de temperatura entre o valor medido no sensor exterior e o valor de um termómetro de referência ao ar livre.
→ Regulações de fábrica	O regulador repõe todas as definições para a regulação de fábrica e chama o assistente de instalação. O assistente de instalação só pode ser executado pelo técnico especializado.

**2.11.4  -- Opção de menu Configuração da instalação****MENU → DEFINIÇÕES → Nível do técnico certificado → Configuração da instalação**

→ Instalação	
→ Pressão da água: bar	
→ Componentes eBUS	Lista dos componentes eBUS e respetivas versões de software
→ Curva aq. adaptável:	Ajuste de precisão automática da curva de aquecimento. Requisito: <ul style="list-style-type: none"><li>– A curva de aquecimento adequada para o edifício está definida na função <b>Curva de aquecimento</b>:</li><li>– O regulador tem atribuída a zona correta na função <b>Atribuição de zona</b>:</li><li>– Na função <b>Aumento temp. amb.</b>: está selecionado <b>Ampliado</b>.</li></ul>

**MENU → DEFINIÇÕES → Nível do técnico certificado → Configuração da instalação**

→ Regulação:	C.tem.amb.	A regulação é feita através da temperatura ambiente.		
	C.cond.atm.	A regulação é feita através da temperatura exterior, assim que for ligado um sensor exterior.		
→ Aquec. contínuo temp. ext.: °C	<p>Se a temperatura exterior não alcançar o valor da temperatura definido, será feita a regulação fora do intervalo com a ajuda da <b>Curva de aquecimento</b>: para uma temperatura ambiente de 20 °C.</p> <p>AT ≤ valor da temperatura definido: sem descida durante a noite nem desligamento total</p> <p>Regulação de fábrica: <b>Desligado</b></p>			
→ Preaquecer Temp. desej.:	<p>Aqui pode selecionar o tempo de pré-aquecimento até à temperatura desejada para ativar o aquecimento antes do primeiro início do programa de aquecimento. O objetivo é atingir a temperatura ambiente no momento desejado. O sistema calcula automaticamente o tempo de avanço necessário (máx. 4 horas) com base nas experiências anteriores, na temperatura ambiente atual e no tempo restante até à mudança de programa.</p> <p>Regulação de fábrica: <b>Desligado</b></p>			
→ Gerador de calor 1				
→ Estado:				
→ Temp. entrada atual: °C				
→ Circuito 1				
→ Estado:				
→ Temperatura entrada nominal:				
→ Limite desconexão temp. ext.: °C	<p>Introduzir limite superior para a temperatura exterior. Se a temperatura exterior aumentar acima do valor definido, o regulador desativa o modo de aquecimento.</p>			
→ Curva de aquecimento:	<p>A curva de aquecimento (→ Capítulo Descrição do produto) é a dependência da temperatura de entrada da temperatura exterior para a temperatura desejada (temperatura ambiente nominal).</p>			
→ Temp. entrada nominal mín.: °C	<p>Introduzir limite inferior para a temperatura de entrada nominal. O regulador compara o valor definido com a temperatura de entrada nominal calculada e regula para o valor mais alto.</p>			
→ Temp. entrada nominal máx.: °C	<p>Introduzir limite superior para a temperatura de entrada nominal. O regulador compara o valor definido com a temperatura de entrada nominal calculada e regula para o valor mais baixo.</p>			
→ Modo redução:				

	→ <b>Eco</b>	<p>A função de aquecimento está desligada e a função de proteção anticongelante está ativada.</p> <p>Com temperaturas exteriores que ficam abaixo de 4 °C por mais de 4 horas, o regulador liga o gerador de calor e regula para a <b>Temperatura de redução: °C</b>. Com uma temperatura exterior superior a 4 °C, o regulador desliga o gerador de calor. A monitorização da temperatura exterior permanece ativa.</p> <p>Comportamento do circuito de aquecimento fora do intervalo. Requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Na função <b>Aquecer → Modo:</b> está ativado <b>Contr.tempo</b>.</li> <li>– Na função <b>Aumento temp. amb.:</b> está ativado <b>Ativo</b> ou <b>Inativo</b>.</li> </ul> <p>Se <b>Ampliado</b> estiver ativado em <b>Aumento temp. amb.:</b>, o regulador regula independentemente da temperatura exterior, para a temperatura ambiente nominal de 5 °C.</p>
	→ <b>Normal</b>	<p>A função de aquecimento está ligada. O regulador regula para a <b>Temperatura de redução: °C</b>.</p> <p>Requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Na função <b>Aquecer → Modo:</b> está ativado <b>Contr.tempo</b>.</li> </ul>
O comportamento pode ser regulado separadamente para cada circuito de aquecimento.		
→ <b>Aumento temp. amb.:</b>		
	→ <b>Inativo</b>	
	→ <b>Ativo</b>	Adaptação da temperatura de entrada em função da temperatura ambiente atual.
	→ <b>Ampliado</b>	<p>Adaptação da temperatura de entrada em função da temperatura ambiente atual. Adicionalmente, o regulador ativa/desativa a zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A zona é desativada: temperatura ambiente atual &gt; temperatura ambiente definida + 2/16 K</li> <li>– A zona é ativada: temperatura ambiente atual &lt; temperatura ambiente definida - 3/16 K</li> </ul>

**MENU → DEFINIÇÕES → Nível do técnico certificado → Configuração da instalação**

O sensor de temperatura instalado mede a temperatura ambiente atual. O regulador calcula uma nova temperatura ambiente nominal, a qual é utilizada para a adaptação da temperatura de entrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diferença = temperatura ambiente nominal definida - temperatura ambiente atual</li> <li>– Nova temperatura ambiente nominal = temperatura ambiente nominal definida + diferença</li> </ul> <p>Requisito: na função <b>Atribuição de zona</b>: o regulador tem atribuída a zona na qual está instalado.</p> <p>A função <b>Aumento temp. amb.</b>: não tem efeito se <b>Nenh. atrib.</b> estiver ativado na função <b>Atribuição de zona</b>.</p>
<b>→ Zona</b>	
→ <b>Zona ativa:</b>	Desativar zonas desnecessárias. Todas as zonas existentes surgem no mostrador.
→ <b>Atribuição de zona:</b>	Atribuir regulador da zona selecionada. O regulador tem de estar instalado na zona selecionada. A regulação utiliza adicionalmente o sensor de temperatura ambiente do aparelho atribuído. Se não tiver atribuído qualquer zona ao regulador, a função <b>Aumento temp. amb.</b> : não tem efeito.
→ <b>Estado válvula zona:</b>	
<b>→ Agua quente</b>	
→ <b>Acumulador:</b>	Se existir um acumulador de água quente sanitária, tem de ser selecionada a definição <b>Ativo</b> .
→ <b>Temperatura entrada nominal: °C</b>	
→ <b>Bomba de recirculação:</b>	
→ <b>Prot. contra legio. dia:</b>	<p>Definir em que dias deve ser realizada a proteção contra legionelas. Nestes dias a temperatura da água é elevada acima dos 60 °C. A bomba de recirculação é ligada. A função termina o mais tardar após 120 minutos.</p> <p>Com a função <b>Ausência</b> ativada, a proteção contra legionelas não é realizada. A proteção contra legionelas é realizada assim que a função <b>Ausência</b> estiver concluída.</p>
→ <b>Prot. contra legio. hora:</b>	Definir a que hora deve ser realizada a proteção contra legionelas.
<b>→ Comunicação via rádio</b>	
→ <b>Intensidade receção regulador:</b>	<p>Ler a intensidade de receção entre a unidade de receção via rádio e o sensor exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4: A ligação via rádio está numa faixa aceitável. Se a intensidade de receção for &lt; 4, a ligação via rádio fica instável.</li> <li>– 10: A ligação via rádio está muito estável.</li> </ul>
→ <b>Intens.receção sens. ext.:</b>	<p>Ler a intensidade de receção entre a unidade de receção via rádio e o sensor exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4: A ligação via rádio está numa faixa aceitável. Se a intensidade de receção for &lt; 4, a ligação via rádio fica instável.</li> <li>– 10: A ligação via rádio está muito estável.</li> </ul>
→ <b>Perfil secagem do pavimento</b>	Definir a temperatura de entrada nominal por dia de acordo com as normas de construção

### 3 -- Instalação elétrica, montagem

Os obstáculos enfraquecem a intensidade de receção entre a unidade de receção via rádio e o regulador ou sensor exterior.

A instalação elétrica só pode ser feita por um eletrotécnico.

O sistema de aquecimento tem de ser colocado fora de serviço antes da realização de qualquer trabalho.

#### 3.1 Verificar o material fornecido

Quantidade	Conteúdo
1	Regulador
1	Unidade de receção via rádio
1	Material de fixação (2 parafusos e 2 buchas)
4	Baterias, tipo LR06
1	Documentação

- Verifique se o material fornecido está completo.

#### 3.2 Seleção dos cabos

##### Secção transversal do cabo

Condutor eBUS (fios finos, flexível em cobre)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Condutor eBUS (um fio em cobre)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Cabo do sensor (fios finos, flexível em cobre)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Cabo do sensor (um fio em cobre)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

##### Comprimento dos cabos

Cabos das sondas	≤ 50 m
Linhas de barramento	≤ 125 m

#### 3.3 Polaridade

Quando liga o condutor eBUS não necessita de ter atenção à polaridade. Se trocar os cabos de ligação, a comunicação não é afetada.


#### 3.4 Instalar unidade de receção via rádio

A unidade de receção via rádio pode ser instalada num gerador de calor.

Na instalação da unidade de receção via rádio num gerador de calor, mesmo fora das áreas de humidade, a unidade de receção via rádio pode ser montada na parede para melhorar a intensidade de receção e ser ligada através de um cabo de prolongamento.


##### 3.4.1 Montar a unidade de receção via rádio e ligar ao gerador de calor

**Condição:** O gerador de calor possui uma possibilidade de ligação direta e não está instalado na área de humidade.




- Monte a unidade de receção via rádio por baixo do gerador de calor.
- Ligue a unidade de receção via rádio à ligação direta por baixo do gerador de calor. O LED acende-se a verde, o mais tardar após 20 segundos.


**Condição:** O gerador de calor não possui uma possibilidade de ligação direta e/ou está instalado na área de humidade.




- ▶ Retire a tampa da unidade de receção via rádio de acordo com a figura.
- ▶ Retire o cabo existente para a ligação direta.



- ▶ Ligue o cabo eBUS fornecido pelo cliente de acordo com a figura.
- ▶ Feche a tampa da unidade de receção via rádio.




- ▶ Monte os parafusos de suspensão de acordo com a figura fora da área de humidade.
- ▶ Coloque a unidade de receção via rádio nos parafusos de suspensão.



- ▶ Para abrir a caixa de distribuição do gerador de calor, proceda de acordo com a descrição no manual de instalação do gerador de calor.
- ▶ Ligue a unidade de receção via rádio à interface eBUS na caixa de distribuição do gerador de calor através de um cabo de prolongamento de acordo com a figura. O LED acende-se a verde, o mais tardar após 20 segundos.

### 3.5 Montar o regulador

1. Leia o conceito de utilização e o exemplo de utilização descritos nas instruções de uso do regulador.
2. Coloque-se junto à unidade de receção via rádio.



3. Abra o compartimento das baterias do regulador de acordo com a figura.
4. Coloque as baterias com a polaridade correta.
  - O assistente de instalação é iniciado.
5. Feche o compartimento das baterias.
6. Selecione o idioma.

7. Defina a data.
8. Defina a hora.
- ▷ O assistente de instalação muda para a função **Intensidade de receção regulador**.

**Condição:** Sensor exterior via rádio existente

- ▶ Se existir um sensor exterior via rádio, este tem de ser programado. Para tal, observe todas as instruções de montagem neste manual.
- ▶ Para programar o sensor exterior via rádio prima a tecla na unidade de receção via rádio. O LED pisca a verde.
- ▶ Ative o sensor exterior conforme descrito no respetivo manual. O LED da unidade de receção via rádio pisca brevemente. Quando o processo de programação estiver concluído, o LED deixa de piscar.
- ▶ Vá para o local de instalação selecionado do sensor exterior via rádio.
- ▶ Se a intensidade de receção do local de instalação selecionado for < 4, determine um novo local de instalação para o sensor exterior com uma intensidade de receção  $\geq 4$ .
- ▶ Monte o sensor exterior no local de instalação.

### Determinar o local de instalação do regulador no edifício

9. Determine o local de instalação que corresponda aos requisitos referidos.
  - Parede interior da divisão principal da casa
  - Altura de montagem: 1,3 ... 1,5 m
  - num local sem radiação solar direta
  - num local sem influência de fontes de calor

### Determinar a intensidade de receção do regulador no local de instalação selecionado

10. Vá para o local de instalação selecionado do regulador.
11. Feche todas as portas no caminho para o local de instalação.

12. Acione a tecla acordar/modo espera na parte de cima do aparelho quando o mostrador está desligado.

**Condição:** O mostrador está ligado, O mostrador exibe **Comunicação via rádio interrompida**

- ▶ Certifique-se de que a alimentação de corrente está ligada.


**Condição:** O mostrador está ligado, **Intensidade de receção regulador < 4**

- ▶ Procure um local de instalação para o regulador que esteja dentro do alcance de receção.


**Condição:** O mostrador está ligado, **Intensidade de receção regulador  $\geq 4$**

- ▶ Marque o local na parede, em que a intensidade de receção é suficiente.

### Montar o suporte do aparelho na parede




13. Retire o suporte do aparelho do regulador de acordo com a figura.



14. Fixe o suporte do aparelho de acordo com a figura.

## Encaixar o regulador



15. Encaixe o regulador de acordo com a figura no suporte do aparelho, até que engate.

## 4 -- Colocação em funcionamento

### 4.1 Requisitos para a colocação em funcionamento

- A montagem e a instalação elétrica do regulador e, eventualmente, do sensor exterior está concluída.
- A colocação em funcionamento de todos os componentes do sistema (exceto regulador) está concluída.

### 4.2 Executar o assistente de instalação

No assistente de instalação encontra-se perante a pergunta **Idioma**:

O assistente de instalação do regulador guia-o através de uma lista de funções. Em cada função selecione o valor de ajuste adequado ao sistema de aquecimento instalado.

### 4.2.1 Concluir o assistente de instalação

Depois de ter executado o assistente de instalação, surge no mostrador: **Selecione o passo seguinte**.

**Configuração da instalação:** O assistente de instalação muda para a configuração do sistema do nível técnico especializado, no qual pode otimizar mais o sistema de aquecimento.

**Início da instalação:** O assistente de instalação muda para a indicação básica e o sistema de aquecimento funciona com os valores ajustados.

### 4.3 Alterar as definições posteriormente

Todas as definições que tenha efetuado através dos assistentes de instalação podem ser posteriormente alteradas através do nível do utilizador ou do nível do técnico especializado.

## 5 Falha, mensagens de erro e de manutenção

### 5.1 Mensagem de erro

No mostrador surge  com o texto da mensagem de erro.

As mensagens de erro encontram-se em: **MENU → DEFINIÇÕES → Nível do técnico certificado → Histórico de erros**

Eliminação de erros (→ Anexo)

### 5.2 Mensagem de manutenção

No mostrador surge  com texto da mensagem de manutenção.

Mensagem de manutenção (→ Anexo)

## 5.3 Trocar as baterias




### Perigo!

### Perigo de vida devido a pilhas não adequadas!

Se as pilhas forem trocas por um tipo errado, existe o perigo de explosão.

- ▶ Ao trocar as pilhas, tenha atenção ao tipo correto.
- ▶ Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções no presente manual.



1. Retire o regulador do suporte do aparelho de acordo com a figura.




### Aviso!


### Perigo de queimadura química devido a vazamentos das pilhas!

Das baterias usadas pode vazar ácido da bateria corrosivo.

- ▶ Retire as baterias usadas o mais rapidamente possível do produto.
- ▶ Retire também as baterias carregadas do produto antes de uma ausência prolongada.
- ▶ Evite o contacto do ácido da bateria vazado com a pele ou os olhos.



2. Abra o compartimento das baterias de acordo com a figura.
3. Troque sempre todas as baterias.
  - utilize exclusivamente uma bateria do tipo LR06
  - não utilize baterias recarregáveis
  - não combine baterias de tipos diferentes
  - não combine baterias novas com utilizadas
4. Coloque as baterias com a polaridade correta.
5. Não ligue os contactos de ligação em curto-círcuito.
6. Feche o compartimento das baterias.



- Pendure o regulador no suporte do aparelho de acordo com a figura, até que engate.

## 6 Informação sobre o produto

### 6.1 Observar e guardar os documentos a serem respeitados

- Observe todos os manuais destinados a si que são fornecidos juntamente com os componentes da instalação.
- Como utilizador, conserve este manual bem como todos os documentos a serem respeitados para utilização posterior.

### 6.2 Validade do manual

Este manual é válido exclusivamente para:

– 0020260961

### 6.3 Chapa de caraterísticas

A chapa de caraterísticas encontra-se na parte posterior do produto.

Dados na placa de características	Significado
Número de série	para identificação, 7.º ao 16.º algarismo = número de artigo do produto

Dados na placa de características	Significado
sensoHOME	Designação do produto
V	Tensão de medição
mA	Corrente de medição
	Ler o manual

### 6.4 Número de série

Pode chamar o número de série em **MENU → INFORMAÇÃO → Número de série**. O número de artigo de 10 dígitos encontra-se na segunda linha.

### 6.5 Símbolo CE



O símbolo CE indica que, de acordo com a declaração de conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas diretivas em vigor.

Com a presente, o fabricante declara que o tipo de equipamento de rádio descrito no presente manual está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

### 6.6 Garantia e serviço de apoio ao cliente

#### 6.6.1 Garantia

Pode encontrar informações relativas à garantia do fabricante em Country specifics.

#### 6.6.2 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto do nosso serviço a clientes no verso ou na nossa página de Internet.

## 6.7 Reciclagem e eliminação

- Incumba o técnico certificado que instalou o produto da eliminação da respetiva embalagem.



■ Se o produto estiver identificado com este símbolo:

- Neste caso, não elimine o produto com o lixo doméstico.
- Entregue antes o produto num centro de recolha para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



■ Se o produto incluir baterias que estejam identificadas com este símbolo, estas poderão conter substâncias nocivas para a saúde e para o ambiente.

- Neste caso, entregue as baterias num centro de recolha para este fim.



### -- Embalagem

- Elimine a embalagem corretamente.
- Respeite todas as normas relevantes.

## 6.8 Dados do produto de acordo com o regulamento UE N.º 811/2013, 812/2013

Para aparelhos com reguladores comandados pelas condições atmosféricas integrados, incluindo função de termóstato ambiente ativável, a eficiência sazonal do aquecimento ambiente inclui sempre o fator de correção da classe VI da tecnologia de reguladores. Desativando esta função, é possível haver uma divergência da eficiência sazonal do aquecimento ambiente.

Classe do regulador da temperatura	V
Contributo para a eficiência energética sazonal de aquecimento de locais ns	3,0 %

## 6.9 Dados técnicos

### 6.9.1 Regulador

Tipo de bateria	LR06
Pico de tensão medido	330 V
Banda de frequência	868,0 ... 868,6 MHz
Potência máx. de emissão	< 25 mW
Alcance ao ar livre	≤ 100 m
Alcance no edifício	≤ 25 m
Grau de sujidade	2
Tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	III
Temperatura para o ensaio de pressão esférica	75 °C
Temperatura ambiente máx. permitida	0 ... 60 °C
Humididade ambiente do ar at.	35 ... 95 %
Funcionamento	Modelo 1
Altura	109 mm
Largura	175 mm
Profundidade	27 mm

### 6.9.2 Unidade de receção via rádio

Tensão de medição	9 ... 24 V ---
Corrente de medição	< 50 mA
Pico de tensão medido	330 V
Banda de frequência	868,0 ... 868,6 MHz
Potência máx. de emissão	< 25 mW
Alcance ao ar livre	≤ 100 m
Alcance no edifício	≤ 25 m
Grau de sujidade	2
Tipo de proteção	IP 21
Classe de proteção	III
Temperatura para o ensaio de pressão esférica	75 °C
Temperatura ambiente máx. permitida	0 ... 60 °C
Humididade rel. do ar ambiente	35 ... 90 %
Secção dos cabos de alimentação	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Altura	115,0 mm

<b>Largura</b>	142,5 mm
<b>Profundidade</b>	26,0 mm

## Anexo

# A Eliminação de falhas, mensagem de manutenção

## A.1 Eliminação de falhas

Falha	Possível causa	Medida
O visor permanece escuro	As baterias estão des-carregadas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Troque todas as baterias. (→ Página 99)</li><li>2. Se o erro persistir, informe o técnico especializado.</li></ol>
	Erro de software	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prima a tecla superior direita no regulador durante mais de 5 segundos, para forçar uma reinicialização.</li><li>2. Desligue e volte a ligar o interruptor de rede no gerador de calor, que alimenta o regulador.</li><li>3. Se o erro persistir, informe o técnico especializado.</li></ol>
Não são possíveis alterações na indicação através dos elementos de comando	Erro de software	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prima a tecla superior direita no regulador durante mais de 5 segundos, para forçar uma reinicialização.</li><li>2. Desligue o interruptor de rede de todos os geradores de calor durante aprox. 1 minuto e volte a ligá-lo.</li><li>3. Se a mensagem de erro persistir, informe o técnico especializado.</li></ol>
Mostrador: <b>F. Avaria Aquecedor</b> , no mostrador surge o código da avaria concreto, p. ex. F.33 com aquecedor concreto	Avaria Aquecedor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faça o reset do aquecedor, selecionando primeiro <b>Rепор</b> e depois <b>Sim</b>.</li><li>2. Se a mensagem de erro persistir, informe o técnico especializado.</li></ol>
Mostrador: não comprehende o idioma definido	Definido idioma incorreto	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prima 2 x .</li><li>2. Selecione a última opção de menu ( <b>DEFINIÇÕES</b>) e confirme com .</li><li>3. Em  <b>DEFINIÇÕES</b> selecione a segunda opção de menu e confirme com .</li><li>4. Selecione o idioma que comprehende e confirme com .</li></ol>

## A.2 Mensagens de manutenção

#	Código/ Significado	Descrição	Trabalho de manu- tenção	Intervalo	
1	<b>Falta de água: Siga as indicações no gerador de calor.</b>	A pressão da água no sistema de aquecimento é demasiado baixa.	Consulte o enchimento com água nas instruções de uso do respetivo gerador de calor	Ver as instruções de uso do gerador de calor	

## B -- Eliminação de falhas e de erros, mensagem de manutenção

### B.1 Eliminação de falhas

Falha	Possível causa	Medida
O visor permanece escuro	As baterias estão des-carregadas	► Troque todas as baterias. (→ Página 99)
	O produto tem defeito	► Substitua o produto.
Não são possíveis alterações na indicação através dos elementos de comando	Erro de software	1. Retire todas as baterias para fora. 2. Insira as baterias de acordo com a polaridade indicada no compartimento das mesmas.
	O produto tem defeito	► Substitua o produto.
Não é possível mudar para o nível de técnico especializado desconhecido	Código para o nível de técnico especializado desconhecido	► Reponha o regulador para a regulação de fábrica. Todos os valores definidos são perdidos.

### B.2 Resolução de erros

Código/Significado	Possível causa	Medida
Comunicação gerador de calor 1 interrompida	Cabo tem defeito	► Substitua o cabo.
	Ficha incorreta	► Verifique a ficha.
Sinal do sensor de temperatura ambiente no regulador inválido	Sensor de temperatura ambiente com defeito	► Substitua o regulador.

### B.3 Mensagens de manutenção

#	Código/ Significado	Descrição	Trabalho de manu- tenção	Intervalo	
1	<b>Gerador de calor 1 re-quere manutenção</b>	Existem trabalhos de manutenção para o gerador de calor.	Consulte os trabalhos de manutenção no manual de instruções ou de instalação do respetivo gerador de calor	Ver o manual de instruções ou de instalação do gerador de calor	

#	Código/ Significado	Descrição	Trabalho de manu- tenção	Intervalo	
2	<b>Falta de água: Siga as indicações no gerador de calor.</b>	A pressão da água no sistema de aquecimento é demasiado baixa.	Falta de água: siga as indicações no gerador de calor	Ver o manual de instruções ou de instalação do gerador de calor	
3	<b>Manutenção Contante:</b>	Data em que a manutenção do sistema de aquecimento expira.	Efetue os trabalhos de manutenção necessários	Data introduzida no regulador	

# Índice remissivo

## A

Avaria ..... 98

## B

Bateria ..... 83

## C

Cabos, comprimento máximo ..... 95

Cabos, seleção ..... 95

## D

Definir a curva de aquecimento ..... 86

Determinar a intensidade de receção do regulador ..... 97

Determinar a intensidade de sinal do regulador ..... 97

Determinar o local de instalação do regulador ..... 97

Disposições ..... 84

Documentação ..... 100

## E

Elementos de comando ..... 86

Eliminação ..... 101

Encaixar o regulador, no suporte do aparelho ..... 98

Encaixar, regulador no suporte do aparelho ..... 98

Evitar anomalia ..... 86

Executar o assistente de instalação ..... 98

## F

Falhas ..... 98

Funções de operação e de exibição ..... 88

## G

Gelo ..... 84

## L

Ler o número de artigo ..... 100

Ler o número de série ..... 100

Ligar a unidade de receção via rádio ao gerador de calor ..... 95

## M

Manutenção ..... 98

Marcação CE ..... 100

Montagem, regulador no suporte do aparelho ..... 97

Montagem, unidade de receção via rádio ao gerador de calor ..... 95

Montagem, unidade de receção via rádio na parede ..... 95

Montar a unidade de receção via rádio, ao gerador de calor ..... 95

Montar a unidade de receção via rádio, na parede ..... 95

Montar o suporte do aparelho, na parede ..... 97

## N

Número de artigo ..... 100

Número de série ..... 100

## P

Polaridade ..... 95

## Q

Qualificação ..... 83

## R

Reciclagem ..... 101

Requisitos para a colocação em funcionamento do sistema de aquecimento ..... 98

Requisitos, colocação em funcionamento ..... 98

## T

Técnico especializado ..... 83

Trocar as baterias ..... 99

Tubos, secção transversal mínima ..... 95

## U

Utilização adequada ..... 82

## V

Visor ..... 86

# Navodila za uporabo in namestitev

## Vsebina

<b>1</b>	<b>Varnost.....</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>└ -- Zagon .....</b>	<b>124</b>
1.1	Opozorila, povezana z akcijo.....	108	4.1	Pogoji za zagon .....	124
1.2	Namenska uporaba .....	108	4.2	Zaključeno izvajanje čarownika za namestitev.....	124
1.3	Splošna varnostna navodila.....	109	4.3	Naknadno spreminjanje nastavitev.....	124
1.4	└ -- Varnost/predpisi .....	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>Sporočila o motnjah, napakah in servisna sporočila .....</b>	<b>124</b>
2	<b>Opis izdelka .....</b>	<b>111</b>	5.1	Sporočilo o napaki .....	124
2.1	Katero imenovanje je v uporabi? .....	111	5.2	Servisno sporočilo .....	124
2.2	Kakšen učinek ima funkcija zaščite proti zmrzovanju? .....	111	5.3	Zamenjajte baterijo .....	124
2.3	Kaj pomenijo naslednje temperature? .....	111	6	<b>Informacije o izdelku .....</b>	<b>125</b>
2.4	Kaj je območje? .....	111	6.1	Upoštevajte in shranite pripadajočo dokumentacijo .....	125
2.5	Kaj je kroženje? .....	111	6.2	Veljavnost navodil.....	126
2.6	Kaj pomeni časovni interval? .....	111	6.3	Tipska tablica.....	126
2.7	Preprečitev nepravilnega delovanja .....	112	6.4	Serijska številka .....	126
2.8	Nastavitev krivulje ogrevanja .....	112	6.5	Oznaka CE .....	126
2.9	Zaslon, upravljalni elementi in simboli.....	112	6.6	Garancija in servisna služba.....	126
2.10	└ -- Uporaba regulatorja.....	114	6.7	Recikliranje in odstranjevanje ....	126
2.11	Funkcije za upravljanje in prikaz .....	114	6.8	Podatki o izdelku v skladu z uredbo EU št. 811/2013, 812/2013.....	126
3	<b>└ -- Električna napeljava, montaža .....</b>	<b>121</b>	6.9	Tehnični podatki.....	127
3.1	Preverjanje obsega dobave .....	121	<b>Dodatek.....</b>	<b>128</b>	
3.2	Izbira napeljav.....	121	<b>A</b>	<b>Odpravljanje motenj, servisno sporočilo.....</b>	<b>128</b>
3.3	Polariteta.....	121	A.1	Odpravljanje motenj.....	128
3.4	Namestitev radijskega sprejemnika .....	121	A.2	Servisna sporočila .....	129
3.5	Montaža regulatorja .....	122	<b>B</b>	<b>└ -- Odpravljanje motenj in napak, servisno sporočilo .....</b>	<b>129</b>
			B.1	Odpravljanje motenj.....	129
			B.2	Odpravljanje napak.....	129
			B.3	Servisna sporočila .....	129
			<b>Indeks.....</b>	<b>131</b>	

# 1 Varnost

## 1.1 Opozorila, povezana z akcijo

### Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo

Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi besedami:

#### Opozorilni znaki in signalne besede



##### Nevarnost!

Neposredna smrtna nevarnost ali nevarnost težkih telesnih poškodb



##### Nevarnost!

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara



##### Opozorilo!

Nevarnost lažjih telesnih poškodb



##### Previdnost!

Nevarnost materialne škode ali škode za okolje

## 1.2 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe lahko pride do poškodb na izdelku in drugih materialnih sredstvih.

Izdelek je namenjen regulaciji ogrevalnega sistema z ogrevalnimi napravami istega proizvajalca z vmesnikom e-vodila (e-BUS).

Regulator izvaja regulacijo glede na nameščeni sistem:

- Ogrevanje
- pripravo tople vode
- Obtok

Za namensko uporabo je treba:

- upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za vse druge komponente sistema
- izvesti namestitev in montažo v skladu z odobritvijo izdelka in sistema
- upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Namenska uporaba poleg tega vključuje namestitev v skladu z mednarodnim razredom zaščite (IP).

Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci do 8 leta starosti ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe brez izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzoruje usposobljena oseba ali jih je usposobljena oseba poučila o varni uporabi izdelka in jih seznanila z možnimi nevarnostmi pri uporabi. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati postopkov čiščenja in vzdrževanja.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za nenamenske.

### Pozor!

Vsakršna zloraba je prepovedana.

## 1.3 Splošna varnostna navodila

### 1.3.1 Nevarnost zaradi nezadostne usposobljenosti

Naslednja dela smejo opravljati samo serviserji, ki so ustrezno usposobljeni:

- Montaža
- Demontaža
- Priklop
- Zagon
- Ustavitev
- Odprava motenj in napak
- Postopajte v skladu s sodobnim stanjem tehnologije.

Dela in funkcije, ki jih sme izvajati oz. nastavljati le inštalater, so označena s simbolom .

### 1.3.2 Baterije

- Upoštevajte vrsto baterij, kot je opisano v pričujočih navodilih, glejte poglavje „Tipska tablica“.

- Odstranite baterije in vstavite baterije, kot je opisano v pričujočih navodilih, glejte poglavje „Zamenjava baterij“.
- Ne polnite izpraznjениh baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.
- Preden polnite baterije za polnjenje, jih odstranite iz izdelka.
- Ne kombinirajte različnih vrst baterij.
- Ne kombinirajte novih in rabljenih baterij.
- Vstavite baterije in pri tem pazite na pravilno polariteto.
- Porabljene baterije odstranite iz izdelka in jih ustrezno zavrzite.
- Pred daljšim obdobjem neuporabe izdelka in/ali preden ga zavrzete, iz njega odstranite baterije.
- Ne sprožite kratkega stika med priključnimi kontakti v predalu za baterije v izdelku.

### 1.3.3 Možnost materialne škode zaradi kisline

- Izpraznjene baterije vzemite iz izdelka in jih pravilno odvrzite med odpadke.
- Pred daljšim obdobjem neuporabe izdelka iz njega odstranite baterije.



### 1.3.4 Nevarnost zaradi nepravilnega upravljanja

Z napačno uporabo lahko ogrožite sebe in druge ter povzročite materialno škodo.

- ▶ Skrbno preberite ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo, zlasti poglavje „Varnost“ in opozorila.
- ▶ Kot uporabnik izvajajte le tista opravila, ki so opisana v teh navodilih in niso označena s simbolom .

### 1.4 -- Varnost/predpisi

#### 1.4.1 Možnost materialne škode zaradi zmrzali

- ▶ Izdelek namestite samo v prostorih, ki jih ne ogroža zmrzal.

#### 1.4.2 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

- ▶ Upoštevajte nacionalne predpise, standarde, direktive, uredbe in zakone.



## 2 Opis izdelka

### 2.1 Katero imenovanje je v uporabi?

- Regulator: namesto VRT 380f/2

### 2.2 Kakšen učinek ima funkcija zaščite proti zmrzovanju?

Funkcija zaščite proti zmrzovanju varuje vaš ogrevalni sistem in stanovanje pred poškodbami zaradi zmrzali.

Pri zunanjih temperaturah

- pod 4 °C, ki trajajo več kot 4 ure, regulator vklopi ogrevalno napravo in regulira želeno sobno temperaturo na najmanj 5 °C.
- nad 4 °C regulator ne vklopi ogrevalne naprave, ampak nadzoruje zunanjou temperaturo.

### 2.3 Kaj pomenijo naslednje temperature?

**Želena temperatura** je temperatura, na katero se morajo ogrevati bivalni prostori.

**Temperatura spuščanja** je temperatura, pod katero se zunaj časovnih intervalov ne sme spustiti temperatura bivalnih prostorov.

**Temperatura dvižnega voda** je temperatura, pri kateri ogrevalna voda zapusti ogrevalno napravo.

### 2.4 Kaj je območje?

Zgradbo je mogoče razdeliti na več delov, ki se imenujejo območja. Vsako območje ima lahko drugačne zahteve za ogrevalni sistem.

Primeri za razdelitev na območja:


- V hiši sta prisotna talno ogrevanje (Območje 1) in sistem radiatorjev (Območje 2).
- V hiši je več samostojnih stanovanjskih enot. Vsaka stanovanjska enota ima lastno območje.

### 2.5 Kaj je kroženje?

Dodatna napeljava vode je povezana z napeljavo tople vode in tvori krogotok z zalogovnikom tople vode. Obtočna črpalka skrbi za nepreklenjeni obtok tople vode v sistemu cevovoda, da je tudi na oddaljenih točilnih mestih takoj na voljo topla voda.

### 2.6 Kaj pomeni časovni interval?

Primer ogrevanja v načinu: časovno krmiljeno



A	Čas	3	Časovni interval
B	Temperatura	2	
1	Želena temperatura	4	zunaj časovnih intervalov
2	Znižana temperatura	5	Časovni interval 1

Dan lahko razdelite na več časovnih intervalov (3) in (5). Vsak časovni interval lahko zajema individualno časovno obdobje. Časovni intervali se ne smejo prekrivati. Vsakemu časovnemu intervalu lahko dodelite drugo želeno temperaturo (1).

Primer:

16.30 do 18.00; 21 °C


20.00 do 22.30; 24 °C

Regulator znotraj časovnih intervalov regulira bivalne prostore na želeno temperaturo. Regulator v obdobjih zunaj časovnih intervalov (4) regulira bivalne prostore na nižjo nastavljeno temperaturo spuščanja (2).

## 2.7 Preprečitev nepravilnega delovanja


- Regulatorja ne zakrijte s pohištvo, zavesami in drugimi predmeti.
  - Če je v stanovanju nameščen regulator, do konca odprite vse termostatske ventile radiatorjev v tem prostoru.

## 2.8 Nastavitev krivulje ogrevanja



A Zunanja temperatura °C      B Zahtevana temperatura dvi-

Slika prikazuje mogoče krivulje ogrevanja od 0,1 do 4,0 pri želeni sobni temperaturi 20 °C. Če je izbrana npr. krivulja ogrevanja 0,4, se pri zunanji temperaturi -15 °C temperatura dvižnega voda uravnava na 40 °C.




A	Zunanja temperatura °C	C	Zahtevana vrednost sobne temperature °C
B	Zahtevana temperatura dvižnega voda °C	D	Os a

Če je izbrana krivulja ogrevanja 0,4 in je za želeno sobno temperaturo določenih 21 °C, se krivulja ogrevanja premakne, kot

je prikazano na sliki. Krivulja ogrevanja se preslikava vzporedno po osi  $45^\circ$ , glede na vrednost želene sobne temperature. Pri zunanjji temperaturi  $-15^\circ\text{C}$  regulacija zagotovi, da je temperatura dvižnega voda  $45^\circ\text{C}$ .

## 2.9 Zaslon, upravljalni elementi in simboli



### 2.9.1 Upravljalni elementi

- Priklic menija
  - Nazaj v glavni meni

---

  - Potrditev izbire/spremembe
  - Shranjevanje nastavljenih vrednosti

---

  - En nivo nazaj
  - Preklic vnosa

---

  - Navigiranje po strukturi menijev
  - Zmanjševanje ali zviševanje nastavitevne vrednosti
  - Navigiranje k posameznim številкам/črkam

---

  - Priklic pomoči
  - Priklic pomočnika za časovni program

---

  - Vklip zaslona
  - Izklop zaslona

Upravljalni element je nameščen na zgornji strani regulatorja.

Aktivni upravljalni elementi svetijo zeleno.

1 x pritisk : priklic osnovnega prikaza.


2 x pritisk : priklic menija

## 2.9.2 Simboli

	Stanje napolnjenosti baterij
	Moč signala
	Časovno vodeno ogrevanje je aktivno
	Termin za vzdrževanje
	Napaka v ogrevalnem sistemu
	Stopite v stik z inštalaterjem

## 2.10 -- Uporaba regulatorja

 VRT 380f



Regulator se vgraje v preproste sisteme z neposrednimi ogrevalnimi krogotoki.



### Navodilo

Po priključitvi zunanjega senzorja regulator deluje odvisno od vremena.

## 2.11 Funkcije za upravljanje in prikaz



### Navodilo

Funkcije, opisane v tem poglavju, niso na voljo za vse konfiguracije sistema.

Izdelek ima dva nivoja upravljanja in prikaza.

Na nivoju uporabnika najdete podatke in nastavitevne možnosti, ki jih potrebujete kot uporabnik.

 -- Servisni nivo je namenjen zgolj inštalaterju. Zaščiten je s kodo. Nastavitev na servisnem nivoju smejo spremenljati le inštalaterji.

Za priklic menija 2 x pritisnite .

### 2.11.1 Menijska točka REGULACIJA

MENI → REGULACIJA		
→ Območje		
→ Način:	→ Ročno	→ Želena temperatura: °C
Neprekinjeno vzdrževanje želene temperature		
→ Časov. krmil.	→ Tedenski planer	
	→ Temperatura spuščanja: °C	

**MENI → REGULACIJA**

→ Način:	<b>Tedenski planer:</b> Na dan je mogoče nastaviti do 12 časovnih intervalov in želenih temperatur Inštalater nastavi obnašanje ogrevalnega sistema zunaj časovnih intervalov v funkciji <b>Način spuščanja:</b> <b>V Način spuščanja:</b> so pomeni naslednji:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eco:</b> Zunaj časovnih intervalov je ogrevanje izklopljeno. Zaščita proti zmrzovanju je aktivirana.</li> <li>- <b>Običajno:</b> Temperatura spuščanja velja zunaj časovnih intervalov.</li> </ul> <b>Želena temperatura:</b> °C: Velja znotraj časovnih intervalov Tovarniška nastavitev: <b>Temperatura spuščanja:</b> °C 15 °C	
→ Izklop	Ogrevanje je izklopljeno, topla voda je še vedno na voljo, zaščita proti zmrzovanju je vklopljena	
→ Ime območja	Sprememba tovarniško nastavljenega imena <b>Območje 1</b>	
→ Odsotnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Vse:</b> Velja za vsa območja v navedenem časovnem obdobju</li> <li>→ <b>Območje:</b> Velja za izbrano območje v navedenem časovnem obdobju</li> </ul> Ogrevanje v tem času deluje z določeno temperaturo spuščanja. Priprava tople vode in kroženje sta izklopljena. Tovarniška nastavitev: <b>Temperatura spuščanja:</b> °C 15 °C	
→ Topla voda		
→ Način:	→ Ročno	→ Temperatura tople vode: °C
	Neprekinitno vzdrževanje temperature tople vode	
	→ Časov. krmil.	→ Tedenski program za toplo vodo
		→ Temperatura tople vode: °C
		→ Tedenski program cirkulacija
	<b>Tedenski program za toplo vodo:</b> Nastaviti je mogoče do 3 časovne intervale na dan	
	<b>Temperatura tople vode:</b> °C: Velja znotraj časovnih intervalov Zunaj časovnih intervalov je priprava tople vode izklopljena.	
	<b>Tedenski program cirkulacija:</b> Nastaviti je mogoče do 3 časovne intervale na dan Znotraj časovnih intervalov obtočna črpalka črpa toplu vodo na točilna mesta Zunaj časovnih intervalov je obtočna črpalka izklopljena	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izklop</li> </ul> Priprava tople vode je izklopljena	
→ Hitra topla voda	Enkratno ogrevanje vode v zalogovniku	
→ Kratkotrajno zračenje	Ogrevanje je izklopljeno za 30 minut.	
→ Pomočnik za časovni program	Programiranje želene temperature za pondeljek–petek in sobota–nedelja; programiranje velja za časovno krmiljene funkcije <b>Ogrev., Topla voda in Kroženje.</b> Prepiše tedenski planer za funkcije <b>Ogrev., Topla voda in Kroženje.</b>	
→ Sistem izklopljen	Sistem je izklopljen. Zaščita proti zmrzovanju ostane aktivirana.	

## 2.11.2 Menijska točka INFORMACIJE

MENI → INFORMACIJA	
→ Trenutne temperature	
→ Območje	
→ Temperatura tople vode	
→ Tlak vode: bar	
→ Energetski podatki	
→ Poraba električne energije	→ Ogrev. → Topla voda → Sistem
→ Poraba goriva	→ Ogrev. → Topla voda → Sistem

Prikaz porabe energije

Regulator na zaslonu in v dodatni aplikaciji prikazuje vrednosti porabe energije.

Regulator prikazuje oceno vrednosti sistema. Vrednosti so med drugim odvisne od:

- Napeljava/izvedba ogrevalnega sistema
- Vedenje uporabnika
- Sezonski okoljski pogoji
- Tolerance in komponente

Zunanje komponente, npr. zunanje toplotne črpalk ali ventili ter drugi porabniki in toplotne naprave v gospodinjstvu niso upoštevane.

Odstopanja med prikazano in dejansko porabo energije so lahko velika.

Podatki o porabi energije niso primerni za izračunavanje in primerjanje podatkov o porabi energije.

Odčitati je mogoče: **Trenutni mesec, Zadnji mesec, Trenutno leto, Zadnje leto, Obrat. ure**

→ Stanje gorilnika:	
→ Upravljalni elementi	Razлага upravljalnih elementov
→ Predstavitev menija	Razлага strukture menijev
→ Kontakt za inštalaterja	
→ Serijska številka	

## 2.11.3 -- Menijska točka NASTAVITVE

MENI → NASTAVITVE	
	→ Nivo za strokovno osebje
→ Vnesite kodo za dostop	Dostop za servisni nivo, tovarniška nastavitev: 00
→ Kontakt za inštalaterja	Vnos kontaktnih podatkov
→ Datum vzdrževanja:	Vnos časovno najbližjega datuma servisa priključene komponente, npr. ogrevalne naprave
→ Zgodovina napak	Napake so navedene v časovnem vrstnem redu
→ Konfiguracija sistema	Funkcije (→ menijska točka <b>Konfiguracija sistema</b> )

**MENI → NASTAVITVE**

→ Sušenje estriha	Vklopite funkcijo <b>Profil za sušenje estriha</b> za sveže nameščen estrih v skladu z gradbenimi predpisi. Regulator regulira temperaturo dvižnega voda neodvisno od zunanje temperature. Nastavitev sušenja estriha (→ menijska točka <b>Konfiguracija sistema</b> )
→ Menjava kode	
→ Jezik, čas, prikaz	
→ Jezik:	
→ Datum:	Po izklopu elektrike se datum ohrani še pribl. 30 minut.
→ Čas:	Po izklopu elektrike se čas ohrani še pribl. 30 minut.
→ Osvetlitev zaslona:	
→ Poletni čas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Samodejno</li> <li>→ Ročno</li> </ul>
Pri senzorjih zunanje temperature s sprejemnikom DCF77 se funkcija <b>Poletni čas</b> : ne uporabi. Preklop med poletnim in zimskim časom se izvede prek signala DCF77. Preklop se izvede: <ul style="list-style-type: none"> <li>– v zadnjem koncu tedna v marcu ob 2.00 (poletni čas)</li> <li>– v zadnjem koncu tedna v oktobru ob 3.00 (zimski čas)</li> </ul>	
→ Vrednost popravka	
→ Sobna temperatura: K	Izravnava temperaturne razlike med izmerjeno vrednostjo v regulatorju in vrednostjo referenčnega termometra v bivalnem prostoru.
→ Zunanja temperatura: K	Izravnava temperaturne razlike med izmerjeno vrednostjo v senzorju zunanje temperature in vrednostjo referenčnega termometra na prostem.
→ Tovarn. nastavitev	Regulator ponastavi vse nastavitev na tovarniške nastavitev in prikliče čarownik za namestitev. Čarownik za namestitev sme izvesti samo inštalater.

**2.11.4  -- Menijska točka Konfiguracija sistema****MENI → NASTAVITVE → Nivo za strokovno osebje → Konfiguracija sistema**

→ Sistem		
→ Tlak vode: bar		
→ Komponente eBUS	Seznam komponent eBUS in njihovih različic programske opreme	
→ Adapt. kriv. ogrevanja:	Samodejna natančna prilagoditev krivulje ogrevanja. Pogoji: <ul style="list-style-type: none"> <li>– V funkciji <b>Krivulja ogrevanja</b>: je nastavljena ustrezna krivulja ogrevanja za zgradbo.</li> <li>– Regulatorju je v funkciji <b>Dodelitev območja</b>: dodeljeno ustrezno območje.</li> <li>– V funkciji <b>Nadzor sobne temp.</b>: je izbrana možnost <b>Razširjeno</b>.</li> </ul>	
→ Regulacija:	Sob.tem.vod.	Regulacija poteka prek sobne temperature.
	Vremen. vod.	Ko je priključen senzor zunanje temperature, regulacija poteka prek zunanje temperature.

**MENI → NASTAVITVE → Nivo za strokovno osebje → Konfiguracija sistema**

→ ZT pri stalnem ogrevanju: °C	Če zunanjna temperatura pada pod nastavljeno vrednost temperature, se zunaj časovnega intervala s pomočjo <b>Krivilja ogrevanja</b> : sobna temperatura regulira na vrednost 20 °C. ZT ≤ nastavljena vrednost temperature: brez nočnega znižanja oz. popolnega izklopa Tovarniška nastavitev: <b>Izklop</b>
→ Želena temp. predgretja:	Tukaj lahko izberete želeno temperaturo za čas predgretja, da se ogrevanje zažene pred začetkom prvega programa ogrevanja. Namen je, da se v določenem trenutku doseže sobna temperatura. Sistem samodejno izračuna potreben čas predhodnega delovanja (največ 4 ure) na podlagi predhodnih izkušenj, trenutne sobne temperature in preostalega časa do zamenjave programa. Tovarniška nastavitev: <b>Izklop</b>
→ Ogrevalna naprava 1	
→ Stanje:	
→ Trenutna temp. dvižn. voda: °C	
→ Krog 1	
→ Stanje:	
→ Predvidena temp. dvižn. voda: °C	
→ ZT meja izklopa: °C	Vnesite zgornjo omejitev za zunanjou temperaturo. Če zunanjua temperatura preseže nastavljeno vrednost, regulator izklopi ogrevanje.
→ Krivilja ogrevanja:	Krivilja ogrevanja (→ poglavje Opis izdelka) predstavlja odvisnost temperature dvižnega voda od zunanjue temperature za želenou temperaturo (želena sobna temperatura).
→ Najn. predv. temp. dviž. voda: °C	Vnesite spodnjo mejo za predvideno temperaturo dvižnega voda. Regulator primerja nastavljeno vrednost z izračunano predvideno temperaturo dvižnega voda in regulira na višou vrednost.
→ Najv. predv. temp. dviž. voda: °C	Vnesite zgornjo mejo za predvideno temperaturo dvižnega voda. Regulator primerja nastavljeno vrednost z izračunano predvideno temperaturo dvižnega voda in regulira na nižou vrednost.
→ Način spuščanja:	

	→ Eco	Ogrevanje je izklopljeno in funkcija zaščite proti zmrzovanju je aktivirana. Če je zunanjna temperatura več kot 4 ure pod 4 °C, regulator vklopi ogrevalno napravo in regulira na <b>Temperatura spuščanja: °C</b> . Ko temperatura preseže 4 °C, regulator izklopi ogrevalno napravo. Nadzor zunanje temperature ostane aktiven. Obnašanje ogrevalnega krogotoka zunaj časovnih intervalov. Pogoji: <ul style="list-style-type: none"><li>– V funkciji <b>Ogrev.</b> → <b>Način:</b> je aktivirana možnost <b>Časov. krmil.</b></li><li>– V funkciji <b>Nadzor sobne temp.:</b> je aktivirana možnost <b>Aktivno ali Ni aktiv.</b></li></ul> Če je možnost <b>Razširjeno v Nadzor sobne temp.:</b> aktivirana, regulator ne glede na zunanjjo temperaturo samodejno regulira na želeno sobno temperaturo 5 °C.
	→ Običajno	Ogrevanje je vklopljeno. Regulator regulira na <b>Temperatura spuščanja: °C</b> . Pogoji: <ul style="list-style-type: none"><li>– V funkciji <b>Ogrev.</b> → <b>Način:</b> je aktivirana možnost <b>Časov. krmil.</b></li></ul>

Obnašanje je mogoče nastaviti za vsak ogrevalni krogotok posebej.

#### → Nadzor sobne temp.:

	→ Ni aktiv.	
	→ Aktivno	Prilagajanje temperature dvižnega voda glede na trenutno sobno temperaturo.
	→ Razširjeno	Prilagajanje temperature dvižnega voda glede na trenutno sobno temperaturo. Regulator dodatno aktivira/deaktivira območje. <ul style="list-style-type: none"><li>– Območje se izklopi: trenutna sobna temperatura &gt; nastavljena sobna temperatura + 2/16 K</li><li>– Območje se vklopi: trenutna sobna temperatura &lt; nastavljena sobna temperatura - 3/16 K</li></ul>

Vgrajeni temperaturni senzor meri trenutno sobno temperaturo. Regulator izračuna novo želeno sobno temperaturo, ki se uporabi za prilagoditev temperature dvižnega voda.

- Razlika = nastavljena želena sobna temperatura – trenutna sobna temperatura
- Nova želena sobna temperatura = nastavljena želena sobna temperatura + razlika

Pogoj: regulator je v funkciji **Dodelitev območja:** dodeljen območju, v katerem je nameščen regulator.

Funkcija **Nadzor sobne temp.:** nima učinka, če je aktivirana možnost **Brez dodel.** v funkciji **Dodelitev območja:**.

#### → Območje

→ Območje aktivirano:	Deaktiviranje nepotrebnih območij. Vsa prisotna območja so prikazana na zaslonu.
-----------------------	--

**MENI → NASTAVITVE → Nivo za strokovno osebje → Konfiguracija sistema**

→ Dodelitev območja:	Dodelitev regulatorja izbranemu območju. Regulator mora biti nameščen v izbranem območju. Za regulacijo se uporablja tudi senzor sobne temperature dodeljene naprave. Če regulatorju niste dodelili območja, funkcija <b>Nadzor sobne temp.</b> : nima učinka.
→ Stanje območ. ventila:	
→ Topla voda	
→ Zalogovnik:	Če je prisoten zalogovnik tople vode, je treba izbrati nastavitev <b>Aktivno</b> .
→ Predvidena temp. dviž. voda: °C	
→ Obtočna črpalka:	
→ Zašč. pred leg., dan:	Določite, v katerih dneh naj se izvede zaščita pred legionelo. V teh dneh se temperatura vode dvigne nad 60 °C. Vklopi se obtočna črpalka. Funkcija se zaključi po največ 120 minutah. Če je aktivirana funkcija <b>Odsotnost</b> , se zaščita pred legionelo ne izvede. Ko se funkcija <b>Odsotnost</b> zaključi, se izvede zaščita pred legionelo.
→ Zašč. pred leg., čas:	Določite, ob kateri uri naj se izvede zaščita pred legionelo.
→ Radijska zveza	
→ Jakost signala regulatorja:	Odčitavanje moči sprejema med radijskim sprejemnikom in senzorjem zunanje temperature. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4: Radijska povezava je v sprejemljivem območju. Če je moč sprejema &lt; 4, radijska povezava ni stabilna.</li> <li>– 10: Radijska povezava je zelo stabilna.</li> </ul>
→ Jakost signala senzorja ZT:	Odčitavanje moči sprejema med radijskim sprejemnikom in senzorjem zunanje temperature. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4: Radijska povezava je v sprejemljivem območju. Če je moč sprejema &lt; 4, radijska povezava ni stabilna.</li> <li>– 10: Radijska povezava je zelo stabilna.</li> </ul>
→ Profil za sušenje estriha	Nastavitev temperature dvižnega voda na dan v skladu z gradbenimi predpisi

### 3 -- Električna napeljava, montaža

Ovire zmanjšujejo moč sprejema med radijskim sprejemnikom in regulatorjem oz. senzorjem zunanje temperature.

Električne napeljave sme namestiti samo usposobljen električar.

Preden na ogrevalnem sistemu izvajate dela, ga morate zaustaviti.

#### 3.1 Preverjanje obsega dobave

Število	Vsebina
1	Regulator
1	Radijski sprejemnik
1	Pritrdilni material (2 vijaka in 2 vložka)
4	Baterije, tip LR06
1	Dokumentacija

- ▶ Preverite, ali je obseg dobave popoln.

#### 3.2 Izberite napeljav

##### Presek napeljave

Vodilo eBUS (tanka žica, fleksibilno, bakreno)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Vodilo eBUS (ena žica, bakreno)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Vodilo senzorja (tanka žica, fleksibilno, bakreno)	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Vodilo senzorja (ena žica, bakreno)	1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

##### Dolžina napeljave

Kabli tipal	≤ 50 m
Vodila	≤ 125 m

#### 3.3 Polariteta

V primeru priključitve e-vodila (BUS) ni potrebno paziti na polariteto. Če zamenjate priključne napeljave, to ne vpliva na komunikacijo.


#### 3.4 Namestitev radijskega sprejemnika

Radijski sprejemnik je mogoče namestiti na ogrevalno napravo.

V primeru radijskega sprejemnika na ogrevalni napravi tudi zunaj vlažnih območij je za boljšo moč sprejema možna montaža radijskega sprejemnika na steno in priključitev prek podaljševalnega kabla.


##### 3.4.1 Montaža radijskega sprejemnika in priključitev na ogrevalno napravo

**Pogoj:** Ogrevalna naprava omogoča neposredno priključitev in ni nameščena v vlažnem območju.




- ▶ Radijski sprejemnik montirajte pod ogrevalno napravo.
- ▶ Radijski sprejemnik priključite na neposredni priključek pod ogrevalno napravo. Po največ 20 sekundah LED-dioda zasveti zeleno.


**Pogoj:** Ogrevalna naprava ne omogoča neposredne priključitve in/ali je nameščena v vlažnem območju.




- ▶ Odstranite loputo radijskega sprejemnika v skladu s sliko.
- ▶ Odstranite prisotni kabel za neposredno priključitev.



- ▶ Priključite kabel eBUS na mesto namestitve v skladu s sliko.
- ▶ Zaprite loputo radijskega sprejemnika.




- ▶ Namestite vijke za obešanje zunaj vlažnega območja, kot je prikazano na sliki.
- ▶ Namestite radijski sprejemnik na vijke za obešanje.



- ▶ Stikalno omarico ogrevalne naprave odprite, kot je opisano v navodilih za namestitev ogrevalne naprave.
- ▶ Radijski sprejemnik prek podaljševalnega kabla priključite na vmesnik e-vovala (eBUS) v stikalni omarici, kot je prikazano na sliki. Po največ 20 sekundah LED-dioda zasveti zeleno.

### 3.5 Montaža regulatorja

1. Preberite koncept upravljanja in primer upravljanja, ki je opisan v navodilih za uporabo regulatorja.
2. Postavite se ob radijski sprejemnik.



3. Odprite predal za baterije regulatorja v skladu s sliko.
4. Vstavite baterije in pri tem pazite na pravilno polariteto.
  - Čarovnik za namestitev se zažene.
5. Zaprite predal za baterije.
6. Izberite jezik.
7. Nastavite datum.
8. Nastavite čas.
  - Čarovnik za namestitev preklopi v funkcijo **Jakost signala regulatorja**.

**Pogoj:** Prisoten je radijsko voden senzor zunanje temperature

- ▶ Če je prisoten radijsko voden senzor zunanje temperature, ga je treba priučiti. V zvezi s tem upoštevajte navodila za montažo v navodilih tega izdelka.
- ▶ Za priučitev radijsko vodenega senzorja zunanje temperature pritisnite tipko na radijskem sprejemniku. Svetilna dioda utripa zeleno.
- ▶ Aktivirajte senzor zunanje temperature, kot je opisano v njegovih navodilih. Lučka LED radijskega sprejemnika na kratko utripne. Ko je priučitev zakljčena, lučka LED ne sveti več.
- ▶ Pojdite na izbrano mesto postavitev radijsko vodenega senzorja zunanje temperature.
- ▶ Če moč sprejema na izbranem mestu postavitev znaša  $< 4$ , poiščite novo mesto postavitev za senzor zunanje temperature z močjo sprejema  $\geq 4$ .
- ▶ Montirajte senzor zunanje temperature na mestu postavitev.

### Ugotavljanje mesta postavitev regulatorja v zgradbi

9. Določite mesto postavitev, ki ustreza navedenim zahtevam.
  - Notranja stena osrednjega bivalnega prostora
  - Montažna višina: 1,3 ... 1,5 m
  - brez neposrednega sončnega obsevanja
  - brez vpliva virov topote

### Ugotavljanje moči sprejema regulatorja na izbranem mestu postavitev

10. Pojdite na izbrano mesto postavitev regulatorja.
11. Na poti k mestu postavitev zaprite vsa vrata.
12. Ko je zaslон izklopljen, pritisnite tipko za zbujanje/spanje na zgornji strani naprave.

**Pogoj:** Zaslone je vklopljen, Na zaslone je prikazano Radijska komunikacija je prekinjena

- ▶ Prepričajte se, da je električno napajanje vključeno.


**Pogoj:** Zaslone je vklopljen, Jakost signala regulatorja  $< 4$

- ▶ Poiščite mesto postavitev za regulator, ki je znotraj dosega za sprejem.


**Pogoj:** Zaslone je vklopljen, Jakost signala regulatorja  $\geq 4$

- ▶ Na steni označite mesto, na katerem je moč sprejema zadostna.

### Montaža držala naprave na steno




13. Držalo naprave odstranite iz regulatorja, kot je prikazano na sliki.



14. Pritrdite držalo naprave, kot je prikazano na sliki.

## Natikanje regulatorja



15. Regulator nataknite na držalo naprave, kot prikazuje slika, da se zaskoči.

## 4 -- Zagon

### 4.1 Pogoji za zagon

- Montaža in ureditev električne napeljave regulatorja in po potrebi senzorja zunanje temperature je zaključena.
- Zagon vseh sistemskih komponent (razen regulatorjev) je zaključen.

### 4.2 Zaključeno izvajanje čarownika za namestitev

V čarowniku za namestitev jih najdete pri povpraševanju **Jezik**:

Čarownik za namestitev regulatorja vas vodi po seznamu funkcij. Pri vsaki funkciji izberite nastavljeno vrednost, ki se ujema z nameščenim ogrevalnim sistemom.

#### 4.2.1 Zaključitev čarownika za namestitev

Ko zaključite s čarownikom za namestitev, se na zaslonu prikaže: **Izberite naslednji korak**.

**Konfiguracija sistema:** Čarownik za namestitev prekopi v konfiguracijo sistema ser-

visnega nivoja, v kateri lahko ogrevalni sistem dodatno optimirate.

**Zagon sistema:** Čarownik za namestitev prekopi v osnovni prikaz in ogrevalni sistem deluje z nastavljenimi vrednostmi.

### 4.3 Naknadno spreminjanje nastavitev

Vse nastavitev, ki ste jih izvedli s čarownikom za namestitev, lahko pozneje ponovno spremenite prek uporabnikovega nivoja upravljanja ali nivoja dostopa za uporabnika in servisnega nivoja.

## 5 Sporočila o motnjah, napakah in servisna sporočila

### 5.1 Sporočilo o napaki

Na zaslonu se prikaže  z besedilom sporočila o napaki.

Sporočila o napakah so navedena pod: **MENI → NASTAVITVE → Nivo za strokovno osebje → Zgodovina napak**

Odpravljanje napak (-> Priloga)

### 5.2 Servisno sporočilo

Na zaslonu se prikaže  z besedilom servisnega sporočila.

Servisno sporočilo (-> Priloga)

### 5.3 Zamenjajte baterijo



**Nevarnost!**

**Smrtna nevarnost zaradi nepričutnih baterij!**

Če baterije zamenjate z baterijami napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.

- ▶ Pri zamenjavi baterij upoštevajte pravilno vrsto baterij.
- ▶ Porabljene baterije odstranite v skladu s temi navodili.




## Opozorilo!


### Nevarnost razjed zaradi iztekanja kisline iz baterij!

Iz porabljenih baterij lahko izteka jedka baterijska kislina.

- ▶ Porabljene baterije čim prej odstranite iz izdelka.
- ▶ Pred daljšo odsotnostjo iz izdelka odstranite tudi baterije, ki še niso prazne.
- ▶ Preprečite stik kože ali oči z iztekelo baterijsko kislino.




1. Regulator odstranite iz držala naprave, kot je prikazano na sliki.



2. Odprite predal za baterije v skladu s sliko.
3. Vedno zamenjajte vse baterije.

- uporabljajte izključno baterijo vrste LR06
- ne uporabljajte baterij za polnjenje
- ne kombinirajte različnih vrst baterij
- ne kombinirajte novih in rabljenih baterij

4. Vstavite baterije in pri tem pazite na pravilno polariteto.
5. Ne sprožite kratkega stika med priključnimi kontakti.
6. Zaprite predal za baterije.



7. Regulator obesite v držalo naprave, kot prikazuje slika, da se zaskoči.

## 6 Informacije o izdelku

### 6.1 Upoštevajte in shranite pripadajočo dokumentacijo

- ▶ Obvezno upoštevajte vsa vam namenjena navodila za uporabo, ki so priložena komponentam sistema.
- ▶ Kot uporabnik shranite ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo, da bodo na razpolago za nadaljnjo uporabo.

## 6.2 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

- 0020260961

## 6.3 Tipska tablica

Tipsko tablico najdete na zadnji strani izdelka.

Podatek na tipski tablici	Pomen
Serijska številka	za identifikacijo, 7. do 16. mesto = številka artikla izdelka
<b>sensoHOME</b>	Oznaka izdelka
V	Nazivna napetost
mA	Označeni tok
	Preberite navodila

## 6.4 Serijska številka

Serijsko številko lahko prikličete pod **MENI → INFORMACIJA → Serijska številka**.  
10-mestno številko artikla najdete v drugi vrstici.

## 6.5 Oznaka CE



Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv v skladu s podatki na izjavi o skladnosti.

S tem proizvajalec izjavlja, da tip radijske naprave, ki je opisan v teh navodilih, ustreza direktivi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave ES o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

## 6.6 Garancija in servisna služba

### 6.6.1 Garancija

Informacije o garanciji proizvajalca najdete pod Country specifics.

### 6.6.2 Servisna služba

Kontaktni podatki naše servisne službe so navedeni na zadnji strani ali na naši spletni strani.

## 6.7 Recikliranje in odstranjevanje

- Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi inštalater, ki je namestil izdelek.



Če je izdelek označen s tem znamkom:

- V tem primeru izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.
- Namesto tega izdelek odpeljite na zbirno mesto za odslužene električne ali elektronske naprave.



Če izdelek vsebuje baterije, ki so označene s tem znakom, potem lahko baterije vsebujejo snovi, ki so nevarne za zdravje in okolje.

- V tem primeru baterije oddajte na zbirnem mestu za baterije.



### -- Embalaža

- Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.
- Upoštevajte vse ustrezne predpise.

## 6.8 Podatki o izdelku v skladu z uredbo EU št. 811/2013, 812/2013

Učinkovitost ogrevanja prostorov glede na letni čas vsebuje pri napravah z vgrajenimi vremensko vodenimi regulatorji in možnostjo vklopa delovanja sobnega termostata tudi korektturni faktor tehnološkega razreda regulatorja VI. Če boste to funkcijo deak-

tivirali, je mogoč odklon pri učinkovitosti ogrevanja prostorov glede na letni čas.

Razred temperaturnega regulatorja	V
Prispevek k energetski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov glede na letni čas $\eta_s$	3,0 %

## 6.9 Tehnični podatki

### 6.9.1 Regulator

Tip baterije	LR06
Nazivna udarna napetost	330 V
Frekvenčni pas	868,0 ... 868,6 MHz
maks. oddajna moč	< 25 mW
Doseg na prostem	≤ 100 m
Doseg v zgradbi	≤ 25 m
Stopnja umazanosti	2
Stopnja zaščite	IP 20
Razred zaščite	III
Temperatura za tlačni preizkus s kroglo	75 °C
Najv. dovoljena temperatura okolice	0 ... 60 °C
Tren. zr. vlaga prost.	35 ... 95 %
Način delovanja	Tip 1
Višina	109 mm
Širina	175 mm
Globina	27 mm

### 6.9.2 Radijski sprejemnik

Nazivna napetost	9 ... 24 V ---
Označeni tok	< 50 mA
Nazivna udarna napetost	330 V
Frekvenčni pas	868,0 ... 868,6 MHz
maks. oddajna moč	< 25 mW
Doseg na prostem	≤ 100 m
Doseg v zgradbi	≤ 25 m
Stopnja umazanosti	2
Stopnja zaščite	IP 21
Razred zaščite	III
Temperatura za tlačni preizkus s kroglo	75 °C

Maks. dovoljena temperatura okolice	0 ... 60 °C
relativna zračna vlaga prostora	35 ... 90 %
Prerez priključne napeljave	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Višina	115,0 mm
Širina	142,5 mm
Globina	26,0 mm

## Dodatek

# A Odpravljanje motenj, servisno sporočilo

## A.1 Odpravljanje motenj

Motenja	Mogoči vzroki	Ukrep
Zaslon ostane temen	Baterije so prazne	<ol style="list-style-type: none"><li>Zamenjajte vse baterije. (→ stran 124)</li><li>Če je napaka še vedno prisotna, obvestite inštalaterja.</li></ol>
	Napaka programske opreme	<ol style="list-style-type: none"><li>Pritisnite tipko zgoraj desno na regulatorju in jo držite več kot 5 sekund, da vsilite ponovni zagon.</li><li>Izklučite in ponovno vključite omrežno stikalo na ogrevalni napravi, ki napaja regulator.</li><li>Če je napaka še vedno prisotna, obvestite inštalaterja.</li></ol>
Z upravljalnimi elementi ne dosežete sprememb na zaslonu	Napaka programske opreme	<ol style="list-style-type: none"><li>Pritisnite tipko zgoraj desno na regulatorju in jo držite več kot 5 sekund, da vsilite ponovni zagon.</li><li>Za približno 1 minuto izklopite omrežna stikala na vseh ogrevalnih napravah in jih nato ponovno vklopite.</li><li>Če sporočilo o napaki ne izgine, obvestite inštalaterja.</li></ol>
Zaslon: <b>F. Napaka ogrevalne naprave</b> , na zaslonu se prikaže konkretna koda napake, npr. F.33, s konkretno ogrevalno napravo	Napaka ogrevalne naprave	<ol style="list-style-type: none"><li>Odpravite motnjo ogrevalne naprave tako, da najprej izberete <b>Ponastavi</b> in nato <b>Da</b>.</li><li>Če sporočilo o napaki ne izgine, obvestite inštalaterja.</li></ol>
Zaslon: ne razumete nastavljenega jezika	Nastavljen je napačen jezik	<ol style="list-style-type: none"><li>2 x pritisnite .</li><li>Izberite zadnjo menijsko točko ( <b>NA-STAVITVE</b>) in potrdite s pritiskom na .</li><li>Pod  <b>NASTAVITVE</b> izberite drugo menijsko točko in potrdite s pritiskom na .</li><li>Izberite jezik, ki ga razumete, in potrdite s pritiskom na .</li></ol>

## A.2 Servisna sporočila

#	Koda/pomen	Opis	Vzdrževalna dela	Interval	
1	Pomanjkanje vode: sledite navedbam v ogrevalni napravi.	Tlak vode v ogrevalnem sistemu je previšok.	Polnjenje z vodo boste našli v navodilih za uporabo posameznih ogrevalnih naprav	Glejte navodila ogrevalne naprave	

## B -- Odpravljanje motenj in napak, servisno sporočilo

### B.1 Odpravljanje motenj

Motenja	Mogoči vzroki	Ukrep
Zaslon ostane temen	Baterije so prazne	► Zamenjajte vse baterije. (→ stran 124)
	Izdelek je v okvari	► Zamenjajte izdelek.
Z upravljalnimi elementi ne dosežete sprememb na zaslonu	Napaka programske opreme	1. Odstranite vse baterije. 2. Vstavite baterije v skladu s polariteto, ki je označena v predalu za baterije.
	Izdelek je v okvari	► Zamenjajte izdelek.
Preklop na servisni nivo ni mogoč	Neznana koda za servisni nivo	► Regulator ponastavite na tovarniške nastavitev. Vse nastavljene vrednosti se izgubijo.

### B.2 Odpravljanje napak

Koda/pomen	Mogoči vzroki	Ukrep
Komunikacija ogrevalne naprave 1 je prekinjena	Kabel v okvari	► Zamenjajte kabel.
	Vtična povezava ni pravilna	► Preverite vtično povezavo.
Signal senzorja sobne temp. regulatorja ni veljaven	Senzor sobne temperature je pokvarjen	► Zamenjajte regulator.

### B.3 Servisna sporočila

#	Koda/pomen	Opis	Vzdrževalna dela	Interval	
1	Ogrev. naprava 1 potrebuje vzdrževanje	Potrebeno je vzdrževanje ogrevalne naprave.	Vzdrževalna dela boste našli v navodilih za uporabo ali namestitev posameznih ogrevalnih naprav	Glejte navodila za uporabo ali namestitev ogrevalne naprave	
2	Pomanjkanje vode: sledite navedbam v ogrevalni napravi.	Tlak vode v ogrevalnem sistemu je previšok.	Pomanjkanje vode: upoštevajte navedbe v ogrevalni napravi.	Glejte navodila za uporabo ali namestitev ogrevalne naprave	

#	Koda/pomen	Opis	Vzdrževalna dela	Interval	
3	<b>Vzdrževanje Obrnite se na:</b>	Datum termina za vzdrževanje ogrevalnega sistema.	Izvedite potrebna vzdrževalna dela	Vneseni datum v regulatorju	

# Indeks

## B

Baterija ..... 109

## D

Dokumentacija ..... 125

## F

Funkcije za upravljanje in prikaz ..... 114

## I

Instalater ..... 109

## K

Kvalifikacija ..... 109

## M

Menjava baterije ..... 124

Montaža držala naprave, na steno ..... 123

Montaža radijskega sprejemnika na ogrevalno napravo ..... 121

Montaža radijskega sprejemnika na steno ..... 121

Montaža regulatorja na držalo naprave ..... 123

## N

Namenska uporaba ..... 108

Napaka ..... 124

Napake ..... 124

Napeljava, izbira ..... 121

Napeljava, najmanjši presek ..... 121

Napeljava, največja dolžina ..... 121

Nastavitev krivulje ogrevanja ..... 112

Natikanje regulatorja na držalo naprave ..... 124

## O

Odčitavanje serijske številke ..... 126

Odčitavanje številke artikla ..... 126

Odstranjevanje ..... 126

Oznaka CE ..... 126

## P

Pogoji za zagon ogrevalnega sistema ..... 124

Pogoji, zagon ..... 124

Polariteta ..... 121

Predpisi ..... 110

Preprečitev nepravilnega delovanja ..... 112

Priklučitev radijskega sprejemnika na ogrevalno napravo ..... 121

## R

Recikliranje ..... 126

## S

Serijska številka ..... 126

## Š

Številka artikla ..... 126

## U

Ugotavljanje mesta postavitve regulatorja ..... 123

Ugotavljanje moči signala regulatorja ..... 123

Ugotavljanje moči sprejema regulatorja ..... 123

Upravljalni elementi ..... 112

## V

Vzdrževanje ..... 124

## Z

Zaključeno izvajanje čarovnika za namestitev ..... 124

Zaslon ..... 112

Zmrzal ..... 110

# Country specifics

## 1 ES, Spain

### 1.1 Garantía

Vaillant le garantiza que su producto dispondrá de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que puede consultar a través de la página Web [www.vaillant.es](http://www.vaillant.es), o llamando al número de teléfono 910 77 88 77.

Condiciones de Garantía:



Usted puede solicitar la activación de su Garantía Comercial y la puesta en marcha GRATUITA, si procede según su producto, a su Servicio Técnico Oficial Vaillant

Si lo prefieren, también pueden llamarlos al 910 779 779, o entrar en [www.vaillant.es](http://www.vaillant.es).

Solicitud de puesta en marcha y activación de garantía:



### 1.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant

Nuestros usuarios pueden solicitar la activación de su Garantía y la puesta en marcha GRATUITA, si procede según su producto, a nuestro Servicio Técnico Oficial Vaillant o enviarnos la solicitud adjunta.

Si lo prefieren, también pueden llamarnos al 910 779 779, o entrar en:

<https://www.serviciotecnicooficial.vaillant.es>



Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española que aseguran la atención de todos los productos Vaillant siempre que lo necesite.

Además, nuestros Servicios Técnicos Oficiales garantizan su total tranquilidad porque solo Vaillant conoce la innovadora tecnología de los productos que fabrica Vaillant.

Somos los fabricantes y por eso podemos ofrecerle las mejores condiciones en:

- Seguridad: los equipos son atendidos por los mejores expertos, los del Servicio Técnico Oficial.
- Ahorro: nuestro mantenimiento alarga la vida de su producto y lo mantiene en perfecto estado.
- Piezas originales: ser los fabricantes nos permite disponer de ellas en cualquier momento.
- Profesionalidad: Vaillant forma exhaustivamente a sus técnicos, que reparan y mantienen exclusivamente productos Vaillant.

Lista de Servicios Técnicos Oficiales:



## 2 GB, Great Britain

### 2.1 Guarantee

We only grant a Vaillant manufacturers warranty if a suitably qualified engineer has installed the system in accordance with Vaillant instructions. The system owner will be granted a warranty in accordance with the Vaillant terms and conditions. All requests for work during the guarantee period must be made to Vaillant Service Solutions.

## **2.2 Customer service**

For contact details for our customer service department, you can write to the address that is provided on the back page, or you can visit [www.vaillant.co.uk](http://www.vaillant.co.uk).

## **3 GR, Greece**

### **3.1 Εγγύηση**

Πληροφορίες για την εγγύηση κατασκευαστή μπορείτε να λάβετε από την αναφερόμενη διεύθυνση επικοινωνίας στην πίσω πλευρά.

### **3.2 Εξυπηρέτηση Πελατών**

Προσοχή!

Η τοποθέτηση και ρύθμιση της συσκευής σας κατά την έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνεται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προδιαγραφών, κανόνων και κατευθυντηρίων γραμμών, που ισχύουν.

## **4 IE, Ireland**

### **4.1 Guarantee**

We only grant a Vaillant manufacturers warranty if a suitably qualified engineer has installed the system in accordance with Vaillant instructions. The system owner will be granted a warranty in accordance with the Vaillant terms and conditions. All requests for work during the guarantee period must be made to Vaillant Service Solutions.

### **4.2 Customer service**

For contact details for our customer service department, you can write to the address that is provided on the back page, or you can visit [www.vaillant.co.uk](http://www.vaillant.co.uk).

## **5 PT, Portugal**

### **5.1 Garantia**

A garantia deste produto está ao abrigo da legislação em vigor.

### **5.2 Serviço de apoio ao cliente**

Pode encontrar os dados de contacto para o nosso serviço de apoio ao cliente por baixo do endereço indicado no verso ou em [www.vaillant.pt](http://www.vaillant.pt).

## **6 SI, Slovenia**

### **6.1 Garancija**

Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v garancijskem listu.

### **6.2 Servisna služba**

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventualna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji:

#### **Vaillant d.o.o.**

Dolenjska c. 242 b

1000 Ljubljana

Tel. 01 28093 40

Tel. 01 28093 42

Tel. 01 28093 46

Tehnični oddelek 01 28093 45

Fax 01 28093 44

[info@vaillant.si](mailto:info@vaillant.si)

[www.vaillant.si](http://www.vaillant.si)

Ali na internet strani:

Internet: <http://www.vaillant.si>






**Supplier****Vaillant S. L. U.****Atención al cliente**

Pol. Industrial Apartado 1.143 ■ C/La Granja, 26

28108 Alcobendas (Madrid)

Atención al Cliente +34 910 77 88 77 ■ Servicio Técnico Oficial +34 91 779 779

[www.vaillant.es](http://www.vaillant.es)

0020323648\_00

**Vaillant Ltd.**

Nottingham Road ■ Belper ■ Derbyshire ■ DE56 1JT

Telephone 0330 100 3143

[info@vaillant.co.uk](mailto:info@vaillant.co.uk) ■ [www.vaillant.co.uk](http://www.vaillant.co.uk)**Vaillant Group International GmbH**

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

[www.vaillant.info](http://www.vaillant.info)**Vaillant d.o.o.**

Dolenjska c. 242 b ■ 1000 Ljubljana

Tel. 01 28093 40 ■ Tel. 01 28093 42

Tel. 01 28093 46 ■ Tehnični oddelek 01 28093 45

Fax 01 28093 44

[info@vaillant.si](mailto:info@vaillant.si) ■ [www.vaillant.si](http://www.vaillant.si)**Publisher/manufacturer****Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

[info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de) ■ [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de)

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent.